ユーザーズマニュアル

LaVie M



	このマニュアルの表記について ご注意 各種規制について	7 8
PART	安全にお使いいただくために このパソコンについて	
1	よく使うボタンなど	
PART	このパソコンのおすすめ機能	65
2	複数のパソコンを使う モバイルパソコン活用のヒント 文字やアイコンサイズの変更 パワーオフUSB充電機能	67 70
PART	再セットアップ	73
3	再セットアップを始める前に	78 86 87
PART	トラブル解決 Q&A	99
4	トラブル解決への道	101 102 105 107

パスワード	116
その他	118
付 録	123
バッテリリフレッシュについて	
パソコンのお手入れ	125
アフターケアについて	128
パソコンの売却、処分、改造について	130
仕様一覧	133
	140

このマニュアルの表記について

◆手順は左、補足説明は右に

このマニュアルでは、操作手順は順番に画面を示しながら説明しています。実際のパソコンの画面を確かめながら操作を進めてください。パソコンの画面でむやみにマウスを操作すると、思わぬ画面が表示されることがあります。このマニュアルで、どこを操作すればよいのか必ず確認してください。また、ページの右側の注意には、操作に関連する補足説明や参照情報などが記載されています。 はじめてパソコンを扱うかたは、右側の説明もよく読んでください。

◆このマニュアルでは、パソコンを安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載し ています

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための禁止事項は、次のマークで表しています。



一般禁止

その行為を禁止します。



接触禁止

特定場所に触れることで傷害を負う可能性を示します。



水ぬれ禁止

水がかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用すると漏電による感電や発火の可能性を示します。



火気禁止

外部の火気によって製品が発火する可能性を示します。



分解禁止

分解することで感電などの傷害を負う可能性を示します。



ぬれ手禁止

ぬれた手で扱うと感電する可能性を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。



電源コードのプラグを抜くように指示するものです。



アース線を必ず接続するように指示するものです。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

チェック!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

⊕⇒⊙

パソコンで起きている問題点に対して対処のしかたがいくつかあるときは、この記号の確認事項をチェックして、あてはまるものを探してください。

メモ

参考になる事柄です。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【】 【】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。


 画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。

「ソフト&サポートナビゲーター」は、タスクバーの∰(ソフト&サポートナビゲーター)アイコン をクリックして起動します。

◆番号検索について

このマニュアルに出てくる検索番号(8桁の数字)を画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」で入力して 検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示できます。

例) 検索番号が [91060010] の場合



◆本文中の画面やイラスト、ホームページについて

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、ホーハページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめで了承ください。

◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してください。

Windows 7 Home Windows 7 Home Premiumがあらかじめインストールされているモデルのことです。 Premiumモデル Windows 7 Windows 7 Professionalがあらかじめインストールされているモデルのことです。 Professional モデル Office Personal 2010が添付されているモデルのことです。 Office Personal 2010モデル Office Home & Office Home & Business 2010が添付されているモデルのことです。 Business 2010 モデル Office Personal 2010またはOffice Home & Business 2010が添付されているモデルの Office 2010モデル ことです。 ワイヤレスTVデジタ 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送を、ワイヤレスLANを使ってパソコンに送信 **ル添付モデル** する機能を搭載した「ワイヤレスTVデジタル」が添付されたモデルのことです。

◆周辺機器について

- ・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- ・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記) (正式名称) Windows® 7 Starter Windows, Windows® 7 Home Premium Windows 7 Windows® 7 Professional Office Personal Microsoft® Office Personal 2010 2010 Microsoft® Office Home and Business 2010 Office Home & **Business 2010** Outlook 2010 Microsoft® Outlook 2010 Microsoft® Word 2010 Word 2010

ウイルスバスター ウイルスバスター 2011 クラウド™

Corel WinDVD | Corel® WinDVD®

シリーズ名	刑々(刑来)	表記の区分		
シリーズ名 型名(型番)		TV機能	OS	添付ソフト
LaVie M	LM750/DS6□ (PC-LM750DS6□)※	_	Windows 7 Home Premiumモデル	Office Home & Business 2010 モデル
	LM570/DS (PC-LM570DS)	ワイヤレスTVデジタル 添付モデル		Office Personal 2010 モデル
	LM550/DS6 (PC-LM550DS6)*	_		

^{※:}本体の色によって□の中に異なる英数字が入ります。

シリーズ名	カラー	型名(型番)
LaVie M	フラッシュホワイト	LM750/DS6W(PC-LM750DS6W) LM550/DS6W(PC-LM550DS6W)
	コスモブラック	LM750/DS6B(PC-LM750DS6B) LM570/DS(PC-LM570DS) LM550/DS6B(PC-LM550DS6B)
	ブレイズレッド	LM750/DS6R(PC-LM750DS6R) LM550/DS6R(PC-LM550DS6R)

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も 負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当 社の定めるサービス対象地域から日本への引取修理サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以 下のホームページをご覧ください。
 - http://121ware.com/ultracare/ipn/
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows® 7 Starter、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Professional、Windows® 7 EnterpriseまたはWindows® 7 Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Office ロゴ、Excel、Outlook、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

Windows Liveは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、インテル® Atom $^{ exttt{TM}}$ プロセッサーはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

Corel、Corelのロゴ、WinDVDは、Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

SDXC、SDHC、SD、microSDHC、microSD、ロゴはSD-3C, LLCの商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

各種規制について

■技術基準等適合認定について

このパーソナルコンピュータには、技術基準認証済みの通信機器が搭載されています。

本装置のモデムは、諸外国で使用できる機能を有していますが、日本国内で使用する際は、他国モードに設定してご使用になりますと電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。なお、ご購入時の使用国モード(初期値)は「日本モード」となっておりますので、設定を変更しないでそのままご使用ください。

■高調波電流規制について

この装置の本体は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2 適合品です。

本体の電源の入力波形は正弦波をサポートしています。

■電波障害自主規制について

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

■瞬時電圧低下について

[バッテリパックを取り付けていない場合(バッテリパックがない機種含む)]

本装置は落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。(社団法人 電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策に基づく表示)

[充電されたバッテリパックを取り付けている場合]

本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

■レーザー安全基準について

DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)が搭載されているモデルでは、レーザー製品の安全基準(JIS C 6802、IEC60825-1)のクラス1 レーザー製品であるDVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)が搭載されています。レーザーマウス(ワイヤレスマウス)が添付されているモデルでは、レーザー製品の安全基準(JIS C 6802、IEC60825-1)のクラス1レーザー製品であるレーザーマウスが添付されています。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2011

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種については、ご購入後一年間、日本への引取修理サービスを受けられます。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with acceptance service of repair inside Japan for one year after the purchase date.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

^{*1:} NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

安全にお使いいただくために

安全上の警告・注意事項

本体使用上の警告・注意

■本体使用上の警告

♠警告



● 本製品は電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源コードのプラグ)に容易に手が届くようにしてください(バッテリパック使用時は除く)。

電源コンセントから遠い場所に設置した場合、万一、煙や異臭、異常な音が 発生したとき、手で触れないほど熱くなったときなど、電源コードのプラグ をすぐに抜けなくなるおそれがあります。



● 煙や異臭、異常な音、手で触れないほど熱いときは、すぐに本製品の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。バッテリパックを装着しているときは、安全を確認してから取り外してください。

そのまま使用すると、火災、やけど、感電のおそれがあります。内部の点検・調整は、下記にお問い合わせください。 0120-977-633





●本製品に触れるとビリビリとした電気を感じる場合は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。 バッテリパックを装着しているときは、安全を確認してから取り外してください。

そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因となるおそれがあります。



▶本製品が変形していたり、割れ目などの破損箇所がある場合は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。バッテリパックを装着しているときは、安全を確認してから取り外してください。

そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因となるおそれがあります。



●電源コードのプラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。

電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。





●雷が鳴り出したら、本製品や本製品に接続されているケーブル類(電源コード、ACアダプタ、USBケーブルなど)に触れないでください。また、機器の接続や取り外しをおこなわないでください。

落雷による感電のおそれがあります。



⚠警告



● ビニール袋などの梱包材料は、お子さま、特に乳幼児の手の届かない安全な所に保管してください。

窒息事故などを起こすおそれがあります。



● 不安定な場所に置かないでください。また、地震等によって落下、転倒しやすい場所には置かないでください。

落下、転倒してけがをするおそれがあります。



● 本製品を改造、分解しないでください。

感電、発煙、発火の原因になります。



◆製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせないでください。

発熱、発火、破裂の原因になります。



- 本製品の内部に次のような異物を入れないでください。
 - 金属物
 - ・水などの液体
 - 燃えやすい物質
 - 薬品

回路がショートして火災の原因になります。



● 装置の通風孔(排熱孔)をふさがないでください。

内部に熱がこもり、発煙、発火の原因になることがあります。





■本体使用上の注意

⚠注意



- ●本製品を次のような場所では使用・保管しないでください。
 - ・風呂場など湿気の多い場所
 - ・調理台や加湿器のそばなど、水、湿気、湯気、塵、油煙などの多い場所 感電の原因になります。万一液体が入った場合は、電源をオフにしてNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。乾いているようでも本製品の内部に水分が残っていることがあります。



注意



▶本製品の使用中や使用直後、バッテリパックの充電中は、温度が高くなる部分がありますので注意してください。

特に、本体底面、本体背面のコネクタ、液晶ディスプレイの周辺、キーボードのキー、コードを固定するねじ類、通風孔(排熱孔)、ACアダプタの表面、PCカード、PCカードスロット、コンパクトフラッシュカードの周辺、バッテリパックやバッテリパックの周辺などが高温になる場合があり、やけどなどのおそれがあります。



●本製品を設置したり移動する場合は、指などをはさまないよう十分 注意してください。

設置や移動の際、本製品と床、壁などとの間に指などをはさむと、けがの原因になることがあります。



● 重い製品を移動する場合は、ひざを曲げ、体勢を整えてから、できるだけ体にくっつけるようにして持ち上げてください。

体勢を整えないまま持ち上げると腰痛の原因になる場合があります。なお、大きな製品や特に重い製品は2人以上で持ち上げるようにしてください。



● 前面カバーがある製品の場合、カバーを開けた状態で使用するときは、十分注意してください。

前面カバーに強くぶつかったときにけがの原因になることがあります。 ケーブル等を接続したり、一部のPCカード等を取り付けた状態では、カバー を閉じられない場合があります。この場合はカバーを開けたまま使用してく ださい。



● 本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。注意してください。

故障や安全の観点からご注意ください。



● 通風孔(排熱孔)からの送風に注意してください。

通風孔(排熱孔)からの排気は室温よりも高い温度となっております。通風孔 (排熱孔)からの送風に長時間当たることにより、低温やけどのおそれがあり ます。肌の弱い方などは特にご注意ください。



● 液晶ディスプレイを閉じた状態で使用しないでください。

内部温度が高くなり、故障、発熱の原因となります。



● ひざの上で長時間使用しないでください。

使用中、本製品の底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。 低温やけどは、長時間にわたり一定箇所に発熱体が触れたままになっているときな どに肌に紅斑(こうはん)、水泡(すいほう)などの症状を起こすやけどのことです。 肌の弱い方などは、特にご注意ください。

● 使用するソフトによっては、パームレスト部(手をのせる部分)やキーボードのキーが多少熱く感じられることがあります。

長時間にわたるキーボード等の操作をする場合は、低温やけどのおそれがあります。肌の弱い方などは特にご注意ください。

⚠注意



■ DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)のトレイが出た状態で使用する場合は、十分注意してください。 DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)のトレイはイジェクトボタンを押さなくても、ソフトウェアの動作などで本体から出てくることがあるため注意してください。

DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)のトレイに強くぶつかったり手や足をひっかけたりすると、けがや破損の原因になります。



● DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)は絶対に分解しないでください。

故障、発熱、破損、感電の原因になります。



● DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)などのレーザー光源を直接見ないでください。

目の痛みなど、視力障害を起こすおそれがあります。



■添付のCD-ROM・DVD-ROMディスクは、CD-ROM・DVD-ROM対応プレイヤー以外では絶対に使用しないでください。

大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカやCDROM・DVDROMディスクを破損する原因になります。



● フロッピーディスクイジェクトボタンは指の腹の部分で押してくだ さい。

爪の先でフロッピーディスクイジェクトボタンを押すと、爪と指先の間にフロッピーディスクイジェクトボタンが入ってけがの原因になります。



● モデムは、一般の電話回線のみに接続してください。

一般の電話回線以外に接続した場合、故障、発熱、破損の原因になります。



- 先のとがったもので液晶ディスプレイ表面に傷を付けないでくだ さい。
- 液晶ディスプレイ表面や外枠部分を強く押さないでください。



● 液晶ディスプレイ内部の液体を口に入れないでください。また、内部の液体に触れないでください。

液晶ディスプレイが破損して内部の液体が口に入った場合は、すぐにうがいをしてください。また、皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに流水で15分以上洗浄し、直ちに医師にご相談ください。





注意



● 液晶ディスプレイのガラスの取り扱いに注意してください。

液晶ディスプレイはガラスでできています。取り扱いによってはガラスが割れることがあります。次の点に注意してください。

- ・液晶ディスプレイに衝撃を与えないよう、ゆっくり開閉してください。
- ・液晶ディスプレイを破損しないよう、無理に大きく開けないでください。
- ・液晶ディスプレイをたたいたり、強く押したりしないでください。
- ・液晶ディスプレイとキーボードの間に物をはさまないでください。



● 光センサーマウスの底面の光を直接見ないでください。

目が痛んだり、視力障害を起こすおそれがあります。



▶レーザーマウスの底面中央の穴を見つめないでください。

レーザーマウスのレーザーは目で見て確認することはできませんが、底面中 央の穴からレーザーが出ています。

底面中央の穴を見つめると目の痛みなど、視力障害を起こすおそれがあります。 レーザーマウスが正しく動作しているかどうかは、マウスを動かして確認してください。

電源、電源コード、ACアダプタ使用上の警告・注意

■電源、電源コード、ACアダプタ使用上の警告

⚠警告




● 電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。

異なる電圧で使用すると、感電、発煙、火災の原因になります。 ※ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全認定を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。





- 電源コード、ACアダプタを取り扱う際は、次の点をお守りくだ さい。
 - ・ 落下させたり衝撃を与えない
 - ・ 折れ曲がった状態や束ねた状態で使用しない
 - · つけ根部分を無理に曲げない
 - ・ 重いものを載せない
 - 布などでくるまない
 - ・ 屋外で使用しない
 - ・ 水などの液体がかかる場所では使用しない 発煙、発火、火災、感電の原因になります。







▶ACアダプタ本体や接続ケーブルが変形したり、割れたり、傷つ いている場合は、使用しないでください。

発煙、発火、火災、感電、やけどの原因になります。





▶ACアダプタ本体に電源コードや接続ケーブルを巻き付けないでください。

電源コードや接続ケーブルの芯線が露出したり断線したりして、発煙、発火、 火災、感電、やけどの原因になります。





● 電源コード、ACアダプタのプラグにほこりがたまったままの状態で本製品を使用しないでください。

電源コード、ACアダプタのプラグにほこりがたまったまま使用していると、プラグのピンの間で放電(トラッキング現象)が起こり、火災の原因になります。



⚠警告



●電源コードは、装置添付のものを使用し、そのプラグを、壁や床に設置されている定格100Vのコンセントに直接差し込んでください。また、装置添付の電源コードは他の機器には使用できません。

やむを得ず、お客様の責任で延長コード等をご利用になる場合は、二重絶縁 (二重被覆)のものを定格の範囲内で使用し、以下の項目に十分注意するよう にしてください。


- ・落下させたり衝撃を与えない
- ・折れ曲がった状態で使用しない
- ・つけ根部分を無理に曲げない
- 重いものを載せない
- 布などでくるまない
- ・屋外で使用しない
- ・水などの液体がかかる場所では使用しない
- ・破損したコードを使わない
- プラグにほこりがたまったままの状態で使用しない
- ・奥までしっかり差し込む
- ・プラグ部をコンセントに正しく挿入する
- ・コンセントから抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く
- ぬれた手で触らない

延長コード等は、使用方法によっては発煙、発火、火災、感電の原因になることがありますので十分ご注意ください。



タコ足配線にしないでください。

電源コードをタコ足配線にすると、コンセントが過熱し、火災の原因になります。





● アース線がある場合、アース線は、絶対にガス管につながないでください。

火災の原因になります。



● アース線がある場合、アース線の金属部をコンセントとプラグの間にはさまないでください。

またアース線の金属部をコンセントの差込口に差し込まないでくだ さい。

感電、発火の原因になります。



● 指定のACアダプタを使用し、ACアダプタを分解、改造しないでく ださい。

指定外のACアダプタを使用したり、分解、改造して使用すると、感電、発煙、 発火の原因になります。

ACアダプタの型番については、添付のマニュアルをご覧ください。

⚠警告



- ●電源コード、ACアダプタ、ウォールマウントプラグ等の接続の際は、 次の点をお守りください。
 - ・差込部は正しい向きで接続する
 - ・電源コードをACアダプタに接続する際は、奥までしっかり差し込む
 - ・ウォールマウントプラグをACアダプタに接続する際は、奥までしっかり 差し込む
 - ・プラグ部をコンセントに正しく挿入する
 - ・コンセントから抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く

発煙、発火、火災、感電の原因になります。



● 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

絶縁劣化による漏電火災の原因になります。



- ACアダプタとパソコンの接続部(DCコネクタ部)については、次の 点をお守りください。
 - 接続部をこじらない
 - ・運搬、移動時は接続を外す
 - 接続コードを傷付けない

発煙、発火、やけどのおそれがあります。 また、故障等で過熱している場合もありますので、接続部に触るときは十分

また、故障等で過熱している場合もありますので、接続部に触るときは十分 ご注意ください。



●電源コード、ACアダプタ、ウォールマウントプラグ等を接続して本体を使用しているときは、ACアダプタにできるだけ接触しないでください。

やけどの原因になります。

特に、バッテリパックの充電中は、ACアダプタの温度が高くなることがあるので注意してください。

■電源、電源コード、ACアダプタ使用上の注意

<u>⚠</u>注意



● ぬれた手で触らないでください。

電源コードのプラグがコンセントに接続されているときにぬれた手で本体や ACアダプタに触ると、感電の原因になります。







■電源コードのプラグがコンセントに接続されているときやバッテリが取り付けられているときは本体やメモリのカバー類を外さないでください。

感電の原因になります。







▶ アース線がある場合、必ずアース線を接続してください。

アース線を接続しないと、感電の原因になります。



● アース線がある場合、必ず本体および周辺機器の電源コードのプラグをコンセントに接続する前にアース線を接続してください。また、アース線を取り外すときは、必ず本体および周辺機器の電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

感電の原因になります。



● お手入れの前には、必ず本製品や周辺機器の電源を切り、電源コードの プラグをコンセントから抜き、バッテリを取り外してください。

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電の原因になります。

バッテリパック使用上の警告・注意

■バッテリパック使用上の警告

バッテリパックを指定の取り扱い方法、および環境以外で使用した場合には、発熱、発火、破裂する等の可能性があり、 人身事故につながる場合があります。十分に注意してください。

⚠警告



● バッテリパックは指定外の方法で充電しないでください。

マニュアルに記載されている方法で充電してください。指定外の方法で充電すると、発熱、発火、破裂することがあります。



● バッテリパックを分解、改造しないでください。

バッテリパックを分解、改造すると、発熱、発火、破裂することがあります。弊社指定外のバッテリパックや、分解、改造したバッテリパック(弊社で修理対応したものを除く)は、安全を確保するためのチェック機能や制御機能が正しく動作しません。

弊社指定外のバッテリパックや、分解、改造したバッテリパックは、品質、性能、安全性について保証の対象外となります。



● バッテリパックを火中に投下する、火気に近づける、加熱する、または 高温状態で放置することはしないでください。

火中に投下したり、火気に近づけたり、加熱(電子レンジ等を含む)したり、または高温状態で放置すると、発熱、発火、破裂することがあります。



本体に装着した状態や単体での落下等の衝撃によるバッテリパック内の電池 や回路基板の損傷によって、発熱、発火、破裂することがあります。バッテリ パックに衝撃を与えた場合、あるいは外観に明らかな変形や破損が見られる 場合には、使用をやめてください。





● バッテリパックの金属端子をショート(短絡)させたり、水、コーヒー、 ジュース等の液体で濡らさないでください。

発火や漏電による感電の原因になります。



♪バッテリでの駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

バッテリパックは消耗品です。駆動時間が短くなったバッテリパックでは、内部に使用されている電池の消耗度合いにバラツキが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにバラツキがあるバッテリパックをそのまま使用し続けると、障害が発生することがあります。バッテリ駆動時間が短くなった場合*には、弊社指定の新しいバッテリパックと交換してください。詳しくは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

※:フルに充電しても、仕様の3割以下しか駆動できないバッテリパック。なお、バッテリ駆動時間の詳細は、 添付のマニュアルに記載されている「仕様一覧」をご覧ください。

⚠警告



● 使用しているACアダプタが使用しているパソコン用の純正ACアダプタであることを確認してください。

純正でないACアダプタを使用しているとバッテリパックが発熱、発火、破裂することがあります。必ず純正のACアダプタを使用してください。



● バッテリパックを保管する場合は、できるだけ湿度の低い冷暗所で保管してください。また、子供の手の届かない場所に保管してください。

バッテリパックを長期保管するときは、過放電を防止するため、半年に1回の割合で、50%程度の充電をしてください。また、保管のときは、ビニール袋などに入れて端子のショートが起こらないようにし、ダンボールなど電気を通さない箱に、他のバッテリパックと重ならないように入れてください。

■バッテリパック使用上の注意





● バッテリパックの取り付け/取り外しをおこなう場合には、指をは さまないよう注意してください。

けがの原因になります。



Ni-MH または Li-ion バッテリパック等の不要になった二次電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクルにご協力ください。

バッテリパック等の二次電池は、「資源の有効な利用の促進に関する 法律(資源有効利用促進法)」により、回収・再資源化が求められてい ます。

二次電池のリサイクルについては、下記のホームページでご確認ください。

http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/battery/

電池使用上の警告・注意

■電池使用上の警告

⚠警告



● 電池は、お子さま、特に乳幼児の手の届かない所へ保管してください。 電池内部には有害物質が含まれているため誤って飲み込んだり、なめたりすると危険です。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。



● 電池をショート、加熱、または火の中に入れないでください。

ショート、加熱、または火の中に入れると、電池が発熱、破裂して、けがや火災の原因になります。万一、内部の液がもれて目に入ったり、液に触れた場合は、水でよく洗い流した後、直ちに医師にご相談ください。



● 必ず指定の電池を使用し、(+)、(-)を正しく入れてください。

指定以外の電池を使用したり、電池を正しく入れないと、破裂して、けがや 火災の原因になります。また、使い切った電池はすぐに機器から取り出して ください。



● 電池に充電したり、直接はんだ付けしないでください。

充電したり、直接はんだ付けすると、破裂して、けがや火災の原因になります。

■電池使用上の注意

<u>⚠</u>注意



● 電池を分解しないでください。

有害物質が出て、人体に悪影響を及ぼすことがあります。



● 電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

液もれの原因になります。また、電池の性能や寿命を低下させることがあります。



▶ 電池の内部の液がもれたときは、液に触れないでください。

やけどのおそれがあります。万一液に触れた場合は、水でよく洗い流した後、 直ちに医師の診断を受けてください。



●種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。

液もれ、破裂などにより、やけど、けがの原因になることがあります。

注意



● 乾電池は、+極と-極をセロハンテープで絶縁してから、各自治体の 指示にしたがって捨ててください。

絶縁しないで捨てた場合、発煙、発火の原因になります。



◆ 本製品内部のリチウム電池は、お客様では交換しないでください。 なお、なんらかの理由でリチウム電池を捨てる必要がある場合は、 +極と - 極をセロハンテープで絶縁してから、各自治体の指示に したがって捨ててください。

お客様が交換した場合、故障、発煙や発火の原因になります。絶縁しないで捨てた場合、発煙、発火の原因になります。

無線(ワイヤレス)機能使用上の警告・注意

無線(ワイヤレス)機能を使用される際には、必ず添付マニュアルの各無線機能使用上のご注意もあわせてご覧ください。

■無線(ワイヤレス)機能使用上の警告

0

● 埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してで使用ください。

電波により影響を受けるおそれがあります。



●満員電車の中など、人と人とが近接する状態となる可能性のある場所では、本製品の電源を切るか、無線LAN、Bluetooth、WiMAXなどの無線機能をオフにしてください。

これは心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用している方と近接 する可能性があり、万が一にでもそれらの機器に影響を与えることを防ぐた めです。



0

● 医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るか、無線LAN、Bluetooth、WiMAXなどの無線機能をオフにしてください。

また、医療機関側が本製品の使用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製品の電源を切るか、無線LAN、Bluetooth、WiMAXなどの無線機能をオフにしてください。

医療機器に影響を与え、事故の原因になることがあります。詳しい内容については、各医療機関にお問い合わせください。



●現在各航空会社では、航空機の飛行状態などに応じて、機内での無線機器・電子機器などの使用を禁止しており、本製品もその該当機器となります。機内では本製品の電源を切るか、無線LAN、Bluetooth、WiMAXなどの無線機能をオフにしてください。

電子機器に影響を与え、事故の原因になることがあります。詳しい内容については、各航空会社にお問い合わせください。



▶本製品の無線機能を使用中に他の機器に電波障害を引き起こした場合、すみやかに無線機能をオフにするか、本製品の使用を中止してください。

機器に影響を与え、誤動作による事故の原因になるおそれがあります。

■無線(ワイヤレス)機能使用上の注意



● 補聴器を装着されている方は、本製品の使用により、補聴器にノイズなどを引き起こす可能性がありますので、ご使用前にご確認ください。

聴力に悪い影響を与えることがあります。

周辺機器使用上の警告・注意

■周辺機器使用上の警告





● 周辺機器は、マニュアルに記載の手順にしたがって正しく取り付けてください。

正しく取り付けられていないと、発煙、発火の原因になります。

■周辺機器使用上の注意

⚠注意



■ 周辺機器の取り付け/取り外しをおこなうとき、特に本体内部に手を入れるときは、指をはさんだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

けがの原因になります。



● 増設RAMボードの取り付け/取り外しをおこなうときは、指をはさんだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

けがの原因になります。



▶このパソコンの使用直後に本製品のカバーを開けて、周辺機器の取り付けや取り外しをするときは、CPUやCPUの周辺、ヒートシンク(放熱板)に触れないでください。

CPU、CPUの周辺、ヒートシンク(放熱板)が高温になっていますので、手を触れるとやけどをするおそれがあります。電源を切った後、30分以上たってからおこなうことをおすすめします。



■ このパソコンの増設RAMボードの取り付け/取り外しをするときは、ボード上の部品、金属部には直接手を触れないでください。

ボード上の部品、金属部が高温になっているため、手を触れるとやけどをするおそれがあります。



■電話回線ケーブル(モジュラケーブル)の取り外しや接続をおこなうときは、モジュラコンセントの端子部分に触れないでください。

電話がかかってくると電話回線上に電圧がかかるため、電話回線ケーブル を抜いたときにモジュラコンセントの端子に触れると感電のおそれがあり ます。

Mini B-CASカード使用上の警告・注意

■Mini B-CASカード使用上の警告





● Mini B-CASカードは、お子さま、特に乳幼児の手が届かないように、常時受信機に装着して使用してください。

誤って飲み込むと窒息またはけがのおそれがあります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

⚠注意



● ディスプレイを長時間継続して見ないでください。

ディスプレイなどの画面を長時間継続して見続けると、目が疲れたり、視力が低下することがあります。ディスプレイなどの画面を見続けて、身体の一部に痛みや不快感が生じたときは、すぐに本製品の使用をやめて休息してください。

万一、休息しても痛みや不快感が取れないときは、直ちに医師にご相談くだ さい。



● キーボードやNXパッド、マウスを長時間継続して使用しないでください。

キーボードやNXパッド、マウスを長時間継続して使用すると、腕や手首が痛くなることがあります。キーボードやNXパッド、マウスを使用中、身体の一部に痛みや不快感が生じたときは、すぐに本製品の使用をやめて休息してください。

万一、休息しても痛みや不快感が取れないときは、直ちに医師にご相談くだ さい。



● ヘッドフォンやヘッドフォンマイクを使う場合は、音量を上げすぎないように注意してください。

大きな音量で長時間使うと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



● ヘッドフォンやヘッドフォンマイクを装着した状態でプラグの抜き 挿し、本製品の電源のオン/オフ、省電力状態/復帰の操作をしないでください。

聴力に悪い影響を与えることがあります。





製品保護上のご注意

■本製品の取り扱い上の注意

●次のような場所では、使用/保管しないでください。

誤動作や故障の原因になることがあります。

ほこりが多い場所/衝撃や振動が加わる場所/不安定な場所/暖房器具の近く/磁気を発するもの(扇風機や大型のスピーカ、温風式こたつなど)の近く/長時間直射日光が当たる場所/落下の可能性がある場所/テレビ、ラジオ、コードレス電話などの近く/熱のこもる場所/水分や湿気の多い場所/夏の閉めきった自動車内

● 次の環境で使用してください。

デスクトップパソコンの場合、温度10℃~35℃、湿度20%~80%(結露しないこと) ノートパソコンの場合、温度5℃~35℃、湿度20%~80%(結露しないこと)

- ●本製品を使用する際は、次のことに気をつけてください。
 - ・落としたりぶつけたりしないよう、平らで十分な強度がある場所で使用してください。
 - ・ 結露した状態で使用しないでください。寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着(結露)し、 誤動作、故障の原因になることがあります。
 - ・本製品の上にものを載せないでください。また、書類や布などで通風孔(排熱孔)をふさがないでください。
 - ・本製品のほこりなどは定期的に取り除いてください。通風孔(排熱孔)がほこりなどにより目詰まりすると、本体内の空気の流れが悪くなり、本製品の故障や機能低下の原因となることがあります。
 - ・本製品のそばで、飲食や喫煙をしないでください。
 - ・本製品を改造しないでください。当社の保証やサービスの対象外となることがあります。
 - ・ 先のとがったもので傷付けないでください。特に、指紋センサに傷が付くと、故障や照合精度が落ちる原因 になります。
 - ・DVDやCDなどのディスクにデータを記録しているときは、本製品に振動や衝撃を与えないでください。
 - ・ 静電気に注意してください。本製品は静電気によって故障、破損することがあります。本製品に触れる前に アルミサッシやドアのノブなどの身近な金属に手を触れるなどして身体の静電気を取り除くようにしてく ださい。
- 本製品を移動するときには、必ず電源を切り、電源コード、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。

輸送する場合にはキャリングバッグやご購入時の梱包箱を利用してください。

- 本製品を移動するときには、DVDやCDなどのディスクを取り出してください。 本製品の故障や、DVDやCDなどのディスクの破損の原因になります。
- 長時間使用しないときは、電源コード、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。 旅行などで長時間お使いにならないときは、安全のため、電源コードのプラグをコンセントから抜いてくださ
- ●本製品に接続されている周辺機器を取り外すときには、必ず接続ケーブルのプラグ部分を持って 抜いてください。また、プラグを抜く際は、無理に引き抜いたりこじったりしないでください。

ケーブルを引っぱって取り外したり、プラグを無理に引き抜いたりすると、故障の原因になることがあります。

● ケーブル類は整理してください。

ケーブルを整理しておかないと、つまずいたり引っかけたりして、本製品の故障の原因になります。

●本製品の液晶ディスプレイに画面を表示させていると、液晶ディスプレイの周りの一部分があたたかくなることがあります。

これは、表示用電源の熱によるものであり、故障や異常ではありません。本製品の電源を切ると、表示用電源が切れて温度が下がります。

ノートパソコンの場合は、液晶ディスプレイを閉じると、表示用電源が切れて温度が下がります。

■ハードディスク・SSDの取り扱い上の注意

- ●振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
- 電源を入れたまま本製品を動かさないでください。
- ●本製品のハードディスクまたはSSD動作中は本製品に衝撃や振動を与えないよう、特に注意してください。

ハードディスクまたはSSDが動作中に外部から強い衝撃を加えると、データが失われるだけでなく、ハードディスクまたはSSDが故障することがあります。

● 本製品のハードディスクまたはSSDが動作中は、電源を切ったり再起動しないよう、特に注意してください。

ハードディスクまたはSSDが動作中に電源を切ったり再起動すると、ハードディスクまたはSSDが故障することがあります。

■データのバックアップについて

● バックアップとは

パソコンに保存されているデータをDVDやCDなどのディスク/フロッピーディスク/外付けハードディスクなどに複製(コピー)することを「バックアップを取る」といいます。

パソコンの故障などの異常が起きてご購入後に作成したデータが消えてしまった場合、そのデータをもとに戻すことはできません。

万一の事態に備えて定期的にデータのバックアップを取り、大切なデータを保護しましょう。

● バックアップを取るタイミング

特に大切なデータは、作成したり更新したりするたびにバックアップを取ることをおすすめします。また、日時や曜日を決めて定期的にバックアップを取るのもよいでしょう。

■お客様が作成されたデータの保存について

お客様が作成されたデータ(画像データ、映像データ、文書データなど)やプログラム、設定内容が記憶装置(ハードディスクなど)に記憶されている場合は、お客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

本商品の故障や誤動作、あるいはバックアップの取りかたなどにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、バックアップしたデータが使用できない場合がございますが、当社ではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■コンピュータウイルスの予防について

● コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとは、パソコンの動作に悪影響を与える不正なプログラムのことで、インターネットや電子メール などを通じて感染する可能性があります。コンピュータウイルスに感染すると、感染したパソコンのプログラムやデータ が破壊されるばかりでなく、他のパソコンへの感染元となってしまう可能性もあります。

モデルによってはコンピュータウイルスの予防と駆除をするためのソフトが添付されていますので、定期的なチェックをおこなうことをおすすめします。

また、日々増え続けるウイルスに対応するためには、「ウイルス定義ファイル」の更新が必要です。

■DVD、CD、ブルーレイディスクなどの取り扱い上の注意

●DVDやCD、ブルーレイディスクなどのディスクを取り扱う際は次のことに気をつけてください。

- ・ データ面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- ディスクにラベルを貼ったり、傷を付けたりしないでください。
- ・ディスクに文字を書く場合はディスク印刷面(レーベル面)に書いてください。ボールペンや鉛筆などペン先が 硬いものは避け、フェルトペンなどペン先が柔らかい油性の筆記用具で手書きをするか、インクジェットプリ ンタ対応のディスクを使用して、インクジェットプリンタで直接印刷してください。
- ・上に重いものを載せたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- ・汚れたDVDやCD、ブルーレイディスクなどのディスクは使わないでください。
- 汚れたときは、やわらかい布で内側から外側に向けてふいてください。
- ・清掃の際はCD専用のスプレーをお使いください。
- ・ベンジン、シンナーなどでふかないようにしてください。
- ・ゴミやほこりの多い場所での使用は避けてください。
- 使わないときは収納箱に入れて保管してください。
- ・直射日光の当たる場所や、温度の高い場所に保管しないでください。

■フロッピーディスク取り扱い上の注意

●フロッピーディスクを取り扱う際は次のことに気をつけてください。

- ・フロッピーディスクを磁石に近づけないでください。フロッピーディスクが磁気の影響を受け、保存されている大切なデータやソフトウェアが使えなくなることがあります。磁石はテレビやスピーカにも使われています。 これらの上にフロッピーディスクを置いたりしないようにしてください。
- シャッターを開けて、中のディスクに触れないでください。
- 汚れたフロッピーディスクは使わないでください。
- ・ フロッピーディスクにラベルを貼り付けた状態でラベルに鉛筆で記入したり、消しゴムを使ったりしないでください。
- ・上に重いものを載せたり、曲げたりしないでください。
- ・ラベルは正しい位置に貼ってください。
- ・飲食、喫煙しながら使わないでください。
- ・溶剤類、飲み物などを近づけないでください。
- クリップなどではさんだり、投げたり、落としたりしないでください。
- ・ゴミやほこりが多い場所での使用は避けてください。
- ・ 使わないときは収納箱に入れて保管してください。
- ・直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所、ゴミやほこりが多い所に置かないでください。

■メモリーカード取り扱い上の注意

●メモリーカードを取り扱う際は、次のことに気をつけてください。

使用について

- ・メモリーカードに添付の取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- ・静電気による故障を防ぐため、静電気を放電してからメモリーカードを取り扱ってください。
- ・小型のメモリーカードなど、アダプタが必要なカードは、必ずアダプタを装着してください。
- ・メモリーカードは、方向を確かめて取り付けてください。
- ・メモリーカードスロットには、対応以外のメモリーカードを挿入しないでください。
- ・メモリーカードの読み込み/書き込み中は、本体や周辺機器のメモリーカードスロットからメモリーカードを 取り出さないでください。
- ・メモリーカードやメモリーカードスロットの金属端子部分を触らないでください。
- ・裏面に通電性(電気を通す性質)がある金属が使用されているSDメモリーカード、SDHCメモリーカードやSDXCメモリーカード、マルチメディアカードや変換アダプタは使用しないでください。
- ・ 汚れたメモリーカードは、汚れをとってから本体や周辺機器のメモリーカードスロットに取り付けてください。

取り扱いについて

- 分解しないでください。
- 上に重いものを載せたり、曲げたりしないでください。
- ・ 溶剤類、飲み物などを近づけないでください。
- クリップなどではさんだり、投げたり、落としたりしないでください。
- ・ゴミやほこりが多い場所での使用は避けてください。

保管について

- · 使わないときは収納箱に入れて保管してください。
- ・メモリーカードやアダプタ、メモリーカードスロットにセットされていたダミーカードなどは、お子さま、特に乳幼児の手の届かない安全な所に保管し、誤って飲み込んだりすることがないようにしてください。
- ・直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所、ゴミやほこりが多い所に置かないでください。
- ・長期間使用しないときは、メモリーカードやアダプタを、メモリーカードスロットに取り付けたままにしない でください。
- ・メモリーカードには、添付の指定ラベル以外を貼らないでください。
- ・メモリーカードには、指定の貼付箇所以外にラベルを貼らないでください。
- ・大切なデータはハードディスクなどにコピーして、バックアップを取ってください。

■バッテリパック取り扱い上の注意

● バッテリパックは消耗品です。

駆動時間が短くなったバッテリパックでは、内部に使用されている電池の消耗度合いにバラツキが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにバラツキがあるバッテリパックをそのまま使用し続けると、発熱、発火、破裂する等の可能性があります。バッテリ駆動時間が短くなった場合※には、弊社指定の新しいバッテリパックと交換してください。詳しくは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

- バッテリ性能の診断を定期的に実施してください。
 - バッテリパックの消耗度合いを確認するために定期的に「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を実行してください(3カ月に1回が目安)。
- ACアダプタを使用している場合でも、バッテリパックは徐々に劣化します。 ACアダプタを使用している場合でも、長時間、ACアダプタをつないだ状態にしていると、バッテリパックの劣化を早めてしまいます。本体を使用していないときで、バッテリを充電していないときには、ACアダプタを外してください。
- バッテリ関連Q&A 集もご覧ください。
 - バッテリについてはJEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)の「バッテリ関連Q&A 集」もあわせてご覧ください。 http://it.ieita.or.ip/perinfo/committee/pc/battery/menu 1.htm

※:フルに充電しても、仕様の3割以下しか駆動できないバッテリパック。なお、バッテリ駆動時間の詳細は、添付のマニュアルに記載されている「仕様一覧」をご覧ください。

■本製品の故障や機能低下を防ぐための注意

● 本製品のお手入れ

故障や機能低下を防ぐため、本製品はこまめにお手入れしてください。なお、本製品の具体的なお手入れ方法については、添付のマニュアルをご覧ください。

● レンズのお手入れ

DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)のレンズを清掃する際、市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーは絶対に使用しないでください。逆にゴミを集めてしまい、DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)のレンズが汚れてしまうなど、故障や機能低下の原因になります。

● 通風孔(排熱孔)のお手入れ

通風孔(排熱孔)にたまったほこりなどは定期的に取り除いてください。通風孔(排熱孔)がほこりなどにより目詰まりすると、本体内の空気の流れが悪くなり、本製品の故障や機能低下の原因となることがあります。

● キーボードのお手入れ

キーボードの清掃には、掃除機を使用しないでください。キートップが外れるおそれがあります。キーのすきまにゴミなどが入ったときは、精密機器専用のエアダスターなどで取り除いてください。

キートップを故意に取り外すこともやめてください。キートップをもとに戻せなくなったり、キートップやキーボードが破損し、本製品の故障や機能低下の原因となることがあります。

健康のために

パソコンを使った作業では、長時間同じ姿勢になりやすいため、他の一般事務作業にくらべて次のような症状が起こりや すいと言われています。

- ・眼が疲れたり、重く感じる
- ・ものがぼやけてみえる
- ・疲れやすい
- ・ 頚(くび)から肩、手の指にかけて、しびれたり全体的に痛みを感じたりする

このような症状の感じかたは、作業時間や使用状況などにより個人差が大きいと言われています。次のことを心がけるようにしましょう。


- · 1時間の作業につき10~ 15分の休息時間をとる
- ・休憩時には、軽い体操をするなど、気分転換をはかる

万一、疲労が翌日まで残るような場合は、早めに医師に相談してください。

■良い作業姿勢をとりましょう

パソコンを使用する際の良い姿勢は、余分な力が入らない、リラックスできる姿勢と言われています。

- ・背もたれに背中が支えられるよう背すじを伸ばして椅子に座る
- ・両手を床とほぼ平行にキーボードに置く
- ・画面を目の高さより低くし、視線がやや下向きになるようにする



■機器をこまめに調節しましょう

機器の調節ができる場合は、使いやすい状態にこまめに調節してください。

● 液晶ディスプレイの角度調節

本製品の液晶ディスプレイは、角度調節ができるようになっています(一部のディスプレイは除く)。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくするために、液晶ディスプレイの角度を調節することは大変重要です。 角度調節について詳しくは、本製品やディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

● 画面の輝度(明るさ)調節・コントラスト(濃淡)調節

個人差、周囲の明るさなどによって、画面の最適な輝度・コントラストは異なります。そのため、画面の輝度・コントラストは、状況に応じて見やすいようにこまめに調節することが必要です。 詳しくは、添付のマニュアルをご覧ください。

● 画面の清掃

ディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると表示内容が見にくくなる原因になりますので、定期的に清掃する必要があります。

● キーボードの角度調節

機種によっては、キーボードの角度調節ができるようになっています。好みによって、入力しやすいようにキーボードの 角度を変えることは、肩や腕への負担を軽減するのに大変有効です。

キーボードの角度調節をするときには、足を必ず両方とも立てて使用してください。

なお、足の位置については、添付のマニュアルをご覧ください。

PART

1

このパソコンについて

『セットアップマニュアル』を使ってセットアップ が終わったら、いよいよ本格的にパソコンを 使い始めます。

よく使うボタンなど

このパソコンの添付品の確認、接続、およびセットアップ については、『セットアップマニュアル』をご覧ください。 ここでは、このパソコンの電源スイッチなどについて 紹介します。


電源ランプ

電源が入っているときは点灯します。 スリープ状態のときは点滅します。 休止状態、または電源が切れていると きは消灯しています。

バッテリ充電ランプ

バッテリの充電中は点灯します。 バッテリにエラーが発生したときは点 滅します。

ACアダプタが接続されていないとき や、充電が完了しているときは消灯し ています。



参照

パソコン各部の説明について

- →「各部の名称と役割」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93010010 で検索

電源スイッチ

パソコンの本体の電源を入れるとき、省電力状態から復帰するときに押します。

このほかに、【Fn】+【1】や【Fn】+【2】、【Fn】+【F4】を押すだけでソフトや機能を起動することができます。このキーの組み合わせを「ワンタッチスタートボタン」と呼びます。ご購入時の設定では、次のキー操作にWebブラウザを閲覧するソフトと電子メールのソフトが割り当てられています。

- ・【Fn】+【1】…Windows Live メールが起動します。Office 2010モデルの場合、はじめて【Fn】+【1】を押したときに選択した電子メールソフトが起動します。
- ・【Fn】+【2】…Internet Explorerが起動します。
- ・【Fn】+【F4】…電源プランを変更します。

ジチェック!!

Office 2010モデルでは、はじめて【Fn】+【1】を押したときには、登録できるメールソフト(「Microsoft Office Outlook」、「Windows Liveメール」)を選択する画面が表示されます。お使いになるメールソフトを選択すると、【Fn】+【1】に割り当てられます。

ソフトを起動する

ここでは、ソフトを起動するときなどに便利な機能を紹介しています。

このパソコンには、目的に合ったソフトを探して、起動することができる「ソフト&サポートナビゲーター」や登録しているソフトやファイル、インターネット上のサービスなどを簡単に利用することができる「おすすめメニュー Navilが用意されています。

ソフト&サポートナビゲーターについて

「ソフト&サポートナビゲーター」を使うと、このパソコンのハードディスクにあらかじめ登録されているソフトを探して起動することができます。「ソフト&サポートナビゲーター」に登録されているソフト名の下に「未インストール」と表示されている場合は、「ソフトを起動」をクリックし、インストールしてから起動することもできます。

「ソフト&サポートナビゲーター」は、タスクバーの

・アイコンをクリックして起動してください。

ソフトを起動したいときは、「ソフトを探す」をクリックし、目的や名前から起動したいソフトを探してください。

目的や名前から起動したいソフトが探せます。



メモ

「ソフト&サポートナビゲーター」の機能や操作方法などの詳細は、「本ソフトについて」をクリックして確認することができます。

おすすめメニュー Naviについて

「おすすめメニュー Navi」を使うと、インターネットで知りたい情報を検索したり、よく使うソフトをすぐに使えるように登録することができます。ソフトを登録するだけでなく、お好みの情報をいつでも表示しておくこともできます。



ー 設定パレット

「おすすめメニュー Navi」全体や各パレットの表示のしかた、動作などを、お好みに応じて設定することができます。

- 検索パレット

このパソコンやインターネットから知りたい情報を検索することができます。 アイコンをクリックするだけで簡単に 検索対象を切り換えることができます。

- 起動パレット

ソフトやファイル、インターネット上 のサービスなどをクリックするだけで、 簡単に使いはじめることができます。 よく利用するショートカットなどを登 録して使うこともできます。

情報パレット

写真のスライドショー、天気予報やニュースなどのインターネット上の情報などを表示させることができます。「おすすめメニュー Navi」に登録されているソフトやインターネットサービスの説明も表示されます。


メモ

「おすすめメニュー Navi」の機能や操作方法などの詳細は、「おすすめメニュー Navi」のヘルプをご覧ください。

SDメモリーカードの 扱い方

このパソコンで使えるSDメモリーカードの種類や取 り扱い上の注意、SDメモリーカードのセットのしか たを説明します。

このパソコンでは「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、お よび「SDXCメモリーカード」を使うことができます。「miniSDカード」、 「microSDカード」も市販のアダプタを利用することで使用できます。 miniSDカード、microSDカードは必ず市販のアダプタにセットしてか ら、スロットに差し込んでください。




SDメモリーカードの取り扱い上の注意

- ・ Windows上でSDメモリーカードのフォーマットやディスクデフラグ をおこなわないでください。
- ・SDメモリーカードにデータを保存中または読み込み中に周辺機器を 接続しないでください。また、データの保存中はスリープ状態や休止状 態にしないでください。SDメモリーカード内のデータが破損したり誤 動作の原因になります。
- · SDメモリーカードやアダプタの形状、注意事項など、詳しくは「SDメ モリーカードスロット」(る)「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番 号 93020090 で検索)をご覧ください。
- すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。 SDメモリーカードの説明書をよく読んでから使用してください。
- ・大切なデータはハードディスクなどにコピーして、バックアップを取っ ておくことをおすすめします。
- ・SDメモリーカードを読み込めない場合は、SDメモリーカード内の ファイルに対応するソフトがパソコンにあるかを確認してください。 携帯電話の機種やダウンロードサービスの種類によっては、専用のソ フトをパソコンにインストールする必要があります。

チェック!

- ・ 必ずアダプタにセットしてから使 用してください。市販のアダプタ を使用せずそのままSDメモリー カードスロットに差し込むとSD メモリーカードが取り出せなくな ります。
- ・各メモリーカードの説明書もあわ せてご覧になり、注意事項を確認 してから使用してください。

- ・携帯電話からSDメモリーカードにダウンロードした音楽データなどは、エクスプローラなどからパソコンにコピーしても利用できないことがあります。携帯電話の機種によって異なりますので、詳しくは携帯電話の説明書をご覧ください。
- ・誤った操作による故障やメディアの取り出しは有償となりますのでご 注意ください。
- ・パソコンを持ち運びする際は、必ずSDメモリーカードを取り外してください。SDメモリーカードやスロットが破損することがあります。




・その他の注意事項については「安全にお使いいただくために」の「■メモリーカード取り扱い上の注意」(p.29)をご覧ください。

SDメモリーカードの取り付け方と取り外し方

●SDメモリーカードを取り付ける方法

1 SDメモリーカードの向きに注意して、SDメモリーカードスロット に奥までしっかり差し込む

表面を上にして差し込んでください。



SDメモリーカードスロット

ジチェック!!

- 「miniSDカード」、「microSDカード」を使う場合は、アダプタに差し込んでおいてください。アダプタの装着方法について詳しくは、SDメモリーカードまたはアダプタの説明書をご覧ください。
- ・SDメモリーカードには表面と裏面があり、スロットへ差し込む方向が決まっています。間違った向きで無理に差し込むと、カードやスロットが破損することがあります。詳しくは、SDメモリーカードの説明書をご覧ください。
- ・SDメモリーカードやアダプタの 形状、注意事項など、詳しくは、 「SDメモリーカードスロット」(参 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 93020090 で 検 索)をご覧ください。

●SDメモリーカードを取り外す方法

画面右下の通知領域にある 🗠 をクリックして表示される 🌄 または ¶をクリックすると表示される「××××の取り出し」で、取り外 す機器名をクリックする

「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら 取り外してください。

- **2** SDメモリーカードを軽く押す SDメモリーカードが少し出てきます。
- 3 SDメモリーカードを水平に引き抜く

チェック!


- ・SDメモリーカードスロットアク セスランプ(□)点灯中は、SDメモ リーカードスロットに差し込まれ ているSDメモリーカードを絶対 に取り外さないでください。ドラ イブの故障やデータの不具合の原 因になります。
- ・ miniSDカード、microSDカード などのアダプタを使用して差し込 んでいる場合、スロット内にアダ プタを残したままにしないように ご注意ください。

ディスク(DVD/CD など)

ディスクのセットと取り出しのしかたを説明します。


ディスクをセットする

1 イジェクトボタンを押し、ディスクトレイを出す



ディスクトレイが少し飛び出します。

- 2 ディスクトレイを手で引き出す
- 3 ディスクのデータ面(表裏にご注意ください)を下にしてディスクトレイの中央に置き、ディスクを軸にしっかりはめ込む



4 ディスクトレイ前面を押して、ディスクトレイをもとの位置に戻す

チェック!

- ・CDやDVDなどの取り扱い上の注意については、「安全にお使いいただくために」を参照し、あらかじめ確認してください。また、すべてのCDやDVDの動作を保証することはできません。
- ディスクトレイは、パソコンの電源が入っているときのみ出すことができます。
- ・ DVD/CDドライブ内のレンズに は触れないでください。

ジチェック!!

- ・8cmと12cmのディスクが利用 できます。
- ・星型や名刺型などの円形ではない 異形ディスクや、規格外に容量の 大きな書き込みディスクなどは利 用できません。

参照

使用できるディスクやデータ形式に ついて

▶

▶
⑤
「ソフト&サポートナビゲーター」「機能を知る」「DVD/CDドライブ」「使用できるディスク」

ディスクを取り出す

- 1 イジェクトボタンを押す ディスクトレイが少し飛び出します。
- 2 ディスクトレイを手で引き出す
- **3** ディスクを取り出す
- **4** ディスクトレイ前面を押して、ディスクトレイをもとの位置に戻す。

ディスクが取り出せなくなったときは


この方法でディスクを取り出す前に、PART4の「その他」-「DVD/CDド ライブからディスクを取り出せなくなった | をご覧になり、ディスクが取 り出せないか試してください。

パソコンの電源が入っているにもかかわらずディスクトレイが出てこな くなった場合は、次の操作でディスクを取り出してください。



ペーパークリップを使うときは、ペーパーク リップのとがった部分で指を切ったりしないよ うに、注意して作業してください。

- **1** パソコンの電源を切る
- 2 太さが1.3mm程度、まっすぐな部分の長さが45mm程度(指でつま む部分を除く)の針金を用意する 大きめのペーパークリップを伸ばして作ることができます。
- 3 非常時ディスク取り出し穴に、手順2で作った針金を差し込み、押し 込む



ディスクトレイが少し飛び出します。

4 ディスクトレイを引き出し、ディスクを取り出す

メモ

パソコンの電源が入っていないと、 DVD/CDドライブのイジェクトボタン を押してもディスクは出てきません。

インターネットに接続 するには

このパソコンでインターネットを利用するために必要 な準備を説明します。

インターネットを楽しむための準備

このパソコンでインターネットを楽しむには、次の準備が必要です。

●インターネット回線

FTTH、ADSLなどのインターネット回線が必要です。

●プロバイダとの契約

特にプロバイダを決めていない場合、BIGLOBEに入会することをおすすめします。

インターネット接続の方法によって、接続、設定方法が異なります。 このマニュアルでは、FTTHの回線を使い、ワイヤレスLANでインターネット接続する場合を例に説明しています。有線LANでインターネットに接続する場合は、「LANについて」(●「ソフト&サポートナビゲーター」
▶検索番号 93100010 で検索)をご覧ください。

接続設定の進め方

はじめてインターネットに接続するかたや、これまでダイヤルアップ接続を利用されていたかたは、この後の説明をご覧ください。

すでにインターネットへの接続環境をお持ちのかたは「ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続をする」(p.44)へ進んでください。

♥チェック!!

このパソコンでは、ダイヤルアップ 接続でインターネットに接続することはできません。

現在、ダイヤルアップ接続でインターネットに接続している場合、契約の変更などが必要になります。

ジチェック!!

ワイヤレスTVデジタル添付モデルの場合、ワイヤレスTVデジタルの初期設定を先におこなう必要があります。ワイヤレスTVデジタルの初期設定の方法や、ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続する方法について詳しくは『テレビを楽しむ本』をご覧ください。

設定に必要なもの

ワイヤレスLANの設定には、次のものが必要です。

●回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意 してください。また、プロバイダから入手した接続設定用説明書やCD-ROMなどがある場合、その説明書やCD-ROMにしたがって設定をおこ なってください。

●回線終端装置

●ワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレスLAN

このパソコンでは、IEEE802.11a(5GHz)、IEEE802.11b/g、IEEE802.11n (2.4GHz)、およびIEEE802.11n(5GHz)に対応しています。

このマニュアルでは、ルータが接続されている例を使って説明します。


★チェック!

- ・お使いの機器やプロバイダにより 設定は大きく異なります。お使い の機器に添付されている説明書、 プロバイダから入手した説明書、 メーカやプロバイダのホームペー ジなどで設定を確認してください。
- ・機器を購入するときは、回線終端 装置やワイヤレスI ANの種類を見 て接続できるかどうか確認してく ださい。


機器を接続する

回線終端装置とネットワーク機器を次のように接続してください。

回線終端装置の場合



回線終端装置とルータを有線で接続する場合



接続が終わったらパソコンの設定を変更します。

ルータの設定をする

はじめてインターネットに接続する場合は、ルータにプロバイダから 送られてきた接続情報が設定、登録されていないと、インターネットに 接続できません。詳しくは、機器に添付されている説明書、プロバイダ から入手した説明書などをご覧になり設定してください。

ジチェック!!

- ・詳しい接続方法については、機器 に添付されている説明書、プロバ イダから入手した説明書などをご 覧ください。
- プロバイダから送られてくる接続 機器にルータ機能が内蔵されてい る場合、ルータの設定が不要な場 合があります。詳しくはプロバイ ダから入手した説明書などを確認 してください。

ワイヤレスLANを利用 したブロードバンド 接続をする

ワイヤレスLANの接続と設定をおこないます。

プロバイダとの契約やネットワーク機器との接続が完了したら、パソコンの設定を変更してインターネットに接続します。

ここでは、ワイヤレスLANでインターネットに接続する場合を例に説明します。有線LANでインターネットに接続する場合は、「LANについて」(

「ソフト&サポートナビゲーター」

▶検索番号 93100010 で検索)をご覧ください。

チェック!

- CATV(ケーブルテレビ)接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い替えたときの設定方法についてお問い合わせください。
- ・機器を購入するときは、回線終端 装置やワイヤレスLANの種類を見 て接続できるかどうか確認してく ださい。

アクセスポイントの情報を確認する

パソコンの設定では、接続するワイヤレスLANアクセスポイントのネットワーク名(SSID)、WEPキー(セキュリティキーまたはパスフレーズ)が必要になります。設定を確認して次の欄に設定を控えてください。


ネットワーク名(SSID)	
WEPキー(セキュリティキーまたはパスフレ	ーズ)

ジチェック!!

ワイヤレスTVデジタル添付モデルで、ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続する方法について詳しくは『テレビを楽しむ本』をで覧ください。

ワイヤレスLAN機能を確認する

キーボードの【Fn】を押しながら【F2】を押すと、ワイヤレスLAN機能のオン/オフを切り換えることができます。



- ・ご購入時の状態では、ワイヤレスLAN機能はオンになっています。
- ・ワイヤレスLAN機能がオンのときは、ワイヤレスランプが点灯します。
- ・キーボードの【Fn】を押しながら【F2】を押すと、ワイヤレスLAN 機能がオフになり、ワイヤレスランプが消灯します。



ワイヤレスLAN機能がオフになって いると接続できません。

IEEE802.11nで接続する場合の注意

IEEE802.11n規格によるワイヤレス通信をおこなう場合、ご購入時の設定では、2.4GHz帯の接続は20MHz幅で接続されます。40MHz幅で接続する場合は、次の手順で設定をおこなってください。

- **1** 「スタート」-「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとセキュリティ」をクリック
- 3 「デバイス マネージャー」をクリック 「デバイス マネージャー」が表示されます。
- 4 「ネットワーク アダプター」の左にある をクリック
- **5** 「Broadcom 802.11nネットワーク アダプタ」、または「Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6150V AGN」を右クリック
- 6 「プロパティ」をクリック

「Broadcom 802.11nネットワーク アダプタのプロパティ」、または「Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6150V AGNのプロパティ」が表示されます。

7 「詳細設定」タブをクリック

チェック!

- ・40MHzは、接続するワイヤレス LAN機器のメーカーにより「デュ アルチャネル」「倍速モード」「ダブ ルチャンネル」「ワイドバンド」 な どと呼ばれている場合があります。
- ワイヤレスTVデジタル接続時は、 20MHzで動作します。

- 8 「プロパティ」欄の一覧から「Bandwidth Capability」、または「バンド 2.4用 802.11n チャネル幅」を選択する
- 9 「値」欄の右側にある ▼ をクリックして「1 1a/b/g:20/40MHz」、 または「自動」を選択する



- **10** 「OK」をクリック
- **11** 画面上の × をクリック
- **12** 画面上の × をクリック

●40MHzでの接続が有効となっているかを確認する

ツールバーを右クリックし、表示されるメニューから「タスク マ ネージャーの起動」をクリック

「Windows タスク マネージャー」が表示されます。

2 「ネットワーク」タブをクリック 「ワイヤレス ネットワーク接続」の「リンク速度」の数値が、次の値 に対応しているか、確認してください。

40MHz時	270/243/216/162/108/81/54/27 (Mbpsモード)
40MHz、Short GI有効時	300/270/240/180/120/90/60/30 (Mbpsモード)






40MHzで接続されない場合は、接 続先のワイヤレスLAN機器の設定を 確認してください。またご利用環境 によって、40MHzに設定していて も20MHzに制限される場合があり ます。

パソコンの設定をする

ルータとの接続を設定するためにパソコンの設定を変更してください。

- **1** 「スタート」-「コントロール パネル」をクリック コントロールパネルが表示されます。
- ? 「ネットワークとインターネット」をクリック
- 3 「ネットワークと共有センター」をクリック 「ネットワークと共有センター」が表示されます。
- **4** 「ワイヤレスネットワークの管理」をクリック
- **5** 「追加」をクリック
- 6 「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリック
- 7 確認したアクセスポイントの情報を使って、接続するネットワーク の情報を入力して「次へ」をクリック



 『閉じる」をクリック ワイヤレスLANが接続され、デスクトップ画面右下の通知領域に■ が表示されます。

「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、画面の説明を 読んで設定してください。

これでインターネットに接続するための設定は終わりです。 タスクバーの█(Internet Explorer)アイコンをクリックし、接続を試してください。

チェック!

Windows 7では、ここで説明する方法以外にもワイヤレスLANアクセスポイントを自動でスキャンしてから接続する方法にも対応しています。

参照

ワイヤレスLANアクセスポイントを スキャンして接続する場合について →「ワイヤレスLANの設定」

- ▶検索番号 93100140 で検索

チェック!

ワイヤレスLANはセキュリティの対策をしっかりしないと外部からネットワークに入られて無断で利用され、情報を読まれてしまう危険があります。ワイヤレスLANを使うときは暗号化など、セキュリティをしっかり設定してください。

参照

ワイヤレスLANのセキュリティにつ いて

- →「ワイヤレスLANのセキュリティ に関するご注意」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93100120 で検索

メールソフトを設定 する

このパソコンには、メールをやりとりするためのソフトが用意されています。

電子メールの設定のしかたについては、「ソフト&サポートナビゲーター」 をご覧ください。

- ・ Outlook 2010(Office 2010モデルのみ)を設定するには
 - →「Outlook 2010の設定」
 - ▶ 3 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 91065010 で検索
- ・ Windows Live メールを設定するには
 - → 「Windows Live メールの設定」
 - ▶ 場「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 91065020 で検索
- ・メールの設定がうまくいかないときやほかのパソコンからメールの データを移行したいときは
 - →「メール接続」

 - ▶ 3 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 92060050 で検索
- ・メールのセットアップ、インストールについての不明点はマイクロソ フト株式会社にお問い合わせください。
 - お問い合わせ先については
 - ▶場「ソフトのサポート窓口一覧」▶検索番号 92145010 で検索

パソコンを安全に使うための設定をおこなう

コンピュータウイルスなどからパソコンを守るために は、定期的な対策が必要です。

ウイルス対策をする

このパソコンにはウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」 がインストールされています。

「ウイルスバスター」でウイルス対策を始めるための手順について詳しくは、「ソフト&サポートナビゲーター」をご覧ください。

このパソコンの「ウイルスバスター」は、パソコンの使用を始めてから3日間、ユーザー登録をしていなくても試用できます。ユーザー登録をすると、さらに90日間、無料で試用することもできます。無料期間を過ぎると、すべての機能が利用できなくなり、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続して利用するには、ダウンロード販売またはパッケージなどの製品版を購入し、シリアル番号を入力する必要があります。

□ 参照

ウイルスバスターの登録のしかたや、 アップデートの方法について

- →「ウイルス対策ソフトを使い始める」
- ▶ 3 「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91040020 で検索

その他のセキュリティ対策について

「ウイルスバスター」のほかに、パソコンを保護するために、次のようなセキュリティ対策があります。

Windows Updateをする

このパソコンのWindowsの状態などをチェックし、更新プログラムを無料配布するMicrosoftのサポート機能です。ご購入時の状態では、Windowsの更新プログラムの自動更新機能が有効に設定されています。インターネット経由でWindowsを最新の状態にし、ウイルスや不正アクセスに備えることができます。

ファイアウォール機能を使う

ファイアウォール機能とは、外部(インターネット)からの不正侵入を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能のことです。このパソコンでは「Windowsファイアウォール」に加え「ウイルスバスター」のファイアウォールチューナー機能を追加で使うことができます。セットアップ後には「Windowsファイアウォール」のみが有効になっています。

「ソフト&サポートナビゲーター」ではこのほかに、ワイヤレスLANの通信の暗号化やお子様を有害ホームページから守るための方法など、さまざまなセキュリティ対策について説明しています。ご使用の状況に合わせてご覧ください。

→参照

Windowsの自動更新について

- →「Windowsの更新」
- ▶ あ「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91060010 で検索

→ 参照

ファイアウォールについて

- →「不正アクセスの防止」
- ▶ あ「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91050010 で検索

参照

セキュリティ対策について

- →「安全に使うためのポイント(セ キュリティ対策) |
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91030010 で検索

大切なデータの控えを取っておく (バックアップの種類と方法)

トラブルが起きたときに備えて、大切なデータは控えを取っておきましょう。

ハードディスクの故障やウイルスの感染など、パソコンに大きなトラブルが起こると、保存していたデータが壊れたり消えてしまったりすることがあります。

もしものときに備えて、データの控えを残しておきましょう。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼び、バックアップを作成することを「バックアップする」、「バックアップを取る」といいます。

おてがるバックアップでバックアップ/復元する

「おてがるバックアップ」を使って、自分で作成したデータなどをバックアップすることができます。

おてがるバックアップ使用上の注意

- ・バックアップは、定期的に取ることをおすすめします。「おてがるバックアップ」では、定期的に自動でバックアップを取るように設定することもできます。バックアップの予定時刻には、ほかのソフトを起動しないようにしてください。詳しくは、おてがるバックアップのヘルプまたは、「おてがるバックアップ」(●「ソフト&サポートナビゲーター」ト検索番号 94021121 で検索)をご覧ください。
- ・バックアップするデータの量によって、バックアップにかかる時間が 異なります。動画などサイズの大きなデータが含まれる場合はバック アップに時間がかかります。
- おてがるバックアップでバックアップしたデータは、このパソコンでのみ復元できます。
- ・ご購入時のDドライブの容量は70Gバイトです。大容量のバックアップをおこなうときは、Dドライブ以外の場所を選んでください。なお、外付けハードディスクをバックアップ先にする場合は、USB接続のハードディスクを使用してください。
- ・暗号化機能を使用してデータのバックアップを取る場合は、パスワードを控えておいてください。パスワードを忘れると復元できなくなります。
- ・障害によりWindowsが起動しないときは「データファイナルレスキュー」を使ってバックアップを取ることができます。詳しくはPART3の「Windowsを起動できないときにデータのバックアップを取る」(p.94)をご覧ください。

チェック!

- ・複数のパソコンのデータを同期させるためのソフト「FlyFolder」を使って、バックアップを取ることもできます(p.59)。
- もっと手軽にバックアップしたいかた、バックアップをつい忘れてしまうかたのために、NECでは「オンライン自動バックアップ(有料)」もご用意しております。
- バックアップを取ったデータの内容を確認したり、直接編集することはできません。

・テレビ番組を録画したデータや購入した音楽データなど、著作権が保護されたデータは、「ワンクリックバックアップ」-「マイデータ」を使ってバックアップを取ることができません。購入に使用したソフトなどを使ってバックアップしてください。

「マイ データ」のバックアップを取る

手軽にバックアップを取るには、「ワンクリックバックアップ」の「マイ データ」を使います。この方法では、次のデータをバックアップできます。

- ・ 電子メール:電子メールのメッセージ
- ドキュメント:「ドキュメント」や「パブリックのドキュメント」フォルダ内のデータ
- ・画像:「ピクチャ」や「パブリックのピクチャ」フォルダ内のデータ
- ・ビデオ:「ビデオ」や「パブリックのビデオ」フォルダ内のデータ
- ・ミュージック:「ミュージック」や「パブリックのミュージック」フォル ダ内のデータ
- ・その他、「設定」で追加したフォルダやファイル
- **1** タスクバーの (ソフト&サポートナビゲーター)アイコンをクリック
- 2 「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「おてがるバックアップ」の「ソフトを起動」をクリック

インストールの画面が表示されたときは、画面の指示にしたがって インストールしてから、次の手順に進んでください。

3 「マイ データ」の「今すぐ実行」をクリック バックアップが開始されます。DVD-Rなどにバックアップを取る場

ハックアッフか開始されます。DVD-Rなどにハックアッフを取る場合は、ディスクをセットするようにメッセージが表示されます。画面の説明を読んで操作してください。ご購入時の状態では、DVD-Rなどにバックアップを取るように設定されています。

- **4** 「バックアップが正常に完了しました。」と表示されたら「閉じる」を クリック
- 5 「おてがるバックアップ」画面右上の 本で、バックアップは完了です。

チェック!

- ・電子メールの設定やアドレス帳、インターネットの設定は「マイデータ」ではバックアップできません。
- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

チェック!

次の画面が表示された場合は、それぞれの画面の説明をよく読み、画面の指示にしたがって操作してください。

- ・「エンド ユーザー使用許諾契約」
- ・「製品の登録」
- 「おてがるバックアップのご紹介」

ジチェック!!

バックアップ中にパソコンが休止状態になると、バックアップが中断されます。休止状態にならないように注意してください。

ジチェック!!

「マイ データ」のバックアップデータは、パソコンを再セットアップしたら、すぐに復元してください。復元が遅れると、再セットアップ以降に作成されたデータが失われることがあります。

バックアップの設定を変更する

バックアップ先や、バックアップするデータやフォルダを変更するとき は、「おてがるバックアップ」が起動した状態で、次の手順をおこなってく ださい。

1 「マイ データ」の「設定」をクリック



「ワンクリック バックアップの設定」が表示されます。

- ② 「保存先」の右の▼をクリックして、表示されたメニューからバック アップを保存する場所を選ぶ 「保存先」で選んだ場所にバックアップが保存されます。
- 3 「設定を保存」をクリック 手順1の画面に戻ります。

これで、設定が変更されました。「「マイ データ」のバックアップを取る」 (p.52)の手順でバックアップを取ってください。

メモ

- ・「ワンクリック バックアップの設 定しの画面で「保存対象しの各項目 をクリックして**√**を にすると、 その項目はバックアップされなく なります。
- ・「ワンクリック バックアップの設 定」の画面で「フォルダーの追加」、 「ファイルの追加」をクリックし て、バックアップする対象を増や すことができます。

★チェック!

バックアップが保存できるのは次の 場所です。

- ・Windows7(C:):このパソコンの Cドライブです。
- ・ローカルディスク(D:):このパソ コンのDドライブです。
- ・xxxxxxx(E:):光ディスク(DVD-R など)です。

「xxxxxxx」の部分はモデルによっ て異なります。

使用できる光ディスクの種類につ いては、「バックアップを取る場所 について」(p.58)の表をご覧くだ さい。

・ボリューム(F:):USB接続の外 付けハードディスクやUSBメモ リーなどです。

外付けハードディスクやUSBメ モリーが接続されている場合のみ 表示されます。(F:)の部分は、お 使いの環境により表示が異なる場 合があります。

おてがるバックアップを使ってパソコン全体のバックアップを取る

パソコンの内蔵ハードディスク全体のバックアップを取ることができます。

パソコン全体のバックアップを取る前に

「おてがるバックアップ」では、パソコンの内蔵ハードディスク全体をバックアップ/復元することもできます。インターネットやメールの設定、壁紙、自分でインストールしたソフトなど、さまざまに設定をおこなった状態をそのままバックアップ/復元することができるので便利です。

なお、バックアップにはおおよそ5~6時間かかります(モデルやディスクの使用量、その他の条件によって時間は異なります)。ディスクの使用量によってはさらに時間がかかることもあります。バックアップを取る際には、十分な時間を確保してください。

バックアップの準備をする

パソコン全体のバックアップをするには、あらかじめ次の準備が必要です。

●再セットアップディスクを準備する

バックアップしたデータを復元するために、再セットアップディスクが必要になります。「再セットアップディスクを作成する」(p.87)をご覧になり、再セットアップディスクを作成しておいてください。

● バックアップを取るための光ディスク(DVD-Rなど)や外付け ハードディスクを準備する

バックアップ先として使えるディスクについては、「バックアップを取る場所について I(p.58)をご覧ください。

パソコン全体のバックアップに必要な光ディスク(DVD-Rなど)の枚数や外付けハードディスクの容量は、バックアップの方法やデータ量により異なります。目安は次のとおりです。

- ・ DVD-R…10枚程度
- ・ 外付けハードディスクの空き容量…50Gバイト程度

グチェック!!

- 復元するためには、パソコンが正常 に動作しているときにバックアップを取っておく必要があります。
- バックアップを取るには、管理者 権限を持つユーザーでログオンす る必要があります。
- ・「おてがるバックアップ」でバック アップしたデータは、このパソコ ンでのみ復元できます。

ジチェック!!

ディスクの作成中は、省電力状態にしたり再起動したりしないでください。また、ログオフ、ユーザーの切り換え、ロックなどの操作をしないでください。

●ほかのソフトなどが起動しないようにする

- スクリーンセーバーが起動しないようにする 次の手順で設定が変更できます。
 - 1.「スタート」-「コントロールパネル」をクリック
 - 2.「デスクトップのカスタマイズ | をクリック
 - 3. 「スクリーンセーバーの変更」をクリック
 - 4.「スクリーンセーバー」で「(なし) | を選び「OK | をクリック 5. 「コントロールパネル」の をクリック
- ・ 起動中のソフトをすべて終了する(ウイルス対策ソフトなどを含む) 終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。
- ・テレビの録画予約の時間、番組表の受信時刻とバックアップの時間が 重ならないようにする
 - 予約の確認や取り消し方法については、『テレビを楽しむ本』をご覧く ださい。

●ネットワークから切断する

安全にバックアップをおこなうためには、ネットワークから切断する必 要があります。

パソコン全体のバックアップを取る

- 字から選ぶ」-「おてがるバックアップ」の「ソフトを起動」をクリック
- ? 「パソコン全体」の「今すぐ実行」をクリック

バックアップが開始されます。DVD-Rなどにバックアップを取る場 合は、ディスクをセットするようにメッセージが表示されます。画 面の説明を読んで操作してください。ご購入時の状態では、DVD-R などにバックアップを取るように設定されています。

- 3 「バックアップが正常に完了しました。」と表示されたら「閉じる」を クリック
- **4** 「おてがるバックアップ」画面右上の をクリック これで、バックアップは完了です。

チェック!

手順の途中で「ユーザー アカウント 制御」画面が表示された場合は、「は い]をクリックしてください。

チェック!

次の画面が表示された場合は、それぞ れの画面の説明をよく読み、画面の指 示にしたがって操作してください。

- ・「エンド ユーザー使用許諾契約」
- ・「製品の登録」
- ・ 「おてがるバックアップのご紹介 |

バックアップの設定を変更する

バックアップ先を変更するときは、「おてがるバックアップ」が起動した 状態で、次の手順をおこなってください。

1 「パソコン全体」の「設定」をクリック



「ワンクリックバックアップの設定」が表示されます。

2 「保存先」の右のをクリックして、表示されたメニューからバックアップを保存する場所を選ぶ

「保存先」で選んだ場所にバックアップが保存されます。

3 「設定を保存」をクリック手順1の画面に戻ります。

これで、設定が変更されました。「パソコン全体のバックアップを取る」 (p.55)の手順でバックアップを取ってください。

バックアップしたデータを復元する

ハードディスクの故障などのトラブルでデータが消えてしまったとき、また、データを上書きして必要なデータを消してしまったときなどは、バックアップを使ってデータをもとに戻すことができます。

「マイ データ」を復元する

1 DVD-Rなどのディスクや、外付けハードディスクにバックアップ したデータを復元する場合は、ディスクや外付けハードディスクを セットする

Dドライブ、またはCドライブにバックアップしたデータを復元する場合は、そのまま手順2へ進んでください。

2

「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ|-「おてがるバックアップ」の「ソフトを起動」をクリック

グチェック!!

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

ジチェック!!

バックアップが保存できるのは次の 場所です。

・xxxxxxx(E:):光ディスク(DVD-R など)

「xxxxxxx」の部分はモデルによっ て異なります。

ボリューム(F:):USB接続の外付 けハードディスクです。外付けハードディスクが接続さ

外付けハードディスクが接続されている場合のみ表示されます。 (F:)の部分は、お使いの環境により異なる場合があります。

チェック!

バックアップ中にパソコンが休止状態になると、バックアップが中断されます。休止状態にならないように注意してください。

ジチェック!!

「マイ データ」の復元前に、実行中のすべてのソフトを終了させてください(「おすすめメニュー Navi」を含む)。なお、スクリーンセーバーが起動しないようにする手順については、「ほかのソフトなどが起動しないようにする」(p.55)をご覧ください。

ジチェック!!

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

3 「復元」をクリック



4 「マイ データ」をクリック



「復元:マイ データ」画面が表示されます。

復元するデータを選んで、「次へ」をクリック

通常は、「最新のバックアップを復元」を選んでください。復元した いバックアップがわかっている場合は、「選んだバックアップから復 元」を選び、表示されている各項目を設定してください。

- 6 「次へ」をクリック
- 「復元」をクリック 復元が開始され、「復元中」と表示されます。
- 「復元が成功しました」と表示されたら「閉じる」をクリックし、「お てがるバックアップ」画面の■× をクリック

チェック!

次の画面が表示された場合は、それぞ れの画面の説明をよく読み、画面の指 示にしたがって操作してください。

- ・「エンド ユーザー使用許諾契約」
- ・「製品の登録」
- 「おてがるバックアップのご紹介」

メモ

ご購入時の状態では、「元の場所」に データが復元されます。

チェック!

「マイ データ」を復元するとき、次の メッセージが表示された場合は、実 行中のソフトがないか確認してくだ さい。実行中のソフトがあった場合 は、終了してから復元の手順をやり なおしてください。

「現在の操作はキャンセルされた か、または完了できませんでした。 -10001051

「パソコン全体」を復元する

次の手順で、バックアップを作成した時点の状態に復元することができます。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- 2 電源ランプが点灯したら、すぐに再セットアップディスク(1枚目) をセットする

「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容をよく読んで操作してください。その後、「Windows 7再セットアップ」の画面が表示されたら「バックアップ時の状態に戻す(おてがるバックアップ)」をクリックしてください。

ディスクを交換するように指示が表示されたら、画面の指示にした がってディスクを順番にセットしてください。

「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されずに、通常のWindowsデスクトップ画面が表示されてしまったときは、再セットアップディスクをセットしたまま、パソコンを再起動してください。

3 表示された画面で「パソコン全体」を選択して「次へ」をクリック 以降は、画面の指示をよく読んで操作してください。

ジチェック!!

- 復元のための操作を始める前に、 必ずACアダプタを接続しておい てください。
- ・「パソコン全体」でバックアップした時点以前に戻したい場合は、再セットアップ(p.78)をおこなってください。この場合、パソコンはご購入時の状態に戻ります。
- ・ここで説明している操作をおこな うと、復元されたハードディスク がバックアップを作成した時点の 状態に戻ります。バックアップを 作成した時点より後に作成された データや、変更されたデータは失 われます。必要なデータは、この 操作の前に、個別にバックアップ を取ってください。

バックアップを取る場所について

「おてがるバックアップ」では、バックアップ方法によって、バックアップ 先に設定できる場所が異なります。

		ワンクリック		こだわりバ	バックアップ	
バックアップ方法		マイ データ	パソコン全体	マイ データ	ディスク または パーティション	
ーテ	ローカルディスク (お使いのパソコンのハード ディスク)	0	×	0	○*1	
	USB接続の 外付けハードディスク	0	0	0	0	
	内蔵SSD(搭載モデルのみ)	0	×	0	○%1	
	NAS (ネットワーク接続ストレージ)	×	×	0	×	
	USBメモリー	0	×	0	×	
	USBメモリー 次の光ディスク※2 DVD-R	0	0	0	0	
	次のメモリーカード※3 SDメモリーカード/SDHCメ モリーカード/SDXCメモリー カード	0	×	0	×	

- ※1:システムドライブを含む場合は、バックアップ先に設定できません。
- ※2:お使いのDVD/CDドライブによって、使用できる光ディスクが異なります。
- ※3:お使いのモデルによって、使用できるメモリーカードが異なります。

その他のバックアップ方法について

「こだわりバックアップ」でバックアップを取る

「おてがるバックアップ」には、「ワンクリックバックアップ」のほかに、細かく設定をしてバックアップが取れる「こだわりバックアップ」があります。定期的に自動でバックアップを取る、あらたに追加された、あるいは更新されたファイルだけバックアップを取る、バックアップしたデータを暗号化するなど、さまざまな設定ができます。

「こだわりバックアップ」について詳しくは、「おてがるバックアップ」のヘルプをご覧ください。

「FlyFolder」でバックアップを取る

複数のパソコンのデータを同期させることができます。自動ファイル保存機能を使って、任意のフォルダのファイルのバックアップを取ることもできます。指定したフォルダに自分で作成したデータを保存したり、そのデータを更新するたび、自動でバックアップデータが作成されます。

手動でバックアップを取る

大切なデータを、DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクドライブなどにコピーして保存しておくのも手軽なバックアップの方法です。いざというときは、それらのデータを使ってパソコンの状態をある程度まで復旧させることができます。

この作業を定期的におこなえば、より効果的です。

そのほかのバックアップ方法

そのほか、このパソコンでは次のようなバックアップ方法も利用できます。

- Windowsの「バックアップと復元」を使う
 コントロールパネルの「バックアップと復元」で、ファイルやフォルダを、バックアップしたり復元したりすることができます。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。
- ・「データファイナルレスキュー」を使う Windowsが正常に起動しないときでも、「データファイナルレス キュー」を使ってバックアップを取ることができます。詳しくは、 PART3の「Windowsを起動できないときにデータのバックアップを 取る」(p.94)をご覧ください。

─ 参照

「FlyFolder」について詳しくは、 「FlyFolder」のヘルプをご覧ください。

ジチェック!!

- ・購入した音楽データなど、著作権 が保護されたデータは、この方法 ではコピー (バックアップ)でき ません。
 - 購入に使用したソフトなどを使っ てバックアップしてください。
- 外付けのハードディスクドライブ にバックアップを取るときは、別 途、USB接続の外付けハードディ スクドライブをご用意ください。

リモコンの使い方

ワイヤレスTVデジタル添付モデルに添付されているリモコンの使い方について説明します。

リモコン受信用ユニットを取り付ける

リモコンの信号を受信するためのユニットをUSBコネクタ(・ぐさ)に取り付けます。コネクタの位置を確認して差し込んでください。

ジチェック!!

- ・パワーオフUSB充電機能をオン にした場合、パワーオフUSB充電 機能対応のUSBコネクタ(ご)に は取り付けないでください。 リモコンの【電源】や【テレビ】ボタ ンでスリープ状態から復帰できな くなります。
- ・はじめてリモコン受信用ユニット を取り付ける場合は、再起動を促 す画面が表示されます。「今すぐ再 起動」をクリックしてWindowsを 再起動してください。

リモコンに乾電池を入れる

- 1 リモコン背面の電池カバーをスライドして取り外す
- **2** 添付の単3形の乾電池を入れる電池の向きに注意して入れてください。
- 3 電池カバーをもとのように取り付ける

リモコンの使用範囲について

リモコンを使うときは、リモコン受信用ユニットから約3mの範囲で操作してください。

リモコンが使えるソフトについて

ワイヤレスTVデジタル添付モデルに添付されるリモコンは、次のソフトで使うことができます。

- 「SmartVision I
- · [Windows Media Center]
- · [Corel WinDVD]

参照

- SmartVisionの操作について詳しくは『テレビを楽しむ本』をご覧ください。
- リモコンのボタンと動作について→「リモコン」
 - ▶ 3 「ソフト&サポートナビゲーター」
 - ▶検索番号 93010130 で検索


リモコンを登録し<u>なおす</u>

リモコンが正しく動作しないときは、何らかの原因でパソコン側の登録が解除されてしまったことが考えられます。 次の手順でリモコンを登録しなおしてください。

- 1 リモコン受信用ユニットをパソコンのUSBコネクタに取り付ける
- 2 「スタート」-「すべてのプログラム」-「リモコン登録ユーティリティ」-「リモコン登録ユーティリティ」をクリックする
- 3 「次へ」をクリックする



4 つま楊枝の根元の部分など先端に丸みのあるもので、30秒以内にリモコンの【コネクト】を押す



リモコンを操作して正常に動作するか確認してください。

メモ

パソコンを修理・交換した場合も、登録しなおす必要があります。

CPRMについて


CPRMはDVDなどに採用されている著作権保護機能です。この機能を含んだデータが録画されたDVDを視聴するためには、デバイス鍵をダウンロードする必要があります。

ディスクを入れた直後に次の画面が表示された場合は、CPRMコンテンツを再生するためのデバイス鍵をダウンロードしてください。



表示された画面で「OK」をクリック

自動的にInternet Explorerが起動し、登録画面が表示されます。



Corelオンライン登録ページにユーザー登録をおこなった電子メールアドレスとパスワードを入力して「サインイン」をクリックします。

- 2 「DownloadNow」をクリックして、CPRM Packをダウンロードする
- 3 ソフトを終了する
- **4** ダウンロードしたCPRM.exeを起動する インストールが開始されます。画面の指示にしたがい操作してくだ さい。

ジチェック!!

CPRM Packのダウンロードをする には、インターネットに接続する必 要があります。

ジチェック!!

Corelオンライン登録ページにユーザー登録をおこなっていない場合は、「登録」をクリックし登録をおこなってください。

- **5** 「Pack is successfully installed」 と表示されたら、「OK」を クリック
- **6** 「Corel WinDVD」を起動し、CPRMコンテンツを含むディスクを セットする
- 7 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、「はい」をクリック 「Corel WinDVD」が再起動され、再生が始まります。



PART_

2

このパソコンのおすすめ機能

ここでは、外出時に便利な機能など、このパソコン 特有の機能について説明しています。パソコンの 設定が終わったら、このPARTをご覧になり、 あなたのパソコンライフに役立ててください。

複数のパソコンを使う

複数のパソコンをお持ちの場合に便利な機能を紹介します。

このパソコンには、複数のパソコンでデータを共有する機能や、ネットワークを作りほかのパソコンと連携させて活用するための便利な機能が用意されています。

ここでは、複数のパソコンを使う際に用意されている機能について紹介 します。

機能	使用するソフト	機能の説明
パソコンを遠隔 操作する	「Luiリモート スクリーン (親機版)」 「Luiリモート スクリーン (子機版)」	自宅のパソコンを、別の部屋にあるパソコンから遠隔操作したり、外出先からインターネット経由で利用したりできます。詳しくは「パソコンを遠隔操作する(Luiリモートスクリーン)」をご覧ください。
データや設定を 移行する	「ファイナルパ ソコンデータ 引越し」	パソコンのデータや設定などをまと めて一度に、このパソコンへ移行し ます。
データを同期・ 共有する	[FlyFolder]	複数のパソコンで、特定のフォルダ を常に同期をとるように設定すると、 最新のデータを共有できます。

チェック!

- ・ 1 台の親機へ同時に2台以上の子機 を接続できません。
- ・子機で親機に接続しているときは、 子機からのみ親機の操作ができます。 親機に接続されているマウスやキー ボードでは操作できません。


参照

複数台のパソコン利用について

- →「複数台利用でできること」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91090010 で検索

パソコンを遠隔操作する(Luiリモートスクリーン)

Luiリモートスクリーンを使うと、家庭内のネットワークやインターネットに接続した2台のパソコンで、自宅内はもちろん、自宅外からも、一方のパソコンから他方のパソコンを操作できるようになります。



※親機の画面が子機に表示され、子機側で親機の画面を操作できます。

利用するためには、ソフトのインストールや接続の設定が必要になります。 使い方については、次のマニュアルをご覧ください。

- ●家の中だけで使いたいときの設定方法
- → 『Luiかんたんスタートマニュアル』
- ●モバイル通信などを利用して、家の外からも接続するときの設定方法
- → 『Luiリモートスクリーンマニュアル』

メモ

機能の説明について詳しくは、デスクトップにある。(「Luiリモートスクリーンのご紹介」 アイコン)をダブルクリックして、表示される説明をご覧ください。

□ 参照

- · Luiリモートスクリーンについて
 - →「ほかのパソコンを遠隔操作す る(Luiリモートスクリーン)」
 - ▶ あ「ソフト&サポートナビゲーター」
 - ▶検索番号 91090020で検索
- ・マニュアルは、「スタート」-「すべて のプログラム」-「Luiリモートスク リーン」から見ることができます。

モバイルパソコン活用 のヒント

ここでは、外出時に便利な機能や情報について紹介し ています。

外出先でインターネット

●ワイヤレスLANを利用する

駅や空港、ホテル、カフェなどで提供されるワイヤレスLANサービスを利 用し、ブロードバンド接続ができます。

ワイヤレスLANサービスが提供されない場所でも、通信カードや携帯電話 接続ケーブルを使ってインターネットにアクセスすることもできます。

外出先でのセキュリティ対策

外出先では、ファイアウォールやウイルス対策ソフトによる不正アクセ ス防止策やデータ保護策とともに、パソコン本体の置き忘れや盗難にも 注意してください。

もし置き忘れなどにより他人の手に渡ってしまったとしても、情報を悪 用されないように予防しておくことが大切です。

●セキュリティを万全にする

ワイヤレスLANサービスでは、不特定多数のパソコンが同一のLANに接 続されます。このパソコンに添付されている「ウイルスバスター」やセキュ リティ機能を利用して、十分なセキュリティ対策をとってください。

●パスワードをかける

BIOS(バイオス)による「パソコン起動時のパスワード」や「内蔵ハード ディスクにパスワードロックをかける方法」などのパスワード機能を組み 合わせて使えば効果的です。

チェック!


ワイヤレスLANサービスの内容、申し 込み方法、利用する場所などについ ては、サービスを提供する事業者に よって異なります。サービスの詳し い内容については、事業者にお問い 合わせください。

参照

- 「ウイルスバスター」の設定、使い 方について
- →「ウイルス対策ソフトを使い始 めるし
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91040020 で検索
- ・セキュリティについて
 - →「安全に使うためのポイント(セ キュリティ対策)」
 - ▶ あ「ソフト&サポートナビゲーター」
 - ▶検索番号 91030010 で検索
- · [BIOS]について
 - → 「BIOS(バイオス)」
 - ▶ あ「ソフト&サポートナビゲーター」
 - ▶検索番号 93220010 で検索

●盗難防止グッズを使う

パソコン本体の盗難防止には別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS15)が効果的です。また、設定した範囲からパソコンを移動しようとすると、警告音を発したり起動ロックがかかったりするような盗難防止グッズもあります。



バッテリを長持ちさせるコツ


外出先でのバッテリ切れは心配のタネですが、ほんの少し気を配るだけでも意外に長持ちします。ここではバッテリを長持ちさせるコツを紹介します。

●正しい充電でバッテリ性能をキープする

充電はできるだけバッテリ残量が0%に近い状態になってから、残量が100%になるまでフル充電するのが理想です。また、充電できる電池容量は周囲の温度によって異なります。たとえば、真夏の暑い部屋では、高温により充電が中断されることもあります。

●残量が少なくなったら

ここにマウスポインタを合わせるとバッテリ残量の目安が表示されます。



- ・電源ランプがオレンジ色に点灯したら バッテリ残量が少なくなっています。早めに充電してください。
- ・電源ランプがオレンジ色に点滅したら バッテリ残量が残りわずか(自動的に休止状態に入る)です。すぐにAC アダプタを取り付けてください。

₩ 参照

正しい充電のしかたについて

- →「バッテリ」
- ▶ 🚳 「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93150010 で検索



パソコン本体がスリープ状態のときは、電源ランプは点滅します(バッテリ残量がない場合を除く)。

●長時間の外出や出張には

外出時の使用がメインの場合は、交換用のバッテリパックを用意するこ とを特におすすめします。

また、バッテリ切れに備えて、ACアダプタと電源コードを忘れずに用意 しておきましょう。

●ECOモードに切り換える

このパソコンでは、Windows のシステムと電力に関する設定は「電源 プラン」で管理しています。状況に応じて、電力を節約したり、電力とパ フォーマンスのバランスをとったりすることができます。

電源プランの設定	説明
LaVie	パフォーマンスと電力のバランスをとった設定
	です。ご購入時の状態では、このプランに設定
	されています。
ECO	パフォーマンスよりも電力の節約を優先した設
	定です。

キーボードの【Fn】+【F4】を押すと、電源プランを「ECO」に切り換える ことができます。

もう一度【Fn】+【F4】を押すと、もとの電源プランに切り換わります。

参照

電源プランの設定を変更し、より柔軟 な省電力設定をすることもできます。 省電力設定について

- →「省電力機能」
- ▶ 3 「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93160010 で検索

文字やアイコンサイズ の変更

画面の文字が小さいときなどに、文字やアイコンの大き さを変更できます。

パソらく設定で変更する

パソらく設定はWindowsの設定の変更をお手伝いするソフトです。

- **1** タスクバーの (ソフト&サポートナビゲーター)アイコンをクリック
- **2** 「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「パソらく設定」-「ソフトを起動」をクリック

パソらく設定が起動します。

- 3 「画面の表示を見やすくする」の「設定画面へ」をクリック
- 4 好みのサイズを選んでクリック
- **5** 「終了」をクリック
- 6 「保存して終了」をクリック
- 7 「今すぐログオフ」をクリック

□ 参照

- ・「大(125%)」の文字を選択した場合、画面の一部が切れて表示されないことがあります。画面の大きさ(ウィンドウサイズ)の変更や操作ができなくなった場合は、文字サイズを小さく設定してください。
- 「パソらく設定」では、文字やアイ コンの大きさを変更するほかに、 デスクトップの壁紙やスクリーン セーバーの変更もできます。
- ・変更した設定をもとに戻すときは、「パソらく設定」のトップページで「購入時の設定に戻す」の「設定画面へ」をクリックし、表示された画面で「戻す」をクリックしてください。以降の操作は、画面の指示にしたがってください。

パワーオフUSB 充電機能

パソコン本体の電源が切れていてもUSB対応機器の充電をすることができます。

パワーオフUSB充電機能について

パソコン本体の左側面にあるUSBコネクタ は、パワーオフUSB充電機能に対応しています。パソコン本体の電源が切れているときや、省電力状態のときでも、USBケーブルによる充電に対応している機器を充電することができます。

パワーオフ充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「パワーオフUSB充電の設定」をクリックして設定画面を起動し、「パワーオフUSB充電機能を利用する」を

「して「OK」をクリックしてください。

また、設定画面で「ACアダプタなしでもパワーオフUSB充電機能を利用する」を

「COK」をクリックすると、パソコン本体にACアダプタが接続されていない状態でも充電することができます。

パワーオフUSB充電機能に対応している機器については、次のホームページで確認することができます。

http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html

ジチェック!!

周辺機器によっては、パワーオフ USB充電機能を使用できない場合が あります。本機能を使用できない周 辺機器については、パソコンの電源 を入れた状態で充電してください。

チェック!

パソコン本体がスリープ状態から復帰するとき、パワーオフUSB充電機能対応のコネクタに接続している機器は、10秒程度、反応しない場合があります。しばらく待って使用するか、通常のUSBコネクタに接続して使用してください。



P A R T

ろ 再セットアップ

パソコンを起動できなくなったときなどの「最後の手段」が再セットアップです。再セットアップです。再セットアップをおこなうと、パソコンに保存されている大切なデータや設定の内容などが失われてしまうことがあります。作業を始める前に、このPARTの説明をよくお読みください。

再セットアップを 始める前に

再セットアップの意味を理解して、いくつかのトラブル 解決手段を試してみましょう。

パソコンをご購入時の状態に戻す、再セットアップ

再セットアップとは、パソコンを買ってきた直後におこなうセットアップ (準備作業)をもう一度おこなって、パソコンの中をご購入時の状態に戻すことです。エラーメッセージが何度も表示されたり、フリーズ(画面の表示が動かなくなること)が多くなったりしたときは、意識しないうちにパソコンのシステムが壊れたり、設定が変更されてしまった可能性があります。再セットアップすると、パソコンをご購入時の状態に戻すことができます。しかし、再セットアップをおこなうと、自分で作って保存しておいた文書や電子メールの内容、アドレス帳などがすべて消えてしまいます。どうしてもトラブルを解決できないときの最後の手段として再セットアップをおこなってください。大切なデータは、再セットアップの前にデータのバックアップ(データの控えを残しておくこと)を取ってください。

ジチェック!!

Windowsが正常に起動しない場合でも、電源が入る状態ならバックアップを取ることは可能です。詳しくは「Windowsを起動できないときにデータのバックアップを取る」(p.94)をご覧ください。

再セットアップの前に試すこと

再セットアップを始める前に、次のことを試してみてください。 問題が解決することがあります。

●ウイルスチェックをおこなう

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムです。

- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「ウイルスバスター 2011 クラウド」-「ウイルスバスター 2011 クラウドを起動」をクリックウイルスバスターの画面が表示されます。
- 2 「検索開始」の右の ▼をクリックし、表示されたメニューから「コンピュータ全体の総合検索」をクリックウイルスのチェックが完了するまでにしばらく時間がかかります。ウイルスが見つかったときは、画面に表示される指示にしたがって
- 3 「閉じる」をクリック

操作してください。

ジチェック!!

- ウイルスチェックは、常に最新のウイルス情報をもとにおこなう必要があります。「ウイルスバスター」は、インターネット上のクラウド(サーバ)上の情報を使用して通信をおこないながらウイルスのチェックをおこなうため、インターネットに接続している必要があります。また、ユーザー登録した日から90日間、無料で試用することができます。詳しくは、「ウイルスバスター」(●「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 94140122で検索)をご覧ください。
- ・ユーザー登録やクラウドを使用したウイルスチェックはインターネット接続が必要となるため、インターネット接続料金や電話料金などがかかります。特に携帯端末など、インターネット接続を従量制で契約されている場合は通信料金にご注意ください。

●セーフモード(トラブル修復用の起動状態)でパソコンを起動 してみる

電源を入れてもパソコンが正常に起動しないときなどは、次のようにしてパソコンをセーフモードで起動してください。

1 パソコン本体の電源を切る

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4 秒以上押したままにして電源を切ってください。

- 2 パソコン本体の電源を入れる
- 3 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「詳細ブート オプション」が表示されるまで、「F8」を何度が押す
- **4** 「詳細ブート オプション」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って「セーフ モード」を選び、【Enter】を押す

ログオンパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。

ユーザーを複数設定している場合は、自分のユーザーアカウントを 選んでください。

パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてください。

この後、再起動して問題がなければ、正常な状態に戻ります。 セーフモードについて詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」で「セーフ モード」と入力して検索してください。

●データのバックアップを取る

システムの復元や再セットアップをおこなう前に、「おてがるバックアップ」を使ってデータのバックアップを取ってください。

操作については、PART1の「大切なデータの控えを取っておく(バックアップの種類と方法)」(p.51)をご覧ください。

また、音楽データなどの著作権保護されたデータのバックアップまたは 退避については、音楽データを購入したソフトのヘルプをご覧ください。

チェック!

セーフモードでは、Windowsの最小 限の機能しか使えません。

メモ

Dドライブは、ハードディスクの中にありますが、システムの復元やCドライブのみ再セットアップをおこなうときには影響を受けないので、一時的なバックアップ先には適しています。

ジチェック!!

Cドライブの領域を変更して再セットアップ、ハードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップする場合は、再セットアップ後にDドライブのデータも消えてしまいます。内蔵のハードディスク以外にバックアップを取っておいてください。

●システムの復元を試みる

システムの復元によって、トラブルが発生する前の「復元ポイント」を指定して、Windowsを構成する基本的なファイルや設定だけをもとに戻すことができます。この方法を使うと、「ドキュメント」フォルダなどに保存しておいたデータの多くをそのまま残しておくことができます。

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「システムの復元」の順にクリック
- 2 「システムの復元」の画面が表示されたら、「次へ」をクリック
 「システムの復元」の画面に「別の復元ポイントを選択する」がある場合、この項目を◎にして「次へ」をクリックすると一覧から使用したい復元ポイントを選択できます。復元ポイントを選んで「次へ」をクリックしてください。さらに古い復元ポイントを使う場合は、表示された画面で「他の復元ポイントを表示する」を選択してください。

手順2で「次へ」をクリックしたときに一覧が表示された場合は、一覧から使用したい復元ポイントを選んで「次へ」をクリックします。 さらに古い復元ポイントを使う場合は、表示された画面で「他の復元ポイントを表示する」を選択してください。

- 3 「復元ポイントの確認」が表示されたら、内容を確認して「完了」を クリック
- **4** 確認の画面が表示されたら「はい」をクリック 選択した「復元ポイント」の時点にさかのぼって、パソコンのシステムが復元されます。 しばらくすると、自動的にパソコンが再起動します。
- 5 「システムの復元は正常に完了しました。…」と表示されたら、「閉じる」をクリック

これで、システムの復元は完了です。

●「前回正常起動時の構成」でシステムを起動する

セーフモード(トラブル修復用の起動状態)でもパソコンを起動できず、「システムの復元」も実行できない場合、次の手順を試してください。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「詳細ブート オプション」が表示されるまで、「F8」を何度が押す
- 3 「詳細ブート オプション」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って「前回正常起動時の構成(詳細)」を選び、【Enter】を押す

「詳細ブート オプション」が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1からやりなおしてください。

これで、前回正常起動時の構成を使用してパソコンが起動します。

チェック!

手順の途中で「ユーザー アカウント 制御」画面が表示された場合は、「は い」をクリックしてください。

チェック!

- システムの復元をおこなう前に データのバックアップを取ってく ださい。システムを修復すること で大切なデータが失われることが あります。
- ・システムの復元をおこなうときは、前もって起動中のソフトを終 了させてください。
- ・Windowsが正常に起動しない場合は、「セーフモード(トラブル修復用の起動状態)でパソコンを起動してみる」(p.75)で説明した手順にしたがって、パソコンをセーフモードで起動してください。その後、システムの復元をおこなってみてください。
- Windowsが正常に起動しない場合は、「システム回復オプション」からシステムの復元を実行することもできます。「「スタートアップ修復」を使う」(p.77)の手順6で、「システムの復元」をクリックしてください。
- ・システムの復元を使用した場合 は、復元ポイントを作成した後に 設定した内容は削除されますの で、もう一度設定しなおしてくだ さい。

●「スタートアップ修復」を使う

スタートアップ修復は、システムファイルの不足や破損など、Windows の正常な起動をさまたげる可能性のある問題を解決できる、Windows の回復ツールです。

パソコンがまったく起動しないときは、「スタートアップ修復 | を試して ください。パソコンが自動的に問題を診断して修復し、正常に起動できる ようになる場合があります。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- **2** 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「詳細ブート オプション」が 表示されるまで、【F8】を何度か押す
- 3 「詳細ブート オプション」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って「コ ンピューターの修復」を選び、【Enter】を押す 「詳細ブート オプション」が表示されず、パソコンが通常のように起

動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1からやりなおし てください。

- **4** 「システム回復オプション」が表示されたら、そのまま「次へ」をク リック
- 5 自分のユーザー名を選び、パスワードを入力して「OK」をクリック パスワードを設定していない場合は、パスワードは入力しないで 「OK」をクリックしてください。
- **6** 「回復ツールを選択してください」と表示されたら、「スタートアッ プ修復」をクリック
 - 「スタートアップ修復」が始まります。
- 7 修復が終わったら「完了」をクリック
- § 「シャットダウン」または「再起動」をクリックしてシステム回復オ プションを終了する



強制電源断など、パソコンが正常に 終了されなかった場合、次回パソコ ン起動時には、自動的にスタート アップ修復が起動する場合がありま す。その場合は、画面の指示にした がい、コンピュータを復元してくだ さい。ただし、復元ポイントを作成 した後に設定した内容は削除されま すので、もう一度設定しなおしてく ださい。

再セットアップする (Cドライブのみ)

このパソコン内にあるCドライブの内容をご購入時の 状態に戻します。

ハードディスクに格納されている再セットアップ領域のデータ(NEC Recovery System)を、Cドライブに書き込んで再セットアップします。 ハードディスクの領域の変更はしません。

●こんなことができます

・ Cドライブのデータを手軽にご購入時の状態に戻せます Dドライブのデータは保護されます

●こんなかたにおすすめ

- 再セットアップしたいほとんどのかたにおすすめ
- ・まだパソコンに慣れていないかた、ハードディスクのフォーマットなどの経験がないかたは、必ずこの方法で再セットアップしてください

●再セットアップの流れ

再セットアップは次の14項目の作業を連続しておこないます。項目によっては()内におよその作業時間を示していますが、実際にかかる時間はモデルやパソコンの使用状況で異なります。

- 1. 必要なものを準備する
- 2. バックアップを取ったデータを確認する
- 3. インターネットの設定を控える
- 4. ユーザー名を控える
- 5. BIOS(バイオス)の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合 のみ
- 6. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り外す
- 7. システムを再セットアップする(約30分~1時間※)
 - ※ 再セットアップ方法によっては1時間30分程度かかることがあります。
- 8. Windowsの設定をする(約30分~1時間)
- 9. [Microsoft Office 2010] を再セットアップする(Office 2010モデルのみ)(約10分~20分)
- 10. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす
- 11. 市販のソフトをインストールしなおす
- 12. バックアップを取ったデータを復元する
- 13. インターネット接続の設定などをやりなおす
- 14. Windowsやウイルス対策ソフトなどを最新の状態にする

チェック!

- ハードディスクの状態をご購入時から変更(パーティションの追加・削除、ダイナミックディスクなど)
 した場合、Cドライブのみ再セットアップすることはできません。
- この方法で再セットアップをすると、Cドライブに保存されているデータはすべて削除されますので、必要なデータは再セットアップの前にバックアップを取っておく必要があります(p.51)。
- 再セットアップは中断しないでく ださい。

ジチェック!!

ここでは、「Office Personal 2010」 または「Office Home & Business 2010」を「Microsoft Office 2010」 と呼んでいます。

●バックアップは終わっていますか?

再セットアップをおこなうと、Cドライブに保存したデータはすべて失 われます。バックアップが終わっていない場合、PART1の「大切なデー タの控えを取っておく(バックアップの種類と方法) | (p.51)をご覧くだ さい。

●再セットアップを始めたら、途中でやめない!

再セットアップは、すべての作業項目を最後まで続けて作業することが

途中でやめてしまうと、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

1. 必要なものを準備する

このパソコンの添付品から、次のものを準備してください。

- ・「Microsoft Office 2010」DVD-ROMとプロダクトキー(Office 2010モデルのみ)
- ・『ユーザーズマニュアル』(このマニュアル)

そのほか、このパソコンをご購入後に自分でインストールしたソフト がある場合、そのマニュアルをご覧になり、インストールに必要なCD-ROMなどを準備してください。

2. バックアップを取ったデータを確認する

バックアップを取ったデータを、もう一度確認してください。まだバック アップを取っていなかったり、バックアップに失敗していたときは、バッ クアップを取りなおしてください。

Windowsの障害などで「おてがるバックアップ」が使えないときは、「デー タファイナルレスキュー」(p.95)を使ってバックアップを取ることがで きます。

3. インターネットの設定を控える

再セットアップをおこなっても、インターネット接続の設定は自動的に は復元されません。インターネットを利用している場合、プロバイダの会 員証を用意してください。会員証がない場合は、次の項目をメモしてくだ さい。

・ユーザー ID ・プライマリDNS ・パスワード ・セカンダリDNS ・雷子メールアドレス ・メールサーバ ・メールパスワード ・ニュースサーバ



必要に応じて、LANの設定を控えて ください。

4. ユーザー名を控える

このパソコンをご購入後、はじめて電源を入れておこなったセットアップ作業で設定したユーザー名を確認し、次の「ユーザー1」の欄に控えておきます。「8.Windowsの設定をする」の作業をおこなうときに、このユーザー名が一致しないとデータが復元できなくなってしまいます。

	ユーザー名
ユーザー 1(1人目)	
ユーザー 2(2人目)	
ユーザー 3(3人目)	
ユーザー 4(4人目)	

5. BIOS(バイオス)の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合のみ

BIOSの設定を変更している場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動して、変更した内容をメモしてから、設定を初期値に戻してください。この作業は、BIOSの設定を変更していない場合は必要ありません。手順について詳しくは、PART4の「パソコンの使用環境を変更したら、Windowsが起動しない」(p.113)をご覧ください。

6. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を 取り外す

市販の周辺機器は、すべて取り外してください。また、インターネット の通信回線との接続に使っているLANケーブルも取り外してください。

7. システムを再セットアップする

次の手順で操作してください。

1 パソコン本体の電源を切る

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4 秒以上押したままにして電源を切ってください。

- 2 パソコン本体の電源スイッチを押して電源を入れる
- 3 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「ファイルを読み込んでいます…」が表示されるまで、[F11]を何度か押す

ジチェック!!

- 家族など、このパソコンを複数の ユーザーで共有している場合は、 それらのユーザー名も一緒に控え ておくことをおすすめします。
- ・ユーザー名を控えるときは、「大文 字と小文字の区別」に注意してく ださい。
- 「データファイナルレスキュー」で データのバックアップを取った場合は、バックアップが完了したと きに表示されるバックアップユー ザー名を控えてください。

ジチェック!!

外付けのハードディスクドライブなどを接続したまま再セットアップをおこなうと、ハードディスク内のデータが削除される場合があります。

♥チェック!!

操作を始める前に必ずACアダプタを 接続しておいてください。バッテリ だけでは再セットアップできません。 4 「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内 容を確認し、「確認しました | をクリックして でしてから、「OK | をクリック

「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意しの画面が表示され ず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電 源を切り、手順2からやりなおしてください。

何度かやりなおしても通常のように起動してしまう場合は、【F11】 を押すタイミングを変えたり、コントロールパネルから起動してく ださい(p.121)。

5 「Windows 7 再セットアップ」の画面が表示されたら、「再セット アップ」をクリック

ここでバックアップを取りたい場合は「データを退避する(データ ファイナルレスキュー) | を選んでください。外付けハードディス クやUSBメモリーなどのUSB機器にバックアップを取る場合は、 USB機器をUSBコネクタに接続し、バックアップが完了したら、再 セットアップをおこなう前に取り外してください。

- 「Cドライブのみ再セットアップ」をクリック 6
- 7 確認の画面が表示されたら、「はい」をクリック

再セットアップが始まり、「イメージの復元」の画面が表示されます。 再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キー ボードや電源スイッチなどに触れないでください。

「パソコンを再起動します。」の画面が表示されるまで、何も操作し ないでください。操作画面を終了などすると、再セットアップに失 敗するばかりでなく、再セットアップ領域自体が壊れてしまう可能 性があります。

8 「パソコンを再起動します。」の画面が表示されたら、「再起動」をク リック

「再起動 | をクリックして、パソコンが再起動したら、次の 「8.Windowsの設定をする」へ進んでください。

★チェック!

通常、再セットアップをする場合は、 市販の周辺機器をすべて取り外して ください。

チェック!

- 「Cドライブの領域を指定します」 の画面が表示されたときは、「戻 る」をクリックし、手順6からやり なおしてください。
- ・メモリースロットにメディアが セットされていると、再セット アップが途中で停止してしまうこ とがあります。再セットアップが 途中で停止したときは、メモリー スロットを確認し、メディアが セットされていたら取り外してく ださい。
- 「パソコンを再起動します。」の画 面が表示されなかったときは再 セットアップが正常におこなわ れていません。「7. システムを再 セットアップする一の最初に戻り、 操作をやりなおしてください。

8. Windowsの設定をする

- **1** ユーザー名を入力する画面が表示されたら、あらかじめ控えておいたユーザー名を正確に入力し、「次へ」をクリック
- 2 パスワードを設定する画面が表示されたら、何もしないで「次へ」 をクリック
- 3 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、「ライセンス条項に同意します」の をクリックして にし、「次へ」をクリック
- **4** 「コンピューターの保護とWindowsの機能の向上が自動的に行われるように設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」をクリック

しばらくすると、何度か再起動して、「NECのパソコン設定のご案内」 と表示されます。

- 「NECのパソコン設定のご案内」が表示されたら、 たクリック 画面右下に「コンピューターのセキュリティを確認してください」と表示されることがありますが、ここではメッセージをクリックせずに、セットアップを進めてください。
- 6 「インターネットエクスプローラー ホームページの設定」が表示されたら、BIGLOBEホームページまたはYahoo!JAPANホームページいずれかを選択して◎にし、 たクリックセットアップが終わってから、インターネットで最初に表示するホームページを変更することもできます。
- 7 「フィルタリング利用のご案内」の画面が表示されたら、内容を確認し、→をクリック
- 9 「文字/アイコンサイズの設定」の画面が表示されるので、「いいえ」 をクリック

これで再セットアップでのWindowsの設定は完了です。

Office 2010モデルの場合は、続けて「9. [Microsoft Office 2010]を再セットアップする」に進んでください。

その他のモデルの場合は、「10.市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす (p.85)へ進んでください。

♥チェック!!

- ・ユーザー名は、大文字、小文字の違 いに注意して入力してください。
- あらかじめ控えたユーザー名以外を入力すると、「おてがるバックアップ」、「データファイナルレスキュー」で取ったバックアップデータが正しく復元できなくなります。

ジチェック!!

パスワードは、手順2では入力しない でください。Windowsのセットアッ プ作業が終わってから設定します。

ジチェック!!

- 文字サイズを拡大する設定をおこなう場合は、「はい」をクリックしてください。その後は画面の説明にしたがって操作してください。
- 「パソらく設定」で設定を変更すると、 ソフトにより正しく表示されないことがあります。その場合は、PART2 の「文字やアイコンサイズの変更」 (p.70)をご覧になり、設定を変更してください。
- Windowsの設定が終了したら、セキュリティ対策のため、Windowsのパスワードを設定することをおすすめします。パスワードの設定については『セットアップマニュアル』の「Windowsのパスワードを設定する」をご覧ください。

9. [Microsoft Office 2010] を再セット アップする

(Office 2010モデルのみ)

「Microsoft Office 2010」のインストール

- 1 インストールDVD-ROMをセットする
- **2** 「自動再生」が表示されたら「SETUP.EXEの実行」をクリック 「自動再生」が表示されない場合は、「スタート」-「コンピュータ」を クリックし、DVD/CDドライブのアイコンをダブルクリックして、 手順3に進んでください。
- 3 プロダクトキーを入力して、「続行」をクリック 「プロダクトキー」は、添付の「Microsoft Office 2010」パッケー ジの中の、DVD-ROMケースに記載されています。
- 4 「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください」 のライセンス条項にご同意いただければ、「「マイクロソフト ソフト ウェア ライセンス条項」に同意します」にチェックを付け、「続行」 をクリック
- 5 「今すぐインストール」をクリックインストールが始まります。
- **6** 正常にインストールされた旨のメッセージが表示されたら「閉じる」 をクリック

インストールDVD-ROMをDVD/CDドライブから取り出してください。

チェック!

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」を クリックしてください。

グチェック!!

- ・ここでは、「Office Personal 2010」または「Office Home & Business 2010」を「Microsoft Office 2010」と呼んでいます。
- 32ビット版の「Microsoft Office 2010」を削除して64ビット版の 「Microsoft Office 2010」を追加した場合、「Microsoft Office 2010」 は追加されていますが、おすすめメニューNavilに「Microsoft Office Outlook」は表示されません。
- ・インストールが終了したら、必ず Microsoft Update を実行し、最新 の状態にしてください。Microsoft Updateについて詳しくは、「Windows の更新」(***)「ソフト&サポートナビ ゲーター」 ▶検索番号 91060010 で検索)をご覧ください。

____ 再セットアップ後、「Microsoft Office 2010」を最初に使用するとき

Outlook 2010やWord 2010などのソフトを最初に使用するときは、プロダクトキーの入力とライセンス認証に関する画面が表示されます。表示された内容をよく読んで、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

64ビット版 [Microsoft Office 2010] の追加について

64ビット版「Microsoft Office 2010」は次の手順で追加してください。

- インストールDVD-ROMをセットする 自動でソフトが始まった場合は、追加せずにキャンセルします。
- 2 「スタート」-「コンピューター」をクリックする
- 3 「Microsoft Office 2010」のDVD-ROMが入っているDVD/CD ドライブのアイコンを右クリックして、表示されたリストから「開 く」を選ぶ
- **4** [x64] をダブルクリックする
- 5 「setup」をダブルクリックする
- **6** プロダクトキーを入力し、「続行」をクリックする プロダクトキーは、添付の「Microsoft Office 2010」パッケージ の中の、DVD-ROMケースに記載されています。
- **7** 「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください」 が表示された場合は、画面の内容を確認し、「「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」に同意します」の □ を □ にし、「続行」を クリックする
- 8 「今すぐインストール」をクリックする
- **9** 「閉じる」をクリックする

64ビット版「Office ナビ 2010」の追加について

64ビット版「Office ナビ 2010」は次の手順で追加してください。

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」をクリックする
- 2 「コマンドプロンプト」を右クリックし、表示されたリストから「管理者として実行」をクリックする
- 3 「コマンドプロンプト」欄に「C:¥APSETUP¥OFNAVI_x64 ¥OfficeNavi_x64_ja-jp.exe」と入力し、【Enter】を押す
- 4 画面の指示にしたがって操作する

チェック!

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」 を クリックしてください。

チェック!

- 32ビット/64ビット版「Microsoft Office 2010」を同時に追加することはできません。
- ・64ビット版「Microsoft Office 2010」では従来のOfficeのアドイ ンの多くが使用できないなど、一 部動作に制限があります。詳しく は次のサイトをご参照ください。 www.office.com/office64setup/
- ・64ビット版「Microsoft Office 2010」を追加しても、「ソフト& サポートナビゲーター」上では、「未 インストール」と表示されます。
- ・32ビット版の「Microsoft Office 2010」を削除して64ビット版の「Microsoft Office 2010」を追加した場合、「Microsoft Office 2010」は追加されていますが、「ソフト&サポートナビゲーター」および「CyberSupport for NEC」から64ビット版の「Microsoft Office 2010」に含まれる各ソフトを起動することができません。「スタート」-「すべてのプログラム」-「Microsoft Office」から各ソフトを選択して起動してください。

チェック!

- 64ビット版[Microsoft Office 2010]
 をご使用の環境で[Office ナビ 2010]
 を使用する場合は、64ビット版[Office ナビ 2010]を使用する必要があります。
- ・32ビット版「Office ナビ 2010」 が追加されている場合には、64 ビット版「Office ナビ 2010」を 追加することはできません。32 ビット版「Office ナビ 2010」を 削除してから64ビット版「Office ナビ 2010」を追加してください。
- ・64ビット版「Office ナビ 2010」を 追加しても、「ソフト&サポートナビ ゲーター」および「ソフトインストー ラ」上では、「未インストール」と表 示されます。また「CyberSupport for NEC」からも起動できません。

10. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど) を取り付けて設定しなおす

ご利用の周辺機器に添付のマニュアルを準備してから作業してください。

- 1 パソコンの電源を切る
- 2 取り外した周辺機器を取り付け、それぞれのセットアップや設定を おこなう

11. 市販のソフトをインストールしなおす

パソコンに市販のソフトをインストールしていた場合は、それぞれに添付のマニュアルにしたがってインストールをおこなってください。

12. バックアップを取ったデータを復元する

バックアップを取っておいたデータを復元してください。

- **1** 「おてがるバックアップ」でバックアップしたデータを復元する 操作については、「バックアップしたデータを復元する」の「マイ データを復元する」(p.56)をご覧ください。
- **2** 音楽データなどの著作権保護されたデータを復元する 音楽データなどをバックアップしたソフトなどで復元してください。

13. インターネット接続の設定などをやりなおす

再セットアップをおこなうと、インターネット接続の設定もやりなおす必要があります。プロバイダに接続するためのユーザー名やパスワードなどは、入会時に決まったものがそのまま使用できます。サインアップ(入会申し込み)をやりなおす必要はありません。

「インターネットに接続するには」(p.42)を参考にインターネット接続の設定をおこなってください。

14. Windowsやウイルス対策ソフトなどを最 新の状態にする

必要に応じて、Windows UpdateやMicrosoft Update、その他のソフトのアップデートをおこなってください。また、ウイルス対策ソフトを最新の状態にしてください。

詳しくは、Windowsのヘルプや、各ソフトのヘルプおよびマニュアルを ご覧ください。

これで再セットアップの作業は完了です。

チェック!

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」 を クリックしてください。

チェック!

64ビット版「Office ナビ 2010」を起動するときは、「スタート」-「すべてのプログラム」-「はじめよう!Microsoft Office」を選択するか、デスクトップ上に作成されるショートカットアイコンをクリックしてください。

チェック!

セットアップや設定の手順、パソコンの電源を入れるタイミングなどについては、各周辺機器に添付のマニュアルにしたがってください。

グチェック!

- 複数のユーザーのデータを復元する場合は、復元するユーザーアカウントがあらかじめ作成されている必要があります。作成していない場合は、控えておいたユーザー名をもとにユーザーアカウントを作成してください。
- ・複数のユーザーのデータをバック アップしていた場合は、ユーザーご とにデータを復元する必要があり ます。「スタート」 - □ -「ログオフ」 の順にクリックして、別のユーザー で再ログオンし、ユーザーごとに復 元の手順を繰り返してください。
- ・「データファイナルレスキュー」で復元するときに、ユーザー名の変更や再セットアップが原因で、バックアップデータが別のユーザーのものと認識されると、復元時に「ご注意」ウィンドウが表示されます。この場合は、「ご注意」ウィンドウで「一時的に次のフォルダに復元する」を選択して復元をおこない、あとで「C: ¥ユーザー名」フォルダから必要なファイルを取り出して、正しい場所へ適用してください。
- ・「おてがるバックアップ」について詳しくは、「おてがるバックアップ」(**)
 「ソフト&サポートナビゲーター」

 検索番号 94021121 で検索)をご覧ください。

Cドライブの領域 を変更して再セット アップする

このパソコン内にあるCドライブとDドライブの領域を変更してから、Cドライブをご購入時の状態に戻します。

初心者のかたや、ハードディスクの知識があまりないかたは、「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.78)をご覧になり再セットアップをおこなうことを強くおすすめします。

Cドライブの領域サイズを変更できます(最低50Gバイト、1Gバイト単位)。

Cドライブの領域サイズは、最大でもハードディスク全体のサイズから再セットアップ用データを除いたサイズとなります。

Dドライブなどを含め、ハードディスクに保存されていたデータはすべて 失われます。

●こんなことができます

·Cドライブのサイズを変更する

●こんなかたにおすすめ

- ・パソコンやハードディスクの知識を十分にお持ちのかた
- ・ハードディスクの領域を変更したいかた

再セットアップ手順

- 「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.78)の「1.必要なものを 準備する」~「7.システムを再セットアップする」の手順1~5まで の作業をおこなう
- **2** 「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」をクリック
- 3 「Cドライブの領域を指定します」の画面が表示されたら、Cドライブの領域の大きさを指定して「実行」をクリック

以降の操作は、画面の表示内容をよく読みながら進めてください。

再セットアップ終了後の、Windowsの設定、周辺機器の再設定、インターネットの再設定などについては、「8.Windowsの設定をする」 (p.82)以降の説明を参考にしてください。

ジチェック!!

- この方法で再セットアップをおこなうと、Cドライブだけでなく、Dドライブにあるデータも失われます。操作を始める前に、DVD-R、USB接続のハードディスクドライブなどに大切なデータのバックアップを取ってください。
- ・ご購入時の状態では、Dドライブ 以外にバックアップを取れません。外付けのハードディスクドラ イブにバックアップを取るとき は、別途、USB接続の外付けハー ドディスクドライブをご用意くだ さい。
- ・ Cドライブの領域を最大に設定して再セットアップをおこなうと、 Dドライブのない構成になります。再セットアップ前にCドライブとDドライブで構成されていた ハードディスクはCドライブのみになります。
- ・Windowsが起動しないなどの 理由で、「データファイナルレス キュー」でDドライブにバック アップデータを作成した場合、一 度Cドライブのみ再セットアッ プをおこなってから、DVD-Rや CD-R、外付けハードディスクな どにバックアップデータを移動し てください。
- ・ハードディスクの状態をご購入時から変更(パーティションの追加、削除など)した場合、この方法での再セットアップはできません。
- ・再セットアップディスクを使っ てCドライブの領域を変更して再 セットアップすると、ご購入時に NEC Recovery Systemに入っ ていた再セットアップ用データが 失われます。

作成した再セットアップディスクを紛失・破損しないように、大切に 保管してください。

再セットアップディスク を作成する

ここでは、再セットアップディスクの作成手順を説明 します。

再セットアップディスクとは

再セットアップディスクは、ハードディスク内の「再セットアップ領域」 (NEC Recovery System)に保存されている再セットアップ用データ を、DVD-Rなどのディスクに移したものです。ご自分で作成する必要が あります。

次のような専用のデータが使えない場合に備えて「再セットアップディスク」を作成しておくことをおすすめします。

- ・ ハードディスクの再セットアップ用データを削除した場合
- ・ ハードディスクのデータを消去する場合
- 「おてがるバックアップ」で「パソコン全体」、「ディスクまたはパーティション」をバックアップしたディスクを利用して、ハードディスクを復元する場合

再セットアップディスクでできる再セットアップについては、「再セットアップディスクを使って再セットアップする」(p.90)をご覧ください。

チェック!

通常は、「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.78)をご覧になり、 ハードディスクから再セットアップ してください。

再セットアップディスクを作成する

このパソコンに入っている「再セットアップディスク作成ツール」を使って再セットアップディスクを作成します。

再セットアップディスクの作成には2~3時間程度かかります(モデルやその他の条件によって時間は異なります)。

未使用のDVD-Rディスクを準備する

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。「作成の手順」の手順2(p.89)で画面に表示される枚数を確認してください。作成にはDVD1枚につき最大約100分かかります。

- ・必ず次の容量のディスクを用意してください。DVD-Rディスクの場合:4.7G バイトのものDVD-R(2層)ディスクの場合:8.5G バイトのもの
- ・ 同じ種類のディスクを用意してください。
- 次のディスクは使用できません。
 CD-R、DVD+R、DVD+R(2層)、CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM

♥チェック!

再セットアップディスクは、ご購入 時の製品構成以外では、作成できな いことがあります。 ・ 各機種用の再セットアップディスクを販売しています。お買い求めの際は、PC98-NXシリーズメディアオーダーセンターのホームページをご覧ください。

http://nx-media.ssnet.co.jp/

市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り外す

市販の周辺機器をすべて取り外してください。また、インターネットの通信回線との接続に使っているLANケーブルも取り外してください。ワイヤレスLANを使っているときは、ワイヤレスLAN機能をオフにしてください。

作成の手順を始める前に

ほかのソフトが起動していると、ディスクの書き込み中にエラーが発生することがあります。作成の手順を始める前に次の操作をおこなってください。

●スクリーンセーバーが起動しないようにする

次の手順で設定を変更します。

- 1. 「スタート」 「コントロールパネル」 をクリック
- 2. 「デスクトップのカスタマイズ」をクリック
- 3. 「スクリーンセーバーの変更」をクリック
- 4.「スクリーンセーバー」で「(なし)」を選び「OK」をクリック
- 5.「コントロールパネル」の をクリック

●起動中のソフトをすべて終了する(ウイルス対策ソフトなどを 含む)

終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。

チェック!

ディスクの作成中は、省電力状態にしたり再起動したりしないでください。また、ログオフ、ユーザーの切り換え、ロックなどの操作をしないでください。

作成の手順

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「再セットアップディスク作成 ツール」-「再セットアップディスク作成ツール」をクリック
- 2 ディスクの種類を選び、必要なディスクの枚数を確認して、「次へ」 をクリック

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。



ディスクの種類を選ぶと、必要 な枚数がここに表示される

- 3 設定内容を確認して、「次へ」をクリック
 - 一部のディスクの書き込みに失敗した場合などは、この画面で「作成開始ディスク」を選ぶと、途中から作成するように指定することもできます。
- 4 用意したディスクをセットする アクセスランプが消えるまで待ってください。
- **5** 「作成開始」をクリック

1枚目のディスクへの書き込みが始まります。書き込みにはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。

書き込みが完了すると、自動的にディスクが排出され、1枚目のディスクが作成されたことを知らせるメッセージが表示されます。

- 6 「OK」をクリック
- 7 ディスクを取り出し、ディスクの種類と何枚目のディスクかわかる ように記入する

続けて、次のディスクをセットしてください。最後のディスクへの 書き込みが終わるまで、同じ操作を繰り返します。

「再セットアップディスクをすべて作成しました。」と表示されたら、 「作成完了」をクリックしてください。

ジチェック!!

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」を クリックしてください。

グチェック!!

- 「再セットアップ領域」(NEC Recovery System)に保存されている再セットアップ用データが削除されている場合は、メッセージが表示され、再セットアップディスクを作成できません。再セットアップ用データは次のよ
 - 再セットアップ用データは次のような場合に削除されます。
- 再セットアップディスクを使用 して、Cドライブの領域を変更 して再セットアップした場合
- 手動で再セットアップ領域を 削除、または再セットアップ用 データを削除した場合

チェック!

- ・「書き込み速度」は、通常は「最速」 を選んでください。DVD/CDドラ イブと用意したディスクの組み合 わせで使用可能な最高速度で書き 込みます。
- ・書き込みに失敗した場合は、「書き 込み速度」を「中速」または「低速」 にして、再度作成してください。

ジチェック!!

作成した再セットアップディスクは、紛失・破損しないように大切に保管してください。

再セットアップ ディスクを使って 再セットアップする

再セットアップディスクを使ってできることを説明します。

●こんなことができます

- Cドライブのみの再セットアップ
- · Cドライブの領域を変更して再セットアップ
- ・パソコンを購入時の状態に戻す
- ・「おてがるバックアップ」で作成したディスクでハードディスクを復元
- · Windowsが起動できないときにバックアップを取る
- パソコンのハードディスクのデータを消去

それぞれについて詳しくは、次ページの「再セットアップディスクでできること」をご覧ください。

●こんなかたにおすすめ

- ・パソコンやハードディスクの知識を十分にお持ちのかた
- ・パソコンを購入時の状態に戻したいかた
- · Cドライブの領域を最大にして利用したいかた

再セットアップディスクでできること

通常、再セットアップはハードディスク内に準備されている専用のデータでおこないます。

ただし、「再セットアップディスクとは」(p.87)で記載したような専用データが使用できない場合でも、あらかじめ再セットアップディスクを作成しておくと、再セットアップをおこなうことができます。

再セットアップディスクを使って、ハードディスクのデータを消去する こともできます。

_____ Cドライブのみ再セットアップ

Cドライブの領域のみ再セットアップをおこない、Dドライブの内容は再セットアップをおこなう前の状態のまま残します。「再セットアップする(Cドライブのみ) (p.78)で説明している内容と同じです。

Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ

Cドライブの領域サイズを変更できます(最低50Gバイト、1Gバイト単位)。Cドライブの最大の領域サイズは、ハードディスク全体のサイズになります。

Dドライブを含め、それまでにハードディスクに保存されていたデータは すべて失われます。

____ データファイナルレスキュー

Windowsが起動できない場合にバックアップを取ります。「Windowsを起動できないときにデータのバックアップを取る」(p.94)で説明している内容と同じです。

____ ハードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップ

Cドライブをご購入時の状態に復元して再セットアップをおこないます。 再セットアップディスクの内容をハードディスクにコピーして、ハード ディスクから再セットアップできるようにします。そのため、この方法で の再セットアップには2時間~3時間程度かかります。Cドライブの領域 を自由に作成して再セットアップした後で、ハードディスクの領域をご 購入時の状態に戻したいときに利用します。

参照

再セットアップディスクについて→ 「再セットアップディスクを作成する」(p.87)

グチェック!!

- ・この方法で再セットアップする と、それまでのハードディスクの 内容はCドライブ、Dドライブと もにすべて失われます。
- ・再セットアップを始める前に、 DVD-RやUSB接続の外付けハー ドディスクドライブなどに大切な データのバックアップを取ってく ださい。
- ・Windows が起動しないなどの 理由で、「データファイナルレス キュー」でDドライブにバック アップデータを作成した場合、一 度Cドライブのみ再セットアッ プをおこなってから、CD-R/RW ディスクなどにバックアップデー タを移動してください。

____ ハードディスクのデータ消去

このパソコンのハードディスクのデータ消去をおこないます。ハードディスクに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、フォーマットしても復元できる場合があります。このメニューを選択すると、Windows 7標準のハードディスクのフォーマット機能では消去できないハードディスク上のデータを消去し、復元ツールで復元されにくくします。このパソコンを譲渡や廃棄する場合にご利用ください。消去にかかる時間は、ご利用のモデルによって異なります。また、ハードディスクのデータ消去方式は次の3つの方式があります。

●かんたんモード(1回消去)

ハードディスク全体を「00」のデータで1回上書きします。

●しっかりモード(3回消去)

米国国防総省NSA規格準拠方式により、ハードディスクのデータ消去をおこないます。ランダムデータ1、ランダムデータ2、「00」のデータの順に3回書き込みをおこないます。3回消去をおこなうことにより、より完全にハードディスクに保存されていたデータを消去できます。ただし、3回書き込みをおこなうため、かんたんモードの3倍の時間がかかります。

●しっかりモードプラス(3回消去+検証)

米国国防総省DoD規格準拠方式により、ハードディスクのデータ消去をおこないます。「OO」、「FF」、「ランダムデータ」の順に3回書き込みをおこない、最後に正常にランダムデータが書き込まれているかを検証します。3回消去をおこなうことにより、より完全にハードディスクに保存されていたデータを消去できます。ただし、3回の書き込みと検証をおこなうため、かんたんモードの4倍以上の時間がかかります。

おてがるバックアップ

「おてがるバックアップ」の「パソコン全体」、「ディスク、またはパーティション」で取ったバックアップデータを使ってハードディスクを復元することができます。

参照

パソコンの処分について→「パソコン の売却、処分、改造について」(p.130)

チェック!

- ・ハードディスクのデータを消去する前に、BIOS(バイオス)の設定を初期値に戻してください。手順について詳しくは、PART4の「パソコンの使用環境を変更したら、Windowsが起動しない」(p.113)をご覧ください。なお、BIOSの初期値を変更していないときは、この操作は不要です。
- どの方法でも、ハードディスクの データ消去は、データの復元が完 全にできなくなることを保証する ものではありません。
- データを消去するときは、電源を 切った状態でバッテリパックなど の消耗品を外し、必ずACアダプタ を接続してください。
- ・データ消去方式を選択する画面 に、お使いのハードディスクの容 量と100Gバイトあたりのデータ の消去にかかる目安時間が表示されます。

再セットアップディスクを使った再セットアップ手順

- 1 作成した再セットアップディスクを用意する
- 2 「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.78)を読み、「1.必要なものを準備する」から「6.市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り外す」までの作業をおこなう
- 3 パソコン本体の電源を入れる
- **4** 電源ランプが点灯したら、すぐに再セットアップディスク(1枚目) をセットする

チェック!

再セットアップを始めたら、途中で やめたりせず、手順どおり最後まで 操作してください。やむをえず中断 したときは、最初から操作をやりな おしてください。 5 「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容を確認し、「確認しました」をクリックして▼にしてから、「OK」をクリック

「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されず、パソコンが通常の状態で起動したときは、再セットアップディスクをセットしたまま、パソコンを再起動してください。

6 「Windows 7再セットアップ」の画面が表示されたら、「再セットアップ」をクリック

ディスクを交換する指示が表示されたら、再セットアップディスク を順番にセットしてください。

ここでバックアップを取る場合は「データを退避する(データファイナルレスキュー)」を選んでください。外付けハードディスクやUSBメモリーなどのUSB機器にバックアップを取る場合は、USB機器をUSBコネクタに接続し、バックアップが完了したら、再セットアップをおこなう前に取り外してください。

- 7 目的の再セットアップのボタンをクリック
- 8 以降は、画面の指示にしたがって操作する

「再セットアップ」を選んだ場合は、再セットアップが始まり、「イメージの復元」の画面か、再起動を求める画面が表示されます。

再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードや電源スイッチなどに触れたり、ディスクを取り出したりしないでください。

ディスクを交換する指示が表示されたら、再セットアップディスク を順番にセットしてください。

「パソコンを再起動します」の画面が表示されたら、ディスクを取り出し、「再起動」をクリックしてください。パソコンが再起動して「Windowsのセットアップ」の画面が表示されます。

9 「8.Windowsの設定をする」(p.82)以降の説明を参考に、Windows の設定、周辺機器の再設定、インターネット接続の再設定などをする「14.Windowsやウイルス対策ソフトなどを最新の状態にする」の操作まで終わったら、再セットアップの作業は完了です。



通常、再セットアップをする場合は、 市販の周辺機器をすべて取り外して ください。

ジチェック!!

「パソコンを再起動します」の画面が表示されなかったときは、再セットアップが正常におこなわれていません。最初からやりなおしてください。

Windowsを起動 できないときにデータ のバックアップを取る

Windowsが正常に起動しないときでも、「データファイナルレスキュー」でデータのバックアップを取ることができます。

データファイナルレスキューでできること

通常、データのバックアップは再セットアップをおこなう前に取ります。 しかし、障害などが原因でWindowsを起動できない場合があります。そ の場合は、「データファイナルレスキュー」でバックアップを取ってくだ さい。

バックアップ先には、パソコンのハードディスク内(Dドライブ)のほか、 外付けハードディスクやUSBメモリーを指定することができます。

バックアップ先に外付けハードディスク/USB メモリーを指定する場合のご注意

バックアップ先に外付けハードディスク/USBメモリーを指定する場合、次のことにご注意ください。

- ・ 外付けハードディスクは、USB接続のもののみ利用できます。
- データファイナルレスキュー上では、外付けハードディスク/USBメモリーのフォーマットはできません。あらかじめWindows上でフォーマットや空き容量を確保しておいてください。
- 複数の外付けハードディスク/USBメモリーにデータを分割しての バックアップはできません。
- 外付けハードディスク/USBメモリーの空き容量を超えるサイズのファイルはバックアップされません。
- ・バックアップ処理中は、外付けハードディスク/USBメモリーを抜かないでください。また、バックアップ終了後は外付けハードディスク/USBメモリーを必ず抜き、接続したままパソコンを起動しないでください。
- ・外付けハードディスク/USBメモリー自体で暗号化/セキュリティ機能を備えたもの(OS起動前でも認証可能なもの)は、データファイナルレスキュー起動前にあらかじめ認証を完了させておく必要があります。

次のような外付けハードディスク/ USBメモリーは、バックアップ先として指定できません。

- ・パソコンへ接続した際に、OS上でパスワード入力や指紋照合などの認 証を求められるもの。
- ・ 自動暗号化/自動セキュリティ機能が動作するもの。
- ・パソコンに外付けハードディスク/USBメモリーをあらかじめ登録することで、次回以降のパスワード入力が省略できるもの。
- ※これらの外付けハードディスク/USBメモリーを使用した場合でも、「バックアップ先」のリストボックスに接続した機器が表示されますが、 [空き容量]ボタンをクリックしたときに、空き容量がOバイトと表示され、バックアップすることができません。

データファイナルレスキューを使ったバックアップ手順

次の手順で操作してください。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- **2** NECのロゴマークが表示されたら、「ファイルを読み込んでいます…」が表示されるまで、【F11】を何度か押す
- **3** 「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容を確認し、「確認しました」をクリックして▼にしてから、「OK」をクリック

パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1からやりなおしてください。

何度かやりなおしても通常のように起動してしまう場合は、【F11】を押すタイミングを変えたり、コントロールパネルから起動してください(p.121)。

- **4** 「Windows 7再セットアップ」の画面が表示されたら、「データを退避する(データファイナルレスキュー)」をクリック
- **5** 外付けハードディスクやUSBメモリーなどのUSB機器にバック アップを取りたい場合は、USB機器をUSBコネクタに接続する
- 6 「データファイナルレスキュー」の画面が表示されたら、バックアップしたい「バックアップタイトル」に

 「が付いていることを確認して、「次へ」をクリック

バックアップしたい「バックアップタイトル」が ___ のときは、クリックして __ を付けてください。

ジチェック!!

- データファイナルレスキューでは、インターネット設定のバックアップを取ることはできません。
- ・音楽データなどの著作権保護されたデータは、バックアップを取ることができません。
- ・バックアップ先にSDメモリー カードは指定できません。スロットにSDメモリーカードが差し込まれている場合は、取り外してください。

びチェック!!

- ・バックアップが取れるのは、この画面で

 が付いているデータだけです。この画面で、「追加」をクリックすると、ほかのデータを登録できます。
- ・「Windows Live メール」に

 た付けても、Windows Live メールのアドレス帳のバックアップは取れません(メールアカウントとメールメッセージのバックアップは取れます)。

7 「ユーザーとバックアップ先の指定」が表示されたら、バックアップするユーザーを選び、どこにバックアップを取るかを選んで「次へ」をクリック

接続している外付けハードディスクやUSBメモリーなどのUSB機器が「バックアップ先」のリストボックスに表示されていない場合は、いったん「戻る」をクリックして「バックアップタイトルの選択」画面に戻り、「次へ」をクリックして再度「ユーザーとバックアップ先の指定」画面にすすんでください。

「セキュリティ機能を使用する」を **▽** にすると、バックアップファイルをパスワードで保護することができます。

セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合は、 パスワードを控えてください。パスワードを忘れると復元できなく なります。

- バックアップする内容を確認して「実行」をクリック
 バックアップが始まります。完了までにしばらく時間がかかります。
- 9 「バックアップの完了」と表示されたら、バックアップユーザー名を 控えてから「完了」をクリック
- **10** 「「データを退避する」が終了しました。」と表示されたら、「戻る」を クリック
- **11** 複数のユーザーを設定している場合は、すべてのユーザーのバック アップが終わるまで手順4~10を繰り返す

外付けハードディスクやUSBメモリーなどのUSB機器にバックアップをした場合は、USB機器を取り外してください。

「Windows 7再セットアップ」の最初の画面に戻ります。「再セットアップ」をクリックして再セットアップをおこなってください。

ジチェック!!

- ・標準の状態では、パソコンのハードディスク内にあるDドライブという場所にデータの控えが作成されるようになっています。再セットアップの際にCドライブの領域を変更する場合には、Dドライブのデータも消えてしまうため、外付けハードディスクドライブやUSBメモリーにデータのバックアップを取る必要があります。バックアップ先を変更するには、「ユーザーとバックアップ先の指定」の画面でバックアップ先の場所を指定します。
- ・外付けのハードディスクドライブ にバックアップを取るときは、別 途、市販の外付けハードディスク ドライブをご用意ください。
- ・バックアップ先にUSBメモリー を指定する場合、「バックアップ 先」の「USBメモリー」のリスト ボックスに複数のドライブが表示 されているときは、「空き容量」を クリックし、空き容量がOバイト となっていないドライブを選択し てください。
- ・自動暗号化機能などを搭載した外付けハードディスク/USBメモリーは、「バックアップ先」のリストボックスに接続している機器が表示されても、[空き容量]ボタンをクリックしたときに、空き容量がOバイトと表示され、バックアップすることができません。

チェック!

- ・ Dドライブにバックアップを取った後は、Cドライブのみ再セットアップをおこなってください。そのほかの方法で再セットアップをおこなうと、Dドライブに作成したバックアップデータが消去されてしまう可能性があります。
- ・Cドライブのみ再セットアップする手順について詳しくは、「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.78)をご覧ください。

データファイナルレスキューでバックアップしたデータを復元する

「データファイナルレスキュー」でバックアップしたデータは、以下の手順で復元できます。ここでは、例として、パソコンのDドライブにバックアップを取った場合について説明しています。

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「ファイル名を指定して実行」をクリック
- 2 名前に「D:\footnotes Backup Ranger \footnotes Backup Ut Mini.exe」と入力し、「OK」をクリック
- 3 「免責事項と注意事項の確認」画面が表示されたら、内容を確認し、 「同意する」をクリックして◎にして「次へ」をクリック
- **4** 「バックアップファイル」から、復元したいバックアップファイルを 選択して「次へ」をクリック

「バックアップファイル」には、データファイナルレスキューでバックアップを取ったバックアップデータが表示されます。

- **5** 復元したい「バックアップタイトル」に

 「が付いていることを確認して、「次へ」をクリック
 復元したい「バックアップタイトル」が

 のときは、クリックして

 ▼を付けてください。
- **6** 「復元の開始」画面で、「はい」をクリック データの復元が始まります。完了までにしばらく時間がかかります。
- 7 「復元の完了」と表示されたら「完了」をクリック 「復元結果の表示」をクリックすると、復元されたファイルの一覧を 確認することができます。

これで、データファイナルレスキューで作成したバックアップデータによる復元は完了です。

ジチェック!!

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

グチェック!!

- ・外付けハードディスクなどにバックアップを取った場合は、「(外付けハードディスクのドライブ) ¥BackupRanger」フォルダに復元するためのプログラムが作られます。外付けハードディスクをパソコンに接続した後、管理者権限を持つユーザーでログオンしてからプログラムを実行してください。このプログラムは、Windows 7、Windows Vista以外のOSでは動作しません。
- セキュリティ機能を使用してバック アップを取ったバックアップデータ を選択した場合、「セキュリティ機能」画面が表示されます。バックアップ時に設定したパスワードを入力し「OK」をクリックしてください。

ジチェック!!

- 特定のファイルを復元したい場合は、 「バックアップタイトル」をクリック した後、下に表示されるフォルダと ファイルの一覧の中から、復元した いファイルに
 ▼を付けてください。
- 一度に複数のバックアップタイト ルやファイルを復元することもできます。

チェック!

- ・データファイナルレスキューで バックアップを取ったユーザー と、復元をおこなうユーザーが異 なる場合、注意画面が表示されま す。バックアップ時と同じ場所へ 復元してもよい場合には、「バック アップ時と同じ場所へ復元する」 を選択してください。
- ・標準ユーザーのバックアップデータを復元するときには、「バックアップ時と同じ場所へ復元する」を選択してください。



4

トラブル解決 Q&A

パソコンを使っていてトラブルが起きたときは、このPARTで説明しているQ&A事例の中からあてはまる項目を探してみてください。

パソコンが使える場合は、電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」の「困ったら見る」 もあわせてご覧ください。

テレビの視聴に関するQ&Aは、『テレビを楽し む本』の「Q&A」をご覧ください。

トラブル解決への道

トラブル解決の秘訣は、冷静になることです。何が起こったのか、原因は何か、落ち着いて考え てみましょう。

パソコンから煙が出たり、異臭や異常な音がしたり、手で触れないほど熱かったり、その他パソコンやディスプレイ、ケーブル類に目に見える異常が生じた場合は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグやACアダプタをコンセントから抜いて、NECにご相談ください。

1 まずは、状況を把握する

◇しばらく様子を見る

あわてて電源を切ろうとしたり、キーボードのキーを押したりせず、しばらくそのまま待ってみましょう。パソコンの処理に時間がかかっているだけかもしれないからです。

パソコンのディスプレイに何かメッセージが表示されているときは、そのメッセージを紙に書き留めておきましょう。原因を調べるときや、ほかの人やサポート窓口などへの質問の際に役立つ場合があります。

◇原因を考えてみる

トラブルが発生する直前にどのような操作をしたか、操作を間違えたりしなかったか、考えてみましょう。電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜けていた、必要な設定をし忘れていたなど、意外に単純な原因である場合も多いのです。

◇操作をキャンセルしてみる

たとえばソフトを使っていて障害が起きたとき、「元に戻す」「取り消し」「キャンセル」などの機能があったら、それを使ってみてください。

◇Windowsをいったん終了してみる

いったんWindowsを終了して、もう一度電源を入れなおしただけで問題が解決する場合があります。

2 当てはまるトラブル事例がないか、マニュアルで探してみる

- ◇このPART「トラブル解決 Q&A」
- ◇このパソコンに入っている電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」の「困ったら見る」
- ◇使用中のソフトや周辺機器のマニュアル
- ◇Windowsの「ヘルプとサポート」

3 インターネットでトラブル事例を探してみる

◇NECのパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」

http://121ware.com/support/

◇マイクロソフトサポート技術情報

Windows 7に関する問題の解決策や修正プログラムが公開されています。

http://support.microsoft.com/fixit
◇ソフトや周辺機器の開発元のホームページ

お使いのソフトや周辺機器のメーカーのホームページでも、Q&A情報が提供されている場合があります。

それでも駄目なら、サポート窓口に電話する

どうしても解決できないときは、サポート窓口に問い合わせてみましょう。トラブルの原因がソフトや周辺機器にあるようならば、それぞれの開発元に問い合わせます。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)については、『セットアップマニュアル』をご覧ください。

「ソフト&サポートナビゲーター」でトラブル解決

パソコンのトラブルを解決するのに役立つのは、このマニュアルだけではありません。このパソコンに入っている電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を活用してください。

「ソフト&サポートナビゲーター」の使い方

●起動方法

タスクバーの**ジ**アイコンを クリック



次に「ソフト&サポートナビゲーター」 の「困ったら見る」をクリック

●使い方



画面左の「困ったときには」を選択し、起きているトラブルをクリック。 画面を見ながら解決方法を確認していきます。

このパソコンの機能や機器の増設情報も

「ソフト&サポートナビゲーター」は、トラブル解決だけでなく、このパソコンのソフトや機能についての情報も数多く掲載しています。

特に「機能を知る」では、省電力機能/表示機能/サウンド機能などの機能 や、各種コネクタ類の説明など機器増設の際に必要な情報を紹介してい ます。

パソコンの様子がおかしい

パソコンが異常に熱をもったとき、変なにおいがしたときなど、様子がおかしいと思ったらここをご覧ください。いきなり電源コードのプラグを抜いたりせず、落ち着いて対処しましょう。

パソコンの様子がおかしい。煙や異臭、異常な音がしたり、手で触れないほど熱い。パソコンやケーブル類に目に見える異常が生じた

すぐに電源を切って、電源コードのプラグをコンセントから抜き、バッテリパックを取り外して、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。 電源が切れないときは、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けてください。

(ス) → (ご) ピーッというエラー音がした

ハードディスクの障害の可能性があります。メッセージや症状を書き留め、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。

パソコンを使っているとカリカリと変な音がする

パソコンの電源を入れた状態で、なにも作業をしていないときに、ハードディスクが自動的に動作することがあります。これはパソコンが自動的にデータの保存などの作業をしているためで、問題ありません。

また、ハードディスクの空き容量が少ないときや、ハードディスク上のデータの断片化が激しいときは、ハードディスクの動作に負担がかかり、ハードディスクのアクセス音がしばらく続くことがあります。このようなときはディスク デフラグやディスク クリーンアップを実行してください。

それでも、あまりにも異常な音がするときや、このような状態が頻繁に続くときは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

□ 参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

メモ

データの断片化とは、データがハード ディスクの空いているところに、バラ バラに保存される状態をいいます。

参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

ファンの音が大きい

パソコンの内部には、パソコンの温度が上がりすぎないようにするファン(換気装置)があります。

ファンは内部温度を検知して回り、パソコン内部の温度を下げます。パソコンの起動時や多くの処理を同時におこなっているときには、内部温度が上がるためファンの音が大きくなることがありますが、故障ではありません。

また、通風孔にほこりがたまってしまうと、パソコン内部の冷却能力が低下し、ファンの音が大きくなることがあります。その場合は付録の「パソコンのお手入れ」をご覧になり、通風孔を清掃してください。

あまりにも異常な音がするときは、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)にお問い合わせください。

パソコンが熱をもっている

パソコンの起動時や多くの処理を同時におこなっているときには、内部温度が上がることがありますが、故障ではありません。

また、通風孔にほこりがたまってしまうと、パソコン内部の 冷却能力が低下し、内部温度が高くなることがあります。そ の場合は付録の「パソコンのお手入れ」をご覧になり、通風 孔を清掃してください。

あまりにもパソコンが熱いときは、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)へお問い合わせください。

急に動かなくなった、フリーズした

ソフトや周辺機器に異常が発生すると、どんな操作をして もパソコンやソフトが反応しなくなることがあります(こ の状態をフリーズ、またはストール、ハングアップといいま す)。このような場合は、次の操作をおこなってください。

____ 異常が起きているソフトを終了させる

ソフトで編集していた文書、画像などのデータは保存できません。

- 1 (Ctrl)と(Alt)を押しながら(Delete)を押す
- 2 表示された画面で、「タスクマネージャーの起動」をクリック 「Windows タスクマネージャー」の画面が表示される
- 3 「アプリケーション」のタブをクリック

■参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

ジチェック!!

動作が止まっているように見えても、実はパソコンが処理するのに時間がかかっているだけということがあります。あわてる前に、画面の表示状態や内蔵ドライブアクセスランプ(〇)が点灯していないかなどをよく確認しましょう。

メモ

画面が突然真っ暗になったときには、パソコンが省電力状態になったことが考えられます。省電力状態から復帰するには、電源スイッチを押します。詳しくは「ディスプレイに何も表示されない」(p.109)をご覧ください。

4 右側に「応答なし」と表示されているソフト(アプリケーション)をクリックして、「タスクの終了」をクリック この方法でソフトが終了できなかったり、終了できても、正しい電源の切り方で電源が切れないときは、次の操作をおこなってください。

強制的に電源を切る

- 1 パソコン本体の電源スイッチを、電源が切れて電源ランプが消えるまで押し続ける 通常、4秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れます。
- **2** 5秒以上待ってから、電源スイッチを押す パソコンの電源が入ります。「Windowsエラー回復処理」が 表示された場合は、そのまましばらくお待ちください。その ほかのメッセージが表示された場合は、メッセージにした がってください。
- 3 Windowsが起動したら、「スタート」をクリック
- **4**「シャットダウン」をクリック パソコンの電源が切れます。

この方法で電源が切れないときは、もう一度4秒以上パソコンの電源スイッチを押し続けてください。

それでも症状が改善しない場合は、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)にご相談ください。NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)については『セットアップマニュアル』をご覧ください。

チェック!

- ・「Windows タスクマネージャー」 の画面が表示されるまで時間がか かる場合があります。表示されな い場合は、しばらくお待ちくださ い。
- ・ソフトで編集していた文書、画像 などのデータは保存できません。

ジチェック!!

頻繁に強制終了をおこなうとハードディスクが故障することがあります。

チェック!

うまく起動できなかった場合は、「PART3 再セットアップ」(p.73) をご覧になり、システムの復元または再セットアップをおこなってください。

キーボード、NXパッド

キーボードやNXパッドが正しく動作しなかったり、反応しないときはここをご覧ください。

キーボードのキーを押しても、NXパッドに触れても反応しない、反応が悪い

※ ⇒ ② マウスポインタが ○ の形に変わっていませんか?

マウスポインタが ○の形になっているときは、パソコンが 処理をしているので、キーボードやNXパッドの操作が受け 付けられない場合があります。処理が終わるまで待ってい てください。

⇒ Uばらく待ってもキーボードやNXパッドの操作ができない
とき

ソフトや周辺機器に異常が発生して動かなくなった(フリーズした)ものと考えられます。「急に動かなくなった、フリーズした」(p.103)をご覧になり、異常が起きているソフトを強制終了してください。このとき、保存していなかったデータは失われます。

NXパッドが反応しない、または反応が鈍い

おまたやNXパッドが汚れていませんか?
指先やNXパッドに水分や油分がついていると、正常に動作

しません。汚れをふき取ってから操作してください。

NXパッドの2か所以上に同時に触れていませんか?

NXパッドの2か所以上に同時に触れていると、正常に動作しません(マルチタッチ・ジェスチャーでの操作を除く)。1 か所だけに触れるようにしてください。

チェック!

動作が止まったように見えても、実はパソコンが処理するのに時間がかかっているだけということがあります。画面表示や内蔵ドライブアクセスランプ(一)が点灯していないかをよく確認して、動作中は電源を切ったりしないでください。

⇒ ⇒ キー入力をしながらNXパッドを操作しようとしていませんか?

ご購入時の設定では、誤動作防止のため、キー入力時のNXパッドのタップ操作ができないようになっています。キー入力が終わってからNXパッドを操作するか、次の手順で設定を変更してください。

- 1「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」-「マウス」をクリック「マウスのプロパティ」が表示されます。
- 2「タッピング」タブの「タイピング」の「キー入力時タップを 無効にする」のチェックを外す
- 3 [OK]をクリック

これで、キー入力時にNXパッドを操作できるようになります。

ご購入時の状態では、USBマウスを接続するとNXパッドの機能が無効になるように設定されています。USBマウスを外すか、次の手順でNXパッドを有効にする設定を変更して、USBマウス接続時にもNXパッドの操作ができるようにしてください。

- **1**「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」-「マウス」をクリック 「マウスのプロパティ」が表示されます。
- **2** 「USBマウス接続時の動作」タブをクリック
- 3「USBマウスと同時に使用する」を選ぶ
- 4 [OK] をクリック

これで、NXパッドが有効になります。

キーボードに飲み物をこぼしてしまった

キーボードだけでなく、パソコン内部に飲み物が入ると、パソコンの故障の原因になります。すぐに電源を切って、電源コードのプラグをコンセントから抜き、バッテリパックを取り外して、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

メモ

ジュースなどをこぼしたときは、きれいにふき取っても内部に糖分などが残り、キーボードやパソコンが故障することがあります。また、パソコンのそばで、飲食、喫煙をすると、飲食物やタバコの灰がパソコン内部に入り、故障の原因になりますのでご注意ください。

参照

- ・キーボードのお手入れ→付録の 「パソコンのお手入れ」(p.125)
- ・NECサポート窓口(121コンタクトセンター)のお問い合わせ先→ 『セットアップマニュアル』

電源のトラブル

電源を入れたとき、電源を切ろうとしたときにトラブルが発生したときは、こちらをご覧ください。

電源スイッチを押しても電源が入らない

まれに、パソコン本体が帯電し、電源スイッチを押しても電源が入らない状態になることがあります。次の操作をおこない、放電してみてください。

- 1 電源コードのプラグをコンセントから抜き、バッテリパックを取り外す
 - バッテリパックの取り外し方については、『セットアップマニュアル』をご覧ください。
- **2** そのまま90秒放置した後、バッテリパックを取り付け、電源コードを正しく接続しなおす
- 3 パソコン本体の電源スイッチを押して、電源を入れる

この操作をおこなってもパソコンの電源が入らない場合は、パソコン本体の故障が考えられます。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

電源が切れない。強制的に電源を切りたい

通常の方法で電源が切れないときは、ソフトに異常が起きていると考えられます。「急に動かなくなった、フリーズした」(p.103)をご覧になり、異常が起きているソフトを終了してください。それでも電源が切れないときは、「強制的に電源を切る」(p.104)の操作をおこなってください。

チェック!

放電を確実におこなうため、電源 コードはしばらくコンセントから抜 いたままにしておいてください。

→参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

パソコンの電源が勝手に入ってしまう

「おてがるバックアップ」で、バックアップのスケジュール 設定をしている場合、バックアップのためにパソコンが自 動起動することがあります。

また、ワイヤレスTVデジタル添付モデルの場合は、予約の 実行や番組表を自動取得する前にパソコンが自動的に起動 して、予約や番組表取得に備えます。

ご購入時の状態では、番組表の受信のため、毎日午前10時にパソコンが自動的に起動します。起動タイミングについて詳しくは、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。

そのほか、インターネットからWindowsのモジュール(ドライバやソフトなどの更新プログラム)をダウンロードしてアップデートする際など、設定によってはパソコンが自動的に再起動するため、勝手に電源が切れたり入ったりするように見えることもあります。

パソコンの電源が勝手に切れる

このパソコンは、ご購入時の状態では、一定の時間何も操作しないと自動的に省電力状態(スリープ状態)になるように設定されています。省電力機能の設定を確認してください。省電力機能について詳しくは、「省電力機能について」(●「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93160010 で検索)をご覧ください。

ワイヤレスTVデジタル添付モデルの場合、ご購入時の状態では、予約実行後にスリープ状態になります。

いずれの場合も、電源が切れたわけではありません。

ディスプレイに何も表示されない

パソコンの電源を入れたときにディスプレイに何も表示されないときや、パソコンを使っていて画面が真っ暗になったときは、パソコン本体の電源ランプの状態を確認してください。

パソコン本体の電源ランプが消えているとき。または、点滅している とき

⇒ パソコン本体の電源スイッチを押してください。

画面が表示されるときは、電源が切れていたか、パソコン本 体の省電力機能が働いて省電力状態になっていたものと考 えられます。

このパソコンは、ご購入時には一定の時間何も操作しない と自動的に省電力状態になるように設定されています。

一度、電源コードのプラグをコンセントから抜き、『セット アップマニュアル』をご覧になり、もう一度パソコンの各 ケーブルを接続しなおしてください。

電源コードなどすべてのケーブルを正しく接続しなおして、電源を入れても本体の電源ランプが点灯しないときは、パソコン本体の故障が考えられます。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

- (ス) → (ご) バッテリは十分充電されていますか?

電源コードを接続していない状態でバッテリ容量が不足していると、パソコンの電源は入りません。電源コードを接続して使うか、バッテリを充電してから使ってください。電源コードを接続してから電源を入れても電源ランプが点灯しないときは、パソコンの故障が考えられます。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。

ジチェック!!

電源が入っているとき(省電力状態のときも含む)に、4秒以上電源スイッチを押し続けると強制的に電源が切れてしまうので注意してください。強制的に電源を切るともとの状態に復帰できなくなることがあります。

参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

パソコン本体の電源ランプが青色に点灯しているとき

⇒ ⇒ キーボードのキー ([Shift]など)を押すか、NXパッドに触れてみてください。

画面が表示されるときは、ディスプレイの省電力機能が働いていたものと考えられます。

★ 休止状態の間に、コンピュータの設定を変更したり周辺機器などの接続を変更しませんでしたか?

休止状態のときに周辺機器を接続したり、接続されていた周辺機器を取り外したりすると、Windowsが起動しなくなることがあります。その場合は、周辺機器の接続をもとの状態に戻して電源スイッチを押してください。

→ ディスプレイの輝度(明るさ)が低くなっていませんか?

「ディスプレイ・画面の表示機能」(参「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93180010 で検索)をご覧になり、画面の輝度を調節してください。

(※) ⇒(ご) 外部ディスプレイを接続していませんか?

外部ディスプレイを接続し、画面の出力先を外部ディスプレイに設定しているときは、パソコンの液晶ディスプレイには画面が表示されません。

画面を表示させるには、キーボードの【Fn】+【F3】または【4】+【P】を押すか、設定画面で画面の出力先を変更してください。手順については、「ディスプレイ・画面の表示機能」(●「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号93180010で検索)をご覧ください(出力先を設定画面で変更すると、変更後の画面に設定の確認メッセージが表示されます。そのまま何も操作しないと画面の出力先は変更前の状態に戻ります。いったんパソコンの電源を切り、接続している外部ディスプレイを外してから起動すると、画面の出力先は自動的にパソコンの液晶ディスプレイに変更されます)。

また、接続している外部ディスプレイとの接続や電源が入っていることも、あわせて確認してください。

「Windows 拡張 オプション メニュー」が表示された

「セーフ モード」を選んで、【Enter】を押し、Windowsを セーフモードで起動します。

セーフモード(トラブル修復用の起動状態)で起動すると画面のデザイン、配色や解像度などが通常とは異なりますが、必要最低限の機能は使えるようになります。

「スタート」- 「再起動」をクリックし、再起動して問題がなければ、もとの状態に戻ります。

セーフモードで起動できなかった場合や、再起動しても問題が解決しなかった場合は、システムに障害が発生している可能性があります。「PART3 再セットアップ」(p.73)をご覧になり、システムの復元または再セットアップをおこなってください。

パソコンの電源を入れると、NECロゴが表示された後、画面がまっくらになる

電源を入れると、「NEC」ロゴが表示された後、画面がまっくらになるときは、「セーフモード(トラブル修復用の起動状態)でパソコンを起動してみる」(p.75)をご覧になり、パソコンを「セーフモード」で起動してみてください。

「オペレーティングシステムの選択」が表示された

「Microsoft Windows 7 Home Premium」(Microsoft Windows 7 Professionalの 場合は、「Microsoft Windows 7 Professional」)を選んで、【Enter】を押してください。Windowsが起動します。

画面に英語のエラーメッセージが表示される

「Checking file system on」 と表示された場合

パソコンの電源を切る際に、Windowsは作業中のファイルをディスクに保存しなおすなどのいくつかの処理をおこないます。その処理が正しくおこなわれなかった場合に、このメッセージが表示されます。

このメッセージが表示された後しばらくすると、自動的に、ハードディスクに異常が発生していないかどうかチェックする処理が始まります。ハードディスクに異常がなければそのままWindowsが起動します。以降は問題なくお使いいただけます。

Windowsが正常に起動しなかった場合は、画面にメッセージが表示されますので、その内容をよく読んで対処してください。

「Invalid system disk」、「Operating System not found」などのメッセージが表示された場合

⇒ ○ DVD/CDドライブなどに、CD-ROMなどのディスクがセットされていませんか?

CD-ROMなどを取り出してから、何かキー(【Enter】など)を押してください。ハードディスクからWindowsが起動します。

CD-ROMなどがセットされていないのにこれらのメッセージが表示される場合は、ハードディスクがフォーマットされたか、システムが壊れていて起動できない状態になっています。「PART3 再セットアップ」(p.73)をご覧になり、システムの復元または再セットアップをおこなってください。

パソコンの使用環境を変更したら、Windowsが 起動しない

BIOS(バイオス)セットアップユーティリティで、パソコンの使用環境を変更した後に、Windowsが起動しなくなったときは、システムの設定が正しくない可能性があります。次の手順でシステムの設定をご購入時の状態に戻してください。

- 1 市販の周辺機器や拡張ボードを取り付けているときは、取り外して、ご購入時の状態に戻す
- **2** パソコン本体の電源を入れ、「NEC」のロゴマークが表示されたら【F2】を押す BIOSセットアップユーティリティの画面が表示されます。
- **3** キーボードの【F9】を押す セットアップ確認の画面が表示されます。
- 4 表示された画面で「Yes」を選んで【Enter】を押す システムの設定が初期値に戻ります。
- **5** [F10]を押す セットアップ確認の画面が表示されます。
- 6 表示された画面で「Yes」を選んで【Enter】を押す システムの設定が保存されて、自動的に再起動します。

チェック!

「BIOSセットアップユーティリティ」で設定したパスワードは、左の操作をおこなっても初期値には戻りません。

参照

BIOSセットアップユーティリティ について

- →「BIOS(バイオス)」
- ▶検索番号 93220010 で検索

チェック!

手順2で【F2】を押してもBIOSセットアップユーティリティの画面が表示されないときは、いったん電源を切り、再度電源を入れて、本体の電源を入れた直後からBIOSセットアップユーティリティが起動するまで、何度か【F2】を押してください。

省電力機能

省電力状態(休止状態 / スリープ)からもとの状態に戻れなくなったときや、省電力機能が使えないときは、ここをご覧ください。

省電力状態になる前の状態の画面が表示されない

省電力状態からもとの状態に戻すときは、パソコン本体の電源スイッチを押します。パソコン本体の電源スイッチを押してももとに戻らない場合は、次の点を確認してください。

⇒ ソフトや周辺機器は省電力機能(休止状態/スリープ)に対応していますか?

対応していないソフトや周辺機器で省電力状態にすると、 正常に動作しなくなることがあります。このようなソフト や周辺機器を使うときは、省電力状態にしないでください。

【Alt】+【Tab】を押してタスクを切り換えると、正常に動作するようになります。

⇒ スリーブ状態のときやディスプレイの省電力機能によって 画面が暗くなっているときに、電源スイッチを4秒以上押し 続けませんでしたか?

> スリープ状態のときやディスプレイの省電力機能によって 画面が暗くなっているときに、電源スイッチを4秒以上押し 続けると、強制的に電源が切れ、保持(記録)した内容は消え てしまう場合があります。

- - 液晶ディスプレイを閉じた
 - ・省電力状態にした
 - ・電源を切った

このような操作をすると、正常に復帰できなくなることがあります。電源スイッチで電源を入れた後に何かメッセージが表示された場合は、そのメッセージにしたがって操作してください。

⇒ び バッテリの残量が少なくなっていませんか?

ACアダプタを接続してから、液晶ディスプレイを開いた状態でパソコンの電源を入れると、復帰します。

参照

省電力機能について

- →「省電力機能について」
- ▶検索番号 93160010 で検索

○ Cドライブの空き容量が少なくなって、ハイブリッドスリーブがオフになっていませんか?

Cドライブの空き容量が少なくなると、ご購入時の設定では オンになっているハイブリッドスリープが自動的にオフに なることがあります。ハイブリッドスリープがオフになっ ていると、バッテリが消耗したとき、スリープ状態になる前 の状態が失われます。

コントロールパネルの電源オプションの設定で、ハイブリッドスリープがオンになっているか確認してください。

_____ 省電力状態にする前の内容の復元が保証されない場合

次のような場合は、省電力状態にする前の内容は保証されません。

- ・ 省電力状態にする前の内容の記録中、または復元中にこのパソコンの環境を変更したとき
- ・ 省電力状態のときにこのパソコンの周辺機器の接続など を変更したとき

また、次のような状態で省電力状態にしても、復帰後の内容は保証されません。

- プリンタで印刷しているとき
- ・ サウンド機能により音声を再生しているとき
- ハードディスクを読み書き中のとき
- ・省電力状態に対応していない周辺機器を取り付けたとき

マウスやリモコンを操作してもスリープ状態から復帰しない

 マウスやリモコン受信用ユニット(ワイヤレスTVデジタル 添付モデルのみ)をUSBコネクタ(全)(パワーオフUSB充 電機能対応)に接続していませんか?

パワーオフ充電機能をオンにすると、パワーオフUSB充電機能対応のUSBコネクタにマウスやリモコン受信用ユニット(ワイヤレスTVデジタル添付モデルのみ)を接続した場合、スリープ状態のときにマウス操作やリモコンの【電源】や【テレビ】ボタンで復帰できなくなります。

ジチェック!!

省電力状態からの復帰(再開)に失敗したときは、Windowsが起動しても省電力状態にする前の作業内容が復元されない場合があります。その場合、保存していないデータは失われてしまいますので、省電力状態にする前に必要なデータは必ず保存するようにしてください。

パスワード

Windows を起動したときにパスワードを入力してもログオンできない場合や、パスワードを忘れてしまった場合は、ここをご覧ください。

パスワードを入力すると「ユーザー名またはパス ワードが正しくありません。」と表示される

パスワードは、大文字、小文字も入力したとおりに区別されます。必要に応じてキャップスロックの状態を切り換え、大文字もしくは小文字が入力できるようにしてください。また、ニューメリックロックがオンになっていると、キー上面に青色で表示されている数字や記号が入力されます。必要に応じて状態を切り換えてください。

参照

キャップスロック、ニューメリック ロックについて

- →「キーの使い方」
- ▶ 場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93040030 で検索

パスワードを忘れてしまった

-----Windowsのパスワードを忘れてしまったとき

一度パスワードをまちがえると(または何も入力しないで ◆をクリックすると)、「ユーザー名またはパスワードが正 しくありません。」と表示されるので「OK」をクリックしま す。もし、そのユーザーのパスワードを設定したときに「ヒ ント」を設定していれば、次の画面でその「ヒント」が表示 されます。これを手がかりにパスワードを思い出してくだ さい。

どうしてもパスワードを思い出せない場合は、パスワードをリセットする必要があります。リセットするには、あらかじめ「パスワード リセット ディスク」を作成しておく必要があります。詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」をご覧ください。

または、「マルチユーザー機能」でこのパソコンにほかのユーザー名が登録してあれば、そのユーザー名でログオンして、「コントロールパネル」-「ユーザーアカウントの追加または削除」の「アカウント管理」で、パスワードを忘れてしまったユーザーのパスワードを設定しなおしてください。

詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」をご覧ください。

■■■ ユーザパスワード、スーパバイザパスワードを忘れてしまったとき

BIOS(バイオス)セットアップユーティリティで設定したこれらのパスワードを忘れてしまった場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動できません。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にご相談ください。

<u>____</u> ハードディスクのパスワードを忘れてしまったとき

NECサポート窓口(121コンタクトセンター)では、パスワードを解除できません。もし、ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、お客様で自身で作成されたデータは二度と使用できなくなり、また、ハードディスクを有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードを忘れないよう、十分注意してください。

ジチェック!!

- ほかのユーザー名でログオンして パスワードを設定しなおすと、そ のユーザー向けに保存されていた 個人証明書や、Webサイトまた はネットワークリソース用のパス ワードもすべて失われます。
- 「標準ユーザー」として登録された ユーザー名でログオンした場合、 パスワードを設定しなおすことは できません。

参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

その他

ここまでで、あなたのパソコンのトラブルが見つからなかったときは、ここをご覧ください。ここでも見つからないときは、「ソフト&サポートナビゲーター」やほかのマニュアル、ヘルプ、Readmeファイルをご覧ください。

DVD/CDドライブからディスクを取り出せなく なった

⇒ ○ DVDやCDの再生中または書き込み中ではありませんか?

DVDやCDの再生中または書き込み中のときは、DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクは出てきません。停止させてからディスクを取り出してください。

(☆) → (・) パソコンの電源は入っていますか?

パソコンの電源が入っていないと、イジェクトボタンを押してもディスクは出てきません。電源を入れてからディスクを取り出してください。

(☆) ⇒(ご) 画面の操作で取り出しをしてみてください。

「スタート」-「コンピューター」をクリックして画面を表示します。DVD/CDドライブのアイコンを右クリックして「取り出し」をクリックしてください。

アクセスランプが消えていることを確認した後いったんパソコンの電源を切り、もう一度電源を入れてください。パソコンが起動してから、イジェクトボタンを押してください。

⇒ ● DVD/CDドライブの故障などが原因でディスクを取り出せなくなったとき

非常時ディスク取り出し穴を使ってディスクを取り出します。詳しい手順については、「ディスクが取り出せなくなったときは」(p.41)をご覧ください。

□ 参照

アクセスランプについて

▶ **◎**「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「各部の名称と 役割」

参照

DVD/CDドライブのトラブルについて

▶ **◎**「ソフト&サポートナビゲーター」- 「困ったら見る」- 「ハードウェア・システム設定 |- 「CD/DVD |

ウイルスに感染したらしい

「ウイルスバスター」をご使用の場合、インターネット上のクラウド(サーバ)上の情報を使用して通信をおこないながらウイルスチェックをおこなうため、インターネットに接続している状態(インターネット接続のために使っている電話回線ケーブルやLANケーブルを取り外さない、また、ワイヤレスLAN機能はオフにしない)でウイルスを駆除し、被害を届け出てください。

「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトをご使用の場合、インターネット接続のために使っている電話回線ケーブルやLANケーブルをパソコンから取り外し、ご使用のソフトごとに指定された方法でウイルスを駆除し、被害を届け出てください。

届出は義務付けられてはいませんが、被害対策のための貴重な情報になります。 積極的に報告してください。

●届出先

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

IPAセキュリティセンター

FAX: 03-5978-7518 E-mail: virus@ipa.go.jp

URL: http://www.ipa.go.jp/security/

IPAではウイルスに関する相談を下記の電話でも対応しています。

(IPA)コンピュータウイルス110番

TEL: 03-5978-7509

パソコンを落とした

外観上、特に問題ないようならば、電源を入れてみてください。万一、電源を入れたときに変な音がしたり、動かなかったりしたら、すぐ電源コードのプラグをコンセントから抜いて、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にご相談ください。

Cドライブの空き領域を増やすよう画面にメッセージが頻繁に表示される

Cドライブの空き領域を増やすよう画面にメッセージが頻繁に表示される場合は、不要なデータを削除してCドライブの空き領域を増やしてください。

不要データを削除する方法のほかに、再セットアップのための領域を利用してCドライブの空き領域を増やす方法があります。詳しくはPART3の「再セットアップディスクを使って再セットアップする」(p.90)をご覧ください。

参照

- →「ウイルス感染の防止」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91040010 で検索

₩ 参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

リモコンが効かない、効きが悪い(ワイヤレス TVデジタル添付モデルのみ)

(☆) → (**) 電池は切れていませんか?

電池を交換してください。電池の交換方法については、 PART1の「リモコンの使い方」(p.60)をご覧ください。

(※) →(・) パソコンの電源が切れていませんか?

パソコンが休止状態または電源が切れている場合は、リモコンでの操作はできません。パソコン本体の電源スイッチで電源を入れてから使用してください。

(→) →(・) リモコン受信用ユニットは取り付けられていますか?

リモコン受信用ユニットがパソコンに取り付けられていないと、リモコンでの操作はできません。PART1の「リモコンの使い方」(p.60)をご覧になり、リモコン受信用ユニットを取り付けてください。また、パワーオフUSB充電機能をオンにしたパワーオフUSB充電対応のコネクタ(ご)にリモコン受信用ユニットを取り付けていると、スリーブ状態から復帰できません。ほかのUSBコネクタに取り付けてください。

(※) → (**) リモコンは使用範囲内で使っていますか?

リモコンはパソコン本体またはリモコン受信用ユニットから3m以内で使ってください。

(→) サモコンを登録しなおしてください。

リモコンからの信号をパソコン本体やリモコン受信用ユニットに送るためには、リモコンの登録が必要です。 何らかの原因で登録内容が消えて、リモコンでの操作ができなくなることもあります。PART1の「リモコンを登録しなおす」(p.61)をご覧になり、登録をしなおしてください。

(※) ⇒(**) 操作可能なボタンを押していますか?

ソフトによって、使えるリモコンのボタンが異なります。また、モデルによっては、使用しないボタンがあります。ほかのボタンが使えるか確認してください。

テレビのリモコン操作については『テレビを楽しむ本』を、テレビ以外のリモコン対応ソフトの操作可能なボタンについては、「リモコン」(●「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶検索番号 93010130で検索)をご覧ください。

Windows 7再セットアップ画面が表示できない

(ご) 「F11」を押すタイミングは合っていますか?

パソコン本体の電源を入れ、「NEC」ロゴマークが表示されたら、「ファイルを読み込んでいます…」と表示されるまで何度も【F11】を押し続けてください。

⇒ 3ントロールパネルから起動してください。

次の手順で起動することができます。

- **1** 「スタート」-「コントロールパネル」-「システムとセキュリティ」をクリックする
- **2** 「バックアップと復元」-「システム設定またはコンピューターの回復」-「高度な回復方法」をクリック
- 3 「コンピューターを出荷時の状態に戻す」をクリック
- 4 「スキップ」をクリック
- **5**「再起動」をクリック
- ⇒ 再セットアップディスクを使って再セットアップしてください。

再セットアップディスクを使った再セットアップ方法は、「再セットアップディスクを使って再セットアップする」(p.90)をご覧ください。

再セットアップディスクは作成することもできます (p.87)。



付 録

バッテリリフレッシュ について

バッテリの機能を回復するバッテリリフレッシュについて説明します。バッテリについて詳しくは、「バッテリリフレッシュについて」(⑥「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93150030 で検索)をご覧ください。

バッテリは、使い続けていくうちに、フル充電してもバッテリの電源のみでパソコンを使用できる時間が以前よりも短くなっていきます。このようなときは、バッテリリフレッシュをおこなうことでバッテリの性能を回復できます。

バッテリリフレッシュをおこなうのは、次のようなときです。

- ・バッテリの電源のみでパソコンを使用できる時間が、以前よりも短く なったとき
- ・ご購入直後や長期間放置した後で、バッテリの性能が一時的に低下して いるとき
- ・バッテリの残量表示に誤差が生じているとき

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールを使う

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールを使って、バッテリ性能の低下を抑えるためのリフレッシュと現状の性能診断をおこなうことができます。

- 1 パソコンにACアダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む
- **2** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「バッテリ・リフレッシュ &診断 ツール」-「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」をクリック
- 3 「次へ」をクリック
- **4** 「開始」をクリック
- 5 「はい」をクリック バッテリのリフレッシュおよび診断が開始されます。中止するには 「中止」をクリックし、確認画面で「はい」をクリックしてください。

6 診断結果を確認

「バッテリ状態」が「劣化」と表示された場合には、お早めにバッテリ 交換をおすすめします。「警告」と表示されたときは、安全のために充 電を止めますので充電はできません。バッテリを交換してください。

グチェック!!

バッテリリフレッシュは数時間かかります。時間に余裕のあるときにおこなってください。

参照

バッテリリフレッシュについて →「バッテリリフレッシュについて」

- ▶

 「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93150030 で検索

ジチェック!!

- バッテリリフレッシュ中は、液晶 ディスプレイを開いたままにして ください。
- ・バッテリリフレッシュおよび診断中にACアダプタやバッテリパックを取り外すと、バッテリのリフレッシュが中止されます。
- バッテリリフレッシュは、BIOS (バイオス)セットアップユーティ リティからもおこなえます。
- バッテリが「警告」状態になった場合は充電ができなくなるため、 バッテリリフレッシュをすることができません。

パソコンのお手入れ

パソコンは精密機械なので、日頃のお手入れが欠かせません。マウスやキーボードも、こまめに清掃することで長く快適に使用できます。

準備するもの

軽い汚れのとき



乾いたきれいな布を 用意します

汚れがひどいとき



水かぬるま湯を含ませて、 よくしぼった布を用意します

チェック!

- 水やぬるま湯は、絶対にパソコン本 体やキーボードに直接かけないで ください。故障の原因になります。
- ・シンナーやベンジンなどの揮発性 の有機溶剤や揮発性の有機溶剤を 含む化学ぞうきんは、使わないで ください。キーボードなどを傷め、 故障の原因になります。

電源を切って、電源コードのプラグを外す

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。電源コードのプラグをコンセントから抜き、バッテリパックを取り外してください。

電源を切らずにお手入れを始めると、感電することがあります。

パソコン各部の清掃のしかた

液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いた布でふいてください。 化学ぞうきんやぬらした布は使わないでください。 ディスプレイの画面は傷などが付かないように軽く ふいてください。

パソコン本体

やわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

キーボード

やわらかい布でふいてください。 汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくし ぼってから、ふき取ってください。

NXパッド

やわらかい布でふいてください。 汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくし ぼってから、ふき取ってください。

通風孔

ほこりなどを定期的に取り除いてください。詳しくは、「通風孔のお手入れについて」(次ページ)をご覧ください。

電源コード/ACアダプタ

電源コードのプラグを長期間コンセントに接続したままにすると、プラグにほこりがたまることがあります。 定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。

ジチェック!!


水やぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でパソコン本体、キーボードを ふき取る際、水が入らないよう十分 注意してください。

キーボードのお手入れ

- ・キーボードの清掃には、掃除機を使用しないでください。キートップが 外れるおそれがあります。キーのすきまにゴミなどが入ったときは、精 密機器専用のエアダスターなどで取り除いてください。
- ・キートップを故意に取り外すこともやめてください。キートップを元に 戻せなくなったり、キートップやキーボードが破損し、本装置の故障や 機能低下の原因となることがあります。

通風孔のお手入れについて

通風孔とは、パソコン内部の熱によってパソコンが故障したり誤作動したりすることを防ぐための換気口です。ほこりがたまってしまうと通風孔の機能が低下し、パソコンの故障や誤作動などのトラブルの原因になる場合があります。定期的にお手入れをしてください。



お手入れの際は、パソコンのふたを閉じた状態で、掃除機などを使って本体の外側からほこりなどを取り除いてください。ほこりの付着がひどい場合には、ハケや綿棒、使用済み歯ブラシなどを使って、ほこりをかき出しながら掃除機で吸引するときれいに掃除することができます。

アフターケアについて

保守サービスについて

保守サービスについては、NECサポート窓口(121コンタクトセンター) へお問い合わせください。詳しくは、『セットアップマニュアル』をご覧ください。



NECサポート窓口(121コンタクトセンター)などにこのパソコンの修理を依頼される場合は、設定したパスワードは解除しておいてください。

消耗品/有寿命部品について

このパソコンには、消耗品と有寿命部品が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長期間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。

消耗品と有寿命部品は次のとおりです。

種類	内容説明	該当品または部品(代表例)
消耗品	使用頻度や使用量により消耗 の進行が異なります。お客様 ご自身でご購入いただき、交 換していただくものです。 本体の保証期間内であっても 有償となります。	フロッピーディスク、 CD-ROMディスク、 DVD-ROMディスク、 SDメモリーカード、 バッテリ、乾電池など
有寿命部品	使用頻度や経過時間、使用環境によって摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、修理による再生ができなくなる部品です。本体の保証期間内であっても部品代は有償となる場合があります。詳しくは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)の修理受付窓口にご相談ください。	ディスプレイ、 ハードディスクドライブ、 キーボード、 マウス、 ファン

- ・記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは 「仕様一覧」をご覧ください。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。上記期間はあくまでも目安であり、上記期間中に故障しないことや無償修理をお約束するものではありません。

また、長時間連続使用等のご使用状態や、温湿度条件等のご使用環境に よっては早期に部品交換が必要となり、製品の保証期間内であっても有 償となることがあります。

- ・本製品の補修用性能部品の保有期間は、PC本体、オプション製品については製造打切後6年です。
- ・本製品は、24時間連続使用を前提とした設計になっておりません。 24時間連続稼働した場合、標準保証の対象外となり、製品保証期間内 であっても有償修理となります。

パソコンの売却、処分、 改造について

このパソコンを売却するには

ご使用済みパソコンの買い取りサービスをおこなっております。

買い取り対象機種や上限価格は、随時変更されます。サービス内容の詳細や最新情報については、(http://121ware.com/support/recyclesel/)をご覧ください。

このパソコンを譲渡するには

●譲渡するお客様へ

このパソコンを第三者に譲渡(売却)する場合は、次の条件を満たす必要があります。

- 1. 本体に添付されているすべてのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと。
- 各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと。
- 3. 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除した後、 譲渡すること(本体に添付されている「ソフトウェア使用条件適用一 覧」をご覧ください)。
 - ※第三者に譲渡(売却)する製品をお客様登録している場合は、 121ware.comのマイページ(http://121ware.com/my/)の保 有商品情報で削除してください。

●譲渡を受けたお客様へ

NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」での登録をお願いします。

登録方法については、添付の『セットアップマニュアル』をご覧ください。

グチェック!!

パソコン内のハードディスクには個人的に作成した情報が多く含まれています。第三者に情報が漏れないように、譲渡の際にはこれらの情報を削除することをおすすめします。このパソコン内のデータを消去する方法については、PART3の「ハードディスクのデータ消去」(p.92)をご覧ください。

このパソコンを廃棄するには

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再資源化対応製品です。

PCリサイクルマークが銘板(パソコン本体の底面にある型番や製造番号が記載されているラベル)に表示されている、または、PCリサイクルマークのシールが貼り付けられている弊社製品は弊社が責任をもって回収・再資源化いたします。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。



当該製品をご家庭から排出する際、弊社規約に基づく回収·再資源化にご協力頂ける場合は、別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。

廃棄時の詳細については、NECパーソナル商品総合情報サイト 「121ware.com」(http://121ware.com/support/recyclesel/)をご 覧ください。

なお、下記の窓口でも廃棄についてお問い合わせいただけます。

NECサポート窓口(121コンタクトセンター)

廃棄のお問い合わせ

K 0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。

03-6670-6000(東京)(通話料はお客様負担となります) ※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

NECサポート窓口(121コンタクトセンター)の詳しい情報は『セットアップマニュアル』をご覧ください。

また、最新の情報については、(http://121ware.com/121cc/)をご覧ください。

当該製品が事業者から排出される場合(産業廃棄物として廃棄される場合) 当社は資源有効利用促進法に基づき、当社の回収・リサイクルシステムに したがって積極的に資源の有効利用につとめています。

廃棄時の詳細については、下記のホームページで紹介している窓口にお 問い合わせください。

http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/



本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更する ことがあります。

_____ ハードディスク、メモリーカード上のデータ消去に関するご注意

本内容は「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」の趣旨に添った内容で記載しています。詳細は以下のJEITA (社団法人電子情報技術産業協会)の文書をご参照ください。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/JEITA HDDdata100219F.pdf

このパソコンでは、再セットアップディスクを作成して、ハードディスクのデータ消去ができます。詳しくはPART3の「ハードディスクのデータ消去」(p.92)をご覧ください。

お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際に、ハードディスクおよびメモリーカード上の重要なデータの流出トラブルを回避するために、記録された全データをお客様の責任において完全に消去することが重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス(ともに有償)を利用するか、ハードディスクやメモリーカードを物理的に破壊して、読めないようにします。なお、物理的に破壊する場合、専門技術が必要になります。また、お客様のけが防止のため、専門業者へ依頼することを推奨します。

パソコンのハードディスクやメモリーカードには、お客様が作成、使用した重要なデータが記録されています。このパソコンを譲渡または廃棄するときに、これらの重要なデータ内容を消去することが必要となります。「データやファイルの消去」、「ハードディスクの初期化(フォーマット)」、「メモリーカードの初期化(フォーマット)」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、記録されたデータの管理情報が変更されるために Windows でデータを探すことはできなくなりますが、ハードディスクやメモリーカードに磁気的に記録された内容が完全に消えるわけではありません。

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、ハードディスクやメモリーカードから消去されたはずのデータを読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれがあります。

チェック!

- パソコンの再セットアップでデータが消去されるのは、このパソコンに内蔵されたハードディスクのみです。
- ハードディスクやメモリーカード上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなく譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。十分な確認をおこなってください。

地上デジタル放送で使用する個人情報の消去に関するご注意

ワイヤレスTVデジタル添付モデルでは、お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際、地上デジタル放送のデータ放送で使用した個人情報を消去することが必要になります。個人情報の消去にはSmartVisionを使用します。

パソコンの改造はおこなわない

添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で、このパソコンを改造・修理しないでください。

記載されている以外の方法で改造・修理された製品は、当社の保証や保守 サービスの対象外となることがあります。

仕様一覧

■LM750/DS6W、LM750/DS6B、LM750/DS6R、LM570/DS、LM550/DS6W、LM550/DS6B、LM550/DS6R

			PC-LM750DS6W		PC-LM550DS6W	
型番			PC-LM750DS6B	PC-LM570DS	PC-LM550DS6B	
			PC-LM750DS6R		PC-LM550DS6R	
インストールOS・サ	ポートのS		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2			
CPU			インテル® Core™ i7-660UM プロセッサー 超低電圧版	インテル® Core™ i3-380UM	プロセッサー 超低電圧版	
	動作周波数		1.33GHz(インテル® ターボ・			
			ブースト・テクノロジーに対応:			
			最大2.40GHz)	l		
	コア数/ウェイ			イパースレッディング・テクノロ	ジーに対応)	
	キャッシュメモ	ע	4MB(3次キャッシュ)	3MB(3次キャッシュ)		
バスクロック	システムバス		2.5GT/s DMI%3			
	メモリバス		800MHz			
チップセット	T		モバイル インテル® HM55 Ex		T	
メインメモリ※4	標準容量/最大	容量		4GB(DDR3 SDRAM/SO-		
*6*7*8				DIMM 2GB×2、PC3-6400		
			対応%5、テュアルテャネル対 応)※9 / 8GB※10	対応※5、デュアルチャネル対 応) / 8GB※10※11	対応※5、テュアルテャネル対 応)※9 / 8GB※10	
	スロット数		2スロット[空き:0]	心) / OGB※ IU※ II	心/※9 / 6GB※ TU	
表示機能	内蔵ディスプレ		13.3型ワイド			
2久八/恒成形	と対域ノイベンレ	1	TS.S型フィート 低反射TFTカラー液晶			
			(スーパーシャインビュー LED)	液晶)		
			(ベーバーンドインとユー LED/Am)			
		LCDドット抜けの割合	0.00026%以下			
		*12				
	表示色	内蔵ディスプレイ※14	最大1677万色※15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800			
	(解像度)※13		×600ドット)			
		別売の外付けディスプレ	ノ最大1677万色(1920×1080ドット※18、1280×1024ドット、1280×720ドット、			
		イ接続時(HDMI接続時)) 1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)			
		*16	対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p			
			最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×			
			B 1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600			
	4	接続時)※17	ドット)			
	グラフィックア		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)			
1,, = 1, = 1		メモリ※7※19	最大1696MB 約640GB(Serial ATA、 約500GB(Serial ATA、5400回転/分)			
ドライブ	ハードディスク		約640GB(Serial ATA、 5400回転/分)	,	J四転/分)	
			DVDスーパーマルチドライブ[[DVD-R/+R 2層書込み]※21		
11 1 1 100 45	をご覧ください)				
サウンド機能	スピーカ	1 * 10% 44 P	内蔵ステレオスピーカ(1W+1)		1 *** 00)	
	音源/サラウン		インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※22)		N%22)	
\Z (= 100 AP	サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※23※24※25※26(IEEE802.11a/b/g/n準拠			
ワイヤレスLAN TV機能(詳細は別表(p.136 ~ p.138)をご覧ください)		向迷!III刈心ソイヤレスLAN本 	体内蔵※23※24※25※26(IE 地上デジタル・BSデジタル・			
		_	110度CSデジタル放送対応			
				「ワイヤレスTVデジタル)※27		
			*28			
入力装置	キーボード		本体一体型(キーピッチ18mm	1	 、JIS標準配列(103キー、テン	
] // I:		本体一体型(キーピッチ18mm※29、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(103キー、テンキー付き)			
	リモコン		_	無線リモコン※30	-	
	ポインティング	デバイス	手書き入力※32/ジェスチャー	機能付きNXパッド標準装備※31	i	
			1			

型番			PC-LM750DS6W PC-LM750DS6B PC-LM750DS6R	PC-LM570DS	PC-LM550DS6W PC-LM550DS6B PC-LM550DS6R		
外部インター	USB		USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き※33)				
フェイス	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1※16				
	LAN		RJ45×1				
	サウンド関連	マイク入力※34	ステレオミニジャック×1[マイ ブースト有効時は5mVrms)、ノ		入力レベル 100mVrms(マイク		
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1[ヘッ カ 5mW/32Ω]	ドフォン出力インピーダンス 16	6~100Ω(推奨32Ω)、出力電		
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン	/出力レベル 1Vrms)			
	カード スロット	メモリーカード	SDメモリーカード(SDHCメモ ※37	リーカード、SDXCメモリーカー	-ド)スロット×1※35※36		
	TV	J	-	ー【ワイヤレスTVデジタルに 「BS・110度CSデジタル放送ア			
				ンテナ入力端子×1、地上デジ			
				タル放送アンテナ入力端子×1、 B-CASカードスロット×1」搭載】			
外形寸法	本体(突起部除	()	330(W)×223(D)×30.5(H		1		
710 JM	バッテリ(突起		約204.4(W)×47.5(D)×21				
	ACアダプタ	ibbit <)	約93(W)×42(D)×28(H)m				
	リモコン		-	50(W) ×258(D) ×27.5(H)	1_		
				mm			
質量	本体(標準バッテリパック含む)※38 / リモコン		約1.86kg/-	約1.88kg/約140g※39	約1.86kg/-		
	バッテリ		約315g				
	ACアダプタ※40		約180g				
バッテリ駆動時間 ※41※42	標準バッテリパック装着時		約10.0時間(リチウム)	約8.2時間(リチウム)	約10.0時間(リチウム)		
バッテリ充電時間 (電源ON時 / OFF 時)※41	標準バッテリバック装着時 F		約6.0時間/約6.0時間 (リチウム)				
電源※43※44	'		リチウムイオンバッテリ(DC10.8V、Typ.6100mAh※45)またはACアダプタ(AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz)				
消費電力	標準※46 / 最		約11W /約40W	約12W /約40W	約11W/約40W		
電波障害対策	100 1		VCCI ClassB	143::-	143:1117 43:1211		
温湿度条件			5~35℃、20~80%(ただし	し結露しないこと)			
本体色		PC-LM750DS6W: フラッシュホワイト(スクラッチリペアあり)※48 PC-LM750DS6B: コスモブラック(スクラッチリペアあり) ※48 PC-LM750DS6R: ブレイズレッド(スクラッチリペアあり)	コスモブラック(スクラッチリ ペアあり)※48	PC-LM550DS6W: フラッシュホワイト(スクラッチリペアあり)※48 PC-LM550DS6B: コスモブラック(スクラッチリペアあり)※48 PC-LM550DS6R: ブレイズレッド(スクラッチリペアあり)			
 主なソフトウェア			48 #48				
		and Business 2010%47					
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル	ACアダプタ、マニュアル、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用、リモコン受信用小型ユニット(USB接続)				

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 1: 日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。
- ※ 2: ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
- ※ 3: DMIはDirect Media Interfaceの略です。
- ※ 4: 増設メモリは、PC-AC-MEO48C(4GB、PC3-8500)を推奨します。
- ※ 5: 本体に搭載しているメモリはPC3-8500(1066MHz)ですが、本体のメモリバスの仕様上PC3-6400(800MHz)で動作します。
- ※ 6: 他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ※ 7: グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
- ※ 8: 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
- ※ 9: メモリ増設した場合、容量が異なるメモリを増設すると、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※ 10: 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(4GB)を2枚実装する必要があります。
- ※ 11: 2つのメモリスロットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサポートしておりません。

- ※ 12: ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
- ※ 13: 本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- ※ 14: 液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。
- ※ 15: 1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- ※ 16: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- ※ 17: 本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- ※ 18: HDMI接続時の外部ディスプレイの解像度が1280×1024を超える場合、DVDやTVなどの動画を視聴するとコマ落ちが目立つことがあります。 コマ落ちなく再生するには、HDMI接続された外付けディスプレイの解像度を1280×1024以下に変更してください。
- ※ 19: パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、 BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
- ※ 20: 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
- ※ 21: DVD/CDドライブ使用中に、装置を大きく傾けたり、振ったりしないで下さい。DVDやCDなどのディスクにキズが付く場合があります。
- ※ 22: 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- ※ 23: IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11a/b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応です。5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a/n(W52/W53/W56)準拠です。
- ※ 24: 理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- ※ 25: IEEE802.11a/n(W52/W53)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。
 - 詳細はホームページ (http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/JEITA_5GHzwirelessLANguideline3_100331.pdf) をご覧ください。
- ※ 26: IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※ 27: 出荷時の解像度/色数以外ではTV機能を利用できません。
- ※ 28: 購入本体のみで、ご利用できます。
- ※ 29: キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。
- ※ 30: 使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
- ※ 31: 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。
- ※ 32: 手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。
- ※ 33: 動作確認済み機器に関しましてはホームページ (http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html) をご覧ください。パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフUSB充電の設定」でオンにしてください。
- ※ 34: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- ※ 35: 「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。すべてのSDメモリーカード、SDメモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。
- ※ 36: 「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。 microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 37: 高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度は、カード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。尚、SDカード変換アダプタを利用した場合、高速転送規格「UHS-I」はサポートしておりません。
- ※ 38: 主な付属品を含みません。
- ※ 39: 乾電池の質量は含まれておりません。
- ※ 40: 電源コードの質量は含まれておりません。
- ※ 41: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
- ※ 42: JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。
 詳しい測定条件は、ホームページ (http://121ware.com/lavie/) → 各シリーズページ → 「仕様」をご覧ください。
- ※ 43: パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
- ※ 44: 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
- ※ 45: 公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。
- ※ 46: 出荷構成(添付品、周辺機器の接続なし)でOSを起動させた状態での測定値です。
- ※ 47: 本製品はマニュアルを添付しております。
- ※ 48: 天面のみです。回復できない傷もありますので、取り扱いには十分ご注意の上お使い願います。また周囲の温度環境やキズの深さなどにより復元する時間は変化します。

■DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ※1		DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with
		DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)
		[DVD-R/+R 2層書込み]
読出し	CD-ROM%3	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速
	DVD-R	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM※9	最大5倍速
	DVD-R (2層)※6	最大6倍速
	DVD+R (2層)	最大6倍速
書込み/書換え	CD-R	最大24倍速
	CD-RW%4	最大10倍速
	DVD-R※5	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW%8	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM※9	最大5倍速※2
	DVD-R (2層)※7	最大4倍速
	DVD+R (2層)	最大4倍速

- ※ 1: 使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。
- ※ 2: DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。
- ※ 3: Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。
- ※ 4: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- ※ 5: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。
- ※ 6: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。
- ※ 7: DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。
- ※ 8: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。
- ※ 9: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。 また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。

DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の読出し/書換えはサポートしておりません。

■TV仕様

		ワイヤレスTVデジタル※5
チューナー		[地上デジタル/BS・110度CSデジタル]チューナー
	チューナー数	1個
対応する放送	色の種類	地上デジタル放送※1、BSデジタル放送※2、110度CSデジタル放送※2
CATVパスス	スルー対応	対応帯域:全帯域(VHF·MID·SHB·UHF)
字幕放送		対 応
データ放送		対 応
双方向サーヒ	ごス※3	対 応
EPG(電子番	組表)	対 応
LAN		100BASE-TX対応※7(クロス/ストレート ケーブル自動判別)
ワイヤレス	規格	IEEE802.11a/b/g/n 準拠
LAN%6	周波数帯域	2.4GHz/5.2GHz(W52)%8
	アンテナ	内蔵2本(送信×2、受信×2)
	セキュリティ※9	WPA-PSK(AES), WEP 64bit, WPA-PSK(TKIP)
LAN		RJ45×1
TV		BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、
		B-CASカードスロット×1
電源		ACアダプタ(100V、50/60Hz)
消費電力		最大約15W
電波障害対策	Ę	VCCI ClassB
温湿度条件		5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法		31(W)×177(D)×172(H)mm(本体のみ、突起部除く)
質量		約400g (本体のみ)
主な添付品		ACアダプタ、スタンド
	対応する放送 CATVパスス 字幕放送 データ放送 双方向サーヒ EPG(電子番 LAN ワイヤレス LAN※6 LAN TV 電源 消費電声割対 電波度をま対 類形寸法 質量	デューナー数 対応する放送の種類 CATVパススルー対応 字幕放送 データ放送 双方向サービス※3 EPG(電子番組表) LAN フイヤレス 規格 LAN※6 周波数帯域 アンテナ セキュリティ※9 LAN TV 電源 消費電力 温波摩害対策 温湿度条件 外形寸法 質量

■TV仕様 [ハードディスクへの録画時間]

		ビット 1時間あた		字幕 表示	外付けUSBハードディスク※17 録画時間(想定録画容量※19)(めやす)		
	録画モード	レート	必要なハードディスク			引(想定録画容量※ 19)	(めやす)
		%20	容量※10※11	対応	約1.5TB※15	約1TB※15	約500GB※15
ダイレクト ※13	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ放送	約24Mbps	約10.1GB	0	約130時間	約90時間	約40時間
	BS・110度CSデジタル 標準テレビ放送	約11Mbps	約4.7GB	0	約300時間	約200時間	約100時間
	地上デジタルハイビジョン テレビ放送	約17Mbps	約7.2GB	0	約190時間	約130時間	約60時間
	地上デジタル標準テレビ 放送	約8Mbps	約3.4GB	0	約410時間	約270時間	約130時間
ファイン※21		約8Mbps	約3.4GB	0	約410時間	約270時間	約130時間
ファインロング※21		約4Mbps	約1.7GB	0	約830時間	約550時間	約270時間
セミファインロング※21		約2.4Mbps	約1.0GB	0	約1380時間	約920時間	約460時間
ロング※14	-	約2Mbps	約900MB	0	約1660時間	約1110時間	約550時間

■TV仕様 [外でもVIDEO]

	ビットレート			保存時間	(めやす)	
画質(解像度)	*20	字幕表示対応		SDメモリーカード※11※18		
			16GB	8GB	4GB	2GB
SD画質(640×360)	約1.1Mbps	×	約30時間	約15時間	約7時間	約3時間
ワンセグ画質(320×180)	約600Kbps	×	約57時間	約28時間	約14時間	約7時間

■TV仕様 [ディスクへの保存時間]

ディスク	保存形式		字幕表示対応	保存時間(めやす)
DVD-R(1層/2層)	DVD-VR形式※12※14	高画質	×	約1時間20分/約2時間20分
*4		標準画質	×	約2時間30分/約4時間40分
		長時間	×	約5時間/約9時間
		1ディスクダビング	×	ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。※16
DVD-RAM(片面4.7GB)	DVD-VR形式※12※14	高画質	×	約1時間10分
*4*15		標準画質	×	約2時間20分
		長時間	×	約5時間
		1ディスクダビング	×	ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。※16

放送中の番組を視聴しているとき、および、ダイレクトモードでハードディスクに録画した番組を再生しているとき以外は、データ放送を利用することはできません。録画(保存)時間は目安であり、録画(保存)する先(ハードディスク、DVDディスク、SDメモリーカード)の空き容量や、録画(保存)する番組によって変動します。SmartVisionの場合、5.1 chサラウンド放送の音声は、ステレオ2chに変換して出力しています。

- ※ 1: ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変 換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。
- ※ 2: ケーブルテレビ会社経由でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかどうかは、ケーブルテレビ会社により異なります。ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。
- ※ 3: 双方向サービスは、LAN回線を使用して利用できます。尚、本機はモデム機能を搭載していないため、電話回線を使用しての利用はできません。
- ※ 4: CPRM方式に対応していないDVD-R/DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。
- ※ 5: 「ワイヤレスTVデジタル」を使用してTVとインターネット接続を同時に行うためには、ルータ機能を搭載した機器(ルータ、ルータタイプのADSL モデムなど)とLANケーブルが別途必要です。PPPoE接続に対応しているインターネット接続サービス(フレッツ・ADSLなど)をご利用の場合、ワイヤレスTVデジタルとパソコンが一対一の環境の場合はLANケーブルが別途必要です。なお、お客様がご利用のインターネット環境についてはお客様がご契約されているプロバイダなどにご確認ください。ワイヤレスLANルータとワイヤレスTVデジタルは、ワイヤレスLANで接続できない為、LANケーブルで接続してください。USB接続経由でインターネットに接続出来るモバイルルータを使用する場合は、パソコン本体とUSB接続をすることで、TVとインターネットを同時にご利用できます。
 - 詳細は、ホームページ (http://121ware.com/catalog/wifi/) で、事前にご確認ください。
- ※ 6: 理論上の最大通信速度は送受信ともに130Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※ 7: TV映像伝送は100BASE-TXでのみご利用いただけます。
- ※ 8: IEEE802.11n(W52)、およびIEEE802.11a(W52)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52は社団法人 電子情報 技術産業協会による表記です。詳細はホームページ (http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/JEITA_5GHzwirelessLANguideline3_100 331.pdf)をご覧ください。
- ※ 9: IEEE802.11nは、WPA-PSK(AES)のみでサポートされます。
- ※ 10: 録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。
- ※ 11: 容量は、1MB=1024²バイト、1GB=1024³バイト換算値です。
- ※ 12: DVD-VR形式で保存する場合には、ダイレクト/ファイン/ファインロング/セミファインロング/ロングを、高画質/標準画質/長時間に変換します。
- ※ 13: 放送された解像度のままで録画します。
- ※ 14: 解像度は、720×480となります。

- ※ 15: 1GBを10億(1000³)バイト、1TBを1兆(1000⁴)バイトで計算した場合の数値です。
- ※ 16: ディスクの空き容量にあわせて、ビットレートや解像度を変換して保存します。ただし、ディスクへ保存する合計時間が長すぎる場合は、保存できない場合があります。
- ※ 17: 動作確認済み機器に関しましては、ホームページ (http://121ware.com/catalog/hddlist/) をご覧ください。
- ※ 18: サポートするSDメモリーカードは、microSDカード、microSDHCカード、SDXCメモリーカードになります。動作確認済機器に関しましては、ホームページ(http://121ware.com/catalog/sotodemo/)をご覧ください。パソコン本体では再生できません。SDメモリーカードに表示されている容量の約90%を録画番組の保存に利用可能として保存時間を算出しており、実際の保存時間とは異なる場合があります。長時間番組は、SD画質では約3時間30分ごと、ワンセグ画質では約6時間30分ごとを目安に複数の番組データに分割してSDメモリーカードに転送します。
- ※ 19: 録画に使用可能な空き容量の想定値です。
- ※ 20: 録画する番組により、ビットレートはこの値を基準にして上下に変動します。
- ※ 21: ハイビジョン解像度(1920×1080、1440×1080)の場合は、ハイビジョン解像度(1280×1080)になります。

リモコン仕様一覧

● ワイヤレスTVデジタル添付モデル

外形寸法	リモコン受信用ユニット	20(W)×16(D)×7(H)mm
	リモコン※1	50(W)×258(D)×27.5(H)mm
質量	リモコン受信用ユニット	約5g
	リモコン	約140g(電池含まず)
電池		単3形乾電池2本

※1:使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。



■LAN仕様一覧

項目	規格
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時: 1,000Mbps
	100BASE-TX使用時: 100Mbps
	10BASE-T使用時: 10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式
ステーション台数	最大1,024台/ネットワーク
ステーション間距離/	1000BASE-T: 最大約200m/ステーション間
ネットワーク経路長※	100BASE-TX: 最大約200m/ステーション間
	10BASE-T: 最大約500m/ステーション間
	最大100m/セグメント

※:リピータの台数など、条件によって異なります。

■ワイヤレスLAN仕様一覧

本機能は高速11n対応ワイヤレスLAN(abgn)モデルのみの機能です。

●IEEE802.11a

項目	規格
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71 **4
通信モード	54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbpsモード) ※1
伝送方式	OFDM方式
無線チャンネル	36ch、40ch、44ch、48ch (アクティブスキャン)
	52ch, 56ch, 60ch, 64ch, 100ch, 104ch, 108ch, 112ch, 116ch, 120ch, 124ch, 128ch, 132ch, 136ch,
	140ch(パッシブスキャン) ※5
周波数帯域	5GHz帯域 (5.15 ~ 5.35GHz、5.47 ~ 5.725GHz) ※2
セキュリティ	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)
	WEP(鍵長64bit/128bit%3)

- ※ 1: 各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のOS、アブリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※ 2: 36ch、40ch、44ch、48ch、52ch、56ch、60ch、64chを利用したワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※ 3: ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。
- ※ 4: ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)の規定内容は、参「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ネットワーク(有線・無線)」-「ワイヤレスLAN使用上の注意」をご覧ください。
- ※ 5: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。

●IEEE802.11b/g

項目	規格
準拠規格	IEEE802.11g, IEEE802.11b ARIB STD-T66 **3
通信モード	EEE802.11g=−ド:54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps=−ド) *
	IEEE802.11bモード:11/5.5/2/1 (Mbpsモード) ※1
伝送方式	OFDM方式(54/48/36/24/18/12/9/6Mbpsモード時)
	DS-SS方式(11/5.5/2/1Mbpsモード時)
無線チャンネル	1 ~ 13ch(アクティブスキャン)
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4 ~ 2.4835GHz)
セキュリティ	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)
	WEP(鍵長64bit/128bit※2)

- ※ 1: 各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※ 2: ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。
- ※ 3: ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)の規定内容は、場「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ネットワーク(有線・無線)」-「ワイヤレスLAN使用上の注意」をご覧ください。

●IEEE802.11n

項目	規格
準拠規格	IEEE802.11n, ARIB STD-T66 %2, ARIB STD-T71 %2
通信モード	20MHz時:130/117/104/78/52/39/26/13 (Mbpsモード)
	20MHz、Short GI有効時: 144.444 (Mbpsモード)
	40MHz時:270/243/216/162/108/81/54/27 (Mbpsモード)
	40MHz、Short GI有効時:300 (Mbpsモード)※1
伝送方式	OFDM方式、MIMO方式
無線チャンネル	1 ~ 13ch (アクティブスキャン)
	36ch、40ch、44ch、48ch (アクティブスキャン)
	52ch, 56ch, 60ch, 64ch, 100ch, 104ch, 108ch, 112ch, 116ch, 120ch, 124ch, 128ch, 132ch, 136ch,
	140ch (パッシブスキャン) ※3
周波数帯域	2.4GHz帯域 (2.4 ~ 2.4835GHz)
	5GHz帯域 (5.15 ~ 5.35GHz、5.47 ~ 5.725GHz)※4
セキュリティ	WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES)

- ※ 1: 各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※ 2: ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)の規定内容は、
 ※「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ネットワーク(有線・無線)」-「ワイヤレスLAN使用上の注意」をご覧ください。
- ※ 3: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。
- ※ 4: 36ch、40ch、44ch、48ch、52ch、56ch、60ch、64chを利用したワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。

索引

121ware.com	100
121コンタクトセンター100、	128
BIOS(バイオス)の初期化80、	113
CPRM	62
Cドライブ	78
Dドライブ	78
NXパッド	105
PCリサイクルマーク	131
SSID	44
WEP+	44
アフターケア	128
	119
ウイルスバスター	
	125
L 19 19	105
	105
	107
検索番号	4
再セットアップ	73
再セットアップディスク	87
サポート窓口	100
システムの復元	76
省電力機能	114
譲渡	130
消耗品	128
セーフモード	75
セキュリティキー	44
ソフト&サポートナビゲーター	101
タスクマネージャー	103
	102
	102
	102
	132
データファイナルレスキュー	94
電源スイッチ	34
電源ランプ	34
ウ …トロークタ	11
ネットワーク名	44

ハードディスクのデータ消去	92
廃棄	131
売却	130
パスフレーズ	44
パスワード	116
バックアップ 27、51、79	, 94
バッテリ 18	. 68
バッテリ・リフレッシュ	124
バッテリ充電ランプ	34
番号検索	4
復元56	, 97
フリーズ	103
放電	107
保守サービス	128
マイクロソフトサポート技術情報	100
マウスポインタ	105
有寿命部品	128

MEMO

MEMO

MEMO

異常や故障の場合には

万一、本製品に異常や故障が生じた場合には、次のように対処してください。

- ・本製品から煙が出たり、異臭がしたりする
- ・本製品が、手で触れないほど熱い
- ・本製品から異常な音がする
- ・本製品や接続されたケーブル類が破損した

すぐに電源を切って、電源コードのプラグをコンセントから抜き、バッテリ パックを取り外してください。

※電源が切れないときには、そのまま電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

NEC サポート窓口(121 コンタクトセンター) にお問い合わせください。



811064085A

初版 **2011年2**月 NEC 853-811064-085-A Printed in Japan LaVie M ユーザーズマニュアル

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙を使用しています。